

Contact SAMSUNG WORLDWIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre 🕿	Web Site			
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at			
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be www.samsung.com/be_fr			
	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz			
CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8				
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk			
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie			
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi			
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr			
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de			
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu			
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it			
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu			
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl			
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no			
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl			
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt			
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk			
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es			
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se			
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch			
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk			
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr			
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee			
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv			
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt			
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru			
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-			
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru			
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-			
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua			
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru			



# imagine the possibilities

LED TV

user manual

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model. Serial No. \_





BN68-02329E-00

#### □ License



TruSurround HD, SRS and (•) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX® Certified to play DivX® video, including premium content.

### Digital TV Notice

- Functionalities related to Digital TV(DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital
  terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C(MPEG2 and MPEG4 AAC) cableTV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
- 2. DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video on Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at this moment.
- Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
- 4. Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.
- 5. Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some cable service providers.
- 6. For more information, please contact your local Samsung customer care centre.

### Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen

 Do not display still image and partially still on the LED panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as screen burn. To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.



Watching the LED TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To
prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

## CONTENTS

SETTING UP YOUR IV	
Accessories	2
Viewing the Control Panel	2
Viewing the Connection Panel	3
Viewing the Remote Control	6
Mini Remote Control	7
Installing Batteries in the Remote Control	7
Viewing the menus	8
Placing Your Television in Standby Mode	8
Plug & Play Feature	9
Viewing the Display	10

### CHANNEL

Channel Menu	10
Managing Channels	13

### PICTURE

Configuring the Picture Menu
SOUND
■ Configuring the Sound Menu

### SETUP

Configuring the Setup Menu	22
Setting the Time	25
Network Connection	26
Setting the Network	28

### INPUT / SUPPORT

<ul> <li>Input Menu</li> <li>Support Menu</li> </ul>	31 31
MEDIA PLAY (USB & DLNA)	
Connecting a USB Device Media Play Function Sorting the Photo / Music / Movie List Photo / Music / Movie List Option Menu Slide Show / Music Play / Movie Play Option Menu Viewing a Photo or Slide Show. Playing Music Playing a Movie File Using the Setup Menu	34 35 36 37 38 39 40 41 43
MEDIA PLAY-DLNA	

Setting the DLNA Network	44
■ Installing the DLNA Application	44
■ Using the DLNA Application	45
■ Using the DLNA Function	46

### ANYNET+

Connecting Anynet <sup>+</sup> Devices       47         Setting Up Anynet <sup>+</sup> 48         Switching between Anynet <sup>+</sup> Devices       48         Recording       49         Listening through a Receiver (Home theatre)       49         Troubleshooting for Anynet <sup>+</sup> 50
CONTENT LIBRARY
■ Using the Content Library
INTERNET@TV
Getting Started with Internet@TV
INTERNET@TV
Getting Started with Internet@TV
HOME NETWORK CENTRE
<ul> <li>Home Network Centre</li></ul>
RECOMMENDATIONS
Teletext Feature       66         Installing the Stand       67         Disconnecting the Stand       68         Installing the Wall Mount Kit       68         Anti-Theft Kensington Lock       68         Preparing before installing Wall-Mount       68         Assembling the Cables       69         Securing the Installation Space       70         Securing the Tv to the Wall       70         Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel       71         Specifications       72         GNU GENERAL PUBLIC LICENSE       72         GNU GENERAL PUBLIC LICENSE       60         END OF TERMS AND CONDITIONS       60         GNU Lesser General Public License (LGPL)       END OF TERMS AND CONDITIONS

■ LICENSE ISSUES

### Symbol

Ø	Îm	
Note	One-Touch Button	

 ↓ TOOLS Button ≜

Press

### **SETTING UP YOUR TV**

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
Product design and specifications may be changed without notice in order to enhance product performance.



- Dease make sure the following items are included with your LED TV. If any items are missing, contact your dealer.
- Difference of the model of the model of the model.

### Viewing the Control Panel

- Depending on the model.
- Definition of the second secon



- O (POWER): Press to turn the TV on and off.
- **2 POWER INDICATOR**: Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.
- ③ ∨ CH ∧: Press to change channels. In the on-screen menu, use the ∨ CH ∧ buttons as you would use the ▼ and ▲ buttons on the remote control.

- **6** MENU: Press to see an on-screen menu of your TV's features.
- SOURCE →: Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the ENTER → button on the remote control.
- SPEAKERS



**Viewing the Connection Panel** 

- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  For best cable connection to this product, be sure to use a cable with a maximum thickness as below:



### KENSINGTON LOCK

The Kensington Lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place. If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.

Description of the Kensington Lock may be different depending on its model.

### 🛛 LAN

Connect a LAN cable to this port to connect to the Network.

### O ANT IN

Connects to an antenna or cable TV system.

### EXT (RGB)

- Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  When connecting, use the appropriate connector.
- In EXT Mode, DTV Out supports MPEG SD Video and Audio only.
- Input/Output Specification

Connector		Input		Output
Connector	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT	0	Ó	0	Only TV or DTV output is available.

### AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R]

Video and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.

 ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  When connecting, use the appropriate connector.

### **6** COMPONENT IN

Connects Component video / audio.

 ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  When connecting, use the appropriate connector.

### PC IN

Connects to the video output jacks on your PC.

- If your PC supports an HDMI connection, you can connect this to the HDMI IN 1(DVI), 2, 3 or 4 terminal.
- If your PC supports a DVI connection, you can connect this to the HDMI IN 1(DVI) / PC/DVI AUDIO IN terminal.

### PC/DVI AUDIO IN

Connect to the audio output jack on your PC.

DVI audio outputs for external devices.

### **O** HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4

Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.

- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- Ø Use an HDMI cable which is smaller than 14mm.
- What is HDMI?
- HDMI(High-Definition Multimedia Interface), is an interface that enables the transmission of digital audio and video signals using a single cable.
- The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller than DVI's one.
- The TV may not output sound and pictures may be displayed with abnormal colour when DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) supporting HDMI versions older than 1.3 are connected. When connecting an older HDMI cable and there is no sound, connect the HDMI cable to the HDMI IN 1(DVI) jack and the audio cables to the PC/DVI AUDIO IN jacks on the back of the TV. If this happens, contact the company that provided the DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) to confirm the HDMI version, then request an upgrade.
- Use the HDMI IN 1(DVI) jack for DVI connection to an external device. Use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI adapter (DVI to HDMI) for video connection and the PC/DVI AUDIO IN jacks for audio. When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack.
- Description of the second seco

### USB 1 (HDD) / USB 2

Connector for software upgrades and Media Play, etc.

You can connect to Samsung's network wirelessly using the 'Samsung Wireless LAN Adapter' (Sold separately). For USB HDD, use the **USB 1 (HDD)** port.

### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Connects to a Digital Audio component such as a Home theatre receiver.

- When a Digital Audio System is connected to the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the system's volume control.
- 2 5.1CH audio is possible when the TV is connected to an external device supporting 5.1CH.
- When the receiver (home theatre) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theatre receiver. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the digital audio out jack on DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) directly to an Amplifier or Home Theatre, not the TV.

### COMMON INTERFACE Slot

Insert CI (Common Interface) card into the slot.

- When not inserting 'CI(CI+) CARD' in some channels, 'Scrambled Signal' is displayed on the screen.
- The pairing information containing a telephone number, 'CI(CI+) CARD' ID, Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the channel information configuration has finished, the message 'Updating Completed' is displayed, indicating that the channel list is now updated.
- You must obtain a 'CI(CI+) CARD' from a local cable service provider. Remove the 'CI(CI+) CARD' by carefully pulling it out with your hands since dropping the 'CI(CI+) CARD' may cause damage to it.
- $\square$  Insert the 'CI(CI+) CARD' in the direction marked on it.
- Description of the COMMON INTERFACE Slot may be different depending on its model.
- Discrete CI(CI+) CARD' is not supported in some countries and regions, check with your authorized dealer.
- ${\mathbb Z}$  The CI+ function is only applicable to UE\*\*\*\*\*\*\*P model.

If you have some problems, please contact to service provider.

### 

Connector for service only.

### Viewing the Remote Control

- You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.
- Dependence of the remote control may be affected by bright light.
- The product colour and shape may vary depending on the model.
- **POWER**: Turns the TV on and off.
- 2 TV: Selects the TV mode directly.
- ONUMERIC BUTTONS : Press to change the channel.
- FAV.CH: Used to display Favourites Channel Lists on the screen.
- INFO: Press to display information on the TV screen.
- **6 TOOLS**: Use to quickly select frequently used functions.
- INTERNET@: Press to use various internet services to view useful information and entertaining content.
- COLOUR BUTTONS: Use these buttons in the Channel list, Internet@TV, Media Play menu, etc.
- 9 +: Press to increase or decrease the volume.
- MUTE 4: Press to temporarily cut off the sound.
- CH LIST: Used to display Channel Lists on the screen.
- Use these buttons in the Media Play and Anynet<sup>+</sup> modes.
   (•: This remote can be used to control recording on Samsung recorders with the Anynet<sup>+</sup> feature)
- ON/OFF ∑: Pressing the ON/OFF ∑ light button toggles between on and off. When the remote control is on, and a button is pressed on the remote control, the remote control buttons will be lit for a moment. (Using the remote control with the ON/OFF ∑ light button set to On will reduce the battery usage time.)

- PRE-CH: Enables you to return to the previous channel you were watching.
- MENU: Displays the main onscreen menu.
- GUIDE: Electronic Programme Guide (EPG) display
- RETURN: Returns to the previous menu
- ② EXIT: Press to exit the menu.
- SOURCE: Press to display and select the available video sources.
- P A: Press to change channels.
- CONTENT: This function enables you to view the Content Library.
- MEDIA.P: Allows you to play music files, pictures, and movies.
- SUBT.: Digital subtitle display
- AD: Audio Description selection.

### **Teletext Functions**

- 2 : Exit from the Teletext display
- 5 I Teletext reveal
- 8 Fastext topic selection
- Image: Teletext mode selection (LIST / FLOF)
- Alternately select
   Teletext, Double, or Mix.
- 1 Eo : Teletext store
- 1 E : Teletext sub page
- 1 Ei) : Teletext index
- 1 EE : Teletext hold
- Image: Teletext cancel
- 2 I : Teletext next page
  - 1 : Teletext previous page



### **Mini Remote Control**

The Mini Remote Control is a simplified remote control that consists of the power, channel and volume buttons only.

- Television Standby button
- ② ∧ : Next channel / ∨ : Previous channel
- 3 + : Volume increase / : Volume decrease
- IrDA transmitter
  - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  Use the Mini Remote Control so that this part faces the TV.

### **Installing Batteries in the Remote Control**

### **Normal Remote Control**

- 1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
- 2. Install two AAA size batteries.
  - Make sure to match the '+' and '-' ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
- 3. Replace the cover.
  - Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time. (Assuming typical TV usage, the batteries should last for about one year.)

### Mini Remote Control

- 1. Turn the battery cover counterclockwise to unlock it and then separate the battery cover.
- 2. Insert the corresponding 3V Lithium battery.
- 3. Place the battery cover into the remote control aligning it with the grooves and then turn the battery cover clockwise to lock the cover.
- ${\mathbb Z}$  If the remote control doesn't work, check the following:
  - Is the TV power on?
  - Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
  - Are the batteries drained?
  - Is there a power outage or is the power cord unplugged?
  - Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?







### Viewing the menus

Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions.



□ How to operate the OSD (On Screen Display)

The access step may differ depending on the selected menu.

- 1. Press the MENU button.
- 2. The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons : Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select one of the icons.
- 4. Then press the ENTER 🖼 button to access the icon's sub-menu.
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select the icon's submenu.
- Press the ◄ or ➤ button to decrease or increase the value of a particular item. The adjustment OSD may differ depending on the selected menu.
- 7. Press the ENTER I button to complete the configuration. Press the EXIT button to exit.

### Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

- Press the POWER O button on the remote control.

   Ø The screen is turned off and a standby indicator appears on your set.
- 2. To switch your set back on, simply press the POWER () button again.
  - Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). It is best to unplug the set from the mains and aerial.



### **Plug & Play Feature**

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

- 1. Press the POWER button on the remote control.
  - D You can also use the **POWER** O button on the TV.
  - The message Select the OSD Language. is displayed.
- Press the ENTER button. Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER button to confirm your choice.
- 3. Press the ◄ or ► button to select Store Demo or Home Use, then the ENTER 🕑 button.
  - O We recommend setting the TV to Home Use mode for the best picture in your home environment.
  - Store Demo mode is only intended for use in retail environments.
  - If the unit is accidentally set to Store Demo mode and you want to return to Home Use (Standard): Press the volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the MENU button on the TV for 5 seconds.
- 4. Press the ENTER → button. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER → button to confirm your choice.
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select Air or Cable, then press the ENTER button.
  - Ø Air: Air antenna signal.
  - **Cable:** Cable antenna signal.
- 6. Press the ▲ or ▼ button to select the channel source to memorize. Press the ENTER button to select Start.
  - When setting the antenna source to Cable, a step appears allowing you to set a value for the digital channel search. For more information, refer to Channel → Auto Store.
  - 🗵 Digital & Analogue: Digital and Analogue channels. / Digital: Digital channels. / Analogue: Analogue channels.
  - The channel search will start and end automatically.
  - Press the ENTER 🕞 button at any time to interrupt the memorization process.
  - Ø After all the available channels are stored, the message **Set the Clock Mode**. is displayed.
- 7. Press the ENTER button. Press the ▲ or ▼ button to select Auto, then Press the ENTER button.
  - If you select Manual, Set current date and time is displayed.
  - Ø If you have received a digital signal, the time will be set automatically. If not, select Manual to set the clock.
- 8. The description for the connection method providing the best HD screen quality is displayed. Check the description and press the ENTER 🖼 button.
- 9. Press the ◄ or ► button to select See Product Guide or Watch TV. Press the ENTER 🚭 button.
  - See Product Guide: You are moved to the Product Guide where you can view the introduction to the main functions of your new HDTV.
  - Watch TV: You can watch the memorized channels.

### If you want to reset this feature...

- 1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select **Setup**, then press the **ENTER** → button.
- 2. Press the ENTER I button again to select Plug & Play.
- Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number of a new TV set is 0-0-0-0.
   If you want to change PIN number, use the Change PIN function.
  - Difference The Plug & Play feature is only available in the TV mode.





### Viewing the Display

The display identifies the current channel and the status of certain audio-video settings.

 $\ensuremath{\textcircled{}^{\bullet}}$  Press the INFO button to viewing the information.

Press the **INFO** button on the remote control. The TV will display the channel, the type of sound, and the status of certain picture and sound settings.

- ▲, ▼: You can view other channel's information. If you want to move to the currently selected channel, press ENTER I button.
- **4**, **>**: You can view the desired program's information at the current channel.
- Press the **INFO** button once more or wait approximately 10 seconds and the display disappears automatically.

### CHANNEL

### **Channel Menu**

### Country

Analogue Channel

You can change the country for analogue channels.

### Digital Channel

You can change the country for digital channels.

Direction of the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

### Auto Store

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers.

D If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.

### Air / Cable

- Antenna source to memorize.
- Digital & Analogue: Digital and Analogue channels.
- Digital: Digital channels.
- Analogue: Analogue channels.

### When selecting Cable $\rightarrow$ 'Digital & Analogue' or 'Cable $\rightarrow$ Digital':

Provide a value to scan for cable channels.

- Search Mode → Full / Network / Quick
- **Quick**
  - Network ID: Displays the network identification code.
  - Frequency: Displays the frequency for the channel. (Differs in each country)
  - · Modulation: Displays available modulation values.
  - Symbol Rate: Displays available symbol rates.
- Ø Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the TV's memory.
- If you want to stop Auto Store, press the ENTER I button.

The Stop Auto Store? message will be displayed.

Select Yes by pressing the ◄ or ► button, then press the ENTER 🖼 button.

ormation at the current channel.





English - 10

### Manual Store

- Scans for a channel manually and stores it in the TV's memory.
- If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.

### Digital Channel

Manual store for digital channels.

- Digital Channel is only available in DTV mode.
- **Channel**: Set the Channel number using the  $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$  or number (0~9) buttons.
- Frequency: Set the frequency using the number buttons.
- Bandwidth: Set the bandwidth using the ▲, ▼ or number (0~9) buttons. •
- Ø When it has finished, channels are updated in the channel list.

### Analogue Channel

Manual store for analogue channel.

- Programme (Programme number to be assigned to a channel): Sets the programme number using the ▲, ▼ or number (0~9) buttons.
- Colour System  $\rightarrow$  Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Sets the colour system value using the  $\blacktriangle$  or  $\checkmark$  button.
- **Sound System**  $\rightarrow$  **BG / DK / I / L**: Sets the sound system value using the  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  button.
- Channel (When you know the number of the channel to be stored): Press the ▲ or ▼ button to select C (Air channel) or S (Cable channel). Press the ► button, then press the ▲, ▼ or number (0~9) buttons to select the required number.
  - You can also select the channel number directly by pressing the number (0~9) buttons.
  - If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.
- Search (When you do not know the channel numbers): Press the ▲ or ▼ button to start the search. The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.
  - Store (When you store the channel and associated programme number): Set to OK by pressing the ENTER I button. Channel mode

    - P (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
    - C (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.
    - S (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

### Cable Search Option (depending on the country)

Sets additional search options such as the frequency and symbol rate for cable network searches.

- Freg.Start (Frequency Start): Set the start frequency (Differs in each country)
- Freq.Stop (Frequency Stop): Set the stop frequency (Differs in each country)
- Modulation: Displays available modulation values.
- Symbol Rate: Displays available symbol rates. •

### Full Guide / Mini Guide

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new information becomes available.

B You can also display the guide menu simply by pressing the GUIDE button. (To configure the Default Guide, refer to the descriptions.)

### Full Guide

Displays the programme information as time ordered One hour segments. Two hours of programme information is displayed which may be scrolled forwards or backwards in time.

### Mini Guide

The information of each programme is displayed by each line on the current channel Mini Guide screen from the current programme onwards according to the programme starting time order.

### $\hfill\square$ Default Guide $\rightarrow$ Full Guide / Mini Guide

You can decide whether to display either the Full Guide or the Mini Guide when the GUIDE button on the remote control is pressed.

### Channel List

For detailed procedures on using the Channel List, refer to the 'Managing Channels' instructions.

B You can select these options by simply pressing the **CH LIST** button on the remote control.

### Channel Mode

When press the P V/A button, Channels will be switched within the selected channel list.

### Added Ch.

Channels will be switched within the memorized channel list.

### Favourite Ch.

Channels will be switched within the favourite channel list.

### Fine Tune

If the reception is clear, you do not have to fine tune the channel, as this is done automatically during the search and store operation. If the signal is weak or distorted, you may have to fine tune the channel manually.

- Image: Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk \*\* on the right-hand side of the channel number in the channel banner.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  Only Analogue TV channels can be fine tuned.

### Using the Full / Mini Guide



То	Then
Watch a programme in the EPG list	Select a programme by pressing the $\blacktriangle$ , $\blacktriangledown$ , $\blacklozenge$ , $\blacktriangleright$ button.
Exit the guide	Press the blue button.

If the next programme is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the **ENTER**  $rac{1}{2}$  button is pressed again, press the  $rac{1}{2}$ , ightarrow button to select **Cancel Schedules**, the scheduling is cancelled with the clock icon gone.

View programme information	Select a programme of your choice by pressing the $\blacktriangle$ , $\triangledown$ , $\triangleleft$ , $\blacktriangleright$ button.
	Then press the INFO button when the programme of your choice is
	highlighted.
	The programme title is on the upper part of the screen centre.

Please click on **INFO** button for the detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information (HD / SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, languages of Subtitle or Teletext and brief summary of the highlighted programme are included on the detailed information. '...' will be appeared if the summary is long.

Toggle between the Full Guide and Mini Guide	Press the red button repeatedly.
In Full Guide Scrolls backwards quickly (24 hours). Scrolls forwards quickly (24 hours).	Press the Green button repeatedly. Press the Yellow button repeatedly.

### **Managing Channels**

Using this menu, you can add / delete or set favourites channels and use the programme guide for digital broadcasts.

#### All Channels

Shows all currently available channels.

Added Channels

Shows all added channels.

### Favourites

- Shows all favourite channels.
- To select the favourites channels you have set up, press the FAV.CH button on the remote control.

### Programmed

- Shows all current reserved programmes.
- Ø Select a channel in the All Channels, Added Channels or Favourites screen by pressing the ▲ / ▼ buttons, and pressing the ENTER button. Then you can watch the selected channel.
- Ø Using the Colour buttons with the Channel List
  - Red (Channel Type): Toggle between your TV, Radio, Data / Other and All.
  - Green (Zoom): Enlarges or shrinks a channel number.
  - Yellow (Select): Selects multiple channel lists. You can perform the add/delete or add to favourites/delete from favourites function for multiple channels at the same time. Select the required channels and press the Yellow button to set all the selected channels at the same time. The ✓ mark appears to the left of the selected channels.
  - TOOLS (Tools): Displays the Add (or Delete), Add to Favourite (or Delete from Favourite), Lock (or Unlock),
     Timer Viewing, Edit Channel Name, Edit Channel Number, Sort, Select All (or Deselect All), Auto Store menu. (The Options menus may differ depending on the situation.)
- Channel Status Display Icons
  - An Analogue channel.
  - 🗸 : A channel selected by pressing the Yellow button.
  - • A channel set as a Favourite.
  - 📸 : A programme currently being broadcast.
  - 🔒 : A locked channel.
  - A reserved programme

### Channel List Option Menu (in All Channels / Added Channels / Favourites)

- ${\mathbb Z}$  Press the **TOOLS** button to use the option menu.
- Ø Option menu items may differ depending on the channel status.

### Add / Delete

- You can delete or add a channel to display the channels you want.
- All deleted channels will be shown on All Channels menu.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  A gray-coloured channel indicates the channel has been deleted.
- Difference The Add menu only appears for deleted channels.
- You can also delete a channel to the Added Channels or Favourites menu in the same manner.

### Add to Favourite / Delete from Favourite

You can set channels you watch frequently as favourites.

- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the add to (or delete from) Favourite by selecting Tools 
  Add to Favourite (or Delete from Favourite).
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  All favourite channels will be shown on Favourites menu.

Adde	Ø.	824 825	UKTV Gold UKTV style
ed Cha	K	A 1	C
annels		E3 2 E3 3	C C C
		EE 5 EE 6	C C
		⊠ 7 ⊠ 8	C C
<u> </u>	All Cha	nnel Type	Zoom Select 💭 Tools



### Lock / Unlock

- You can lock a channel so that the channel cannot be selected and viewed.
- ${\ensuremath{ \mathbb D}}$  This function is available only when the Child Lock is set to On.
- The PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- Difference The default PIN number of a new TV set is 0-0-0-0. You can change the PIN, by selecting Change PIN from the menu.
- D The 'D' symbol will be displayed and the channel will be locked.

### Timer Viewing

If you reserve a programme you want to watch, the channel is automatically switched to the reserved channel in the Channel List; even when you are watching another channel. To reserve a programme, set the current time first.

- ${\mathbb Z}$  Only memorized channels can be reserved.
- 🖉 You can set the channel, day, month, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.
- Z Reserving a programme will be shown in the **Programmed** menu.

### Digital Programme Guide and Viewing Reservation

When a digital channel is selected, and you press the ► button, the Programme Guide for the channel appears. You can reserve a programme according to the procedures described above.

### Edit Channel Name (analogue channels only)

Channels can labelled so that their call letters appear whenever the channel is selected.

Ø The names of digital broadcasting channels are automatically assigned and cannot be renamed.

### Edit Channel Number (digital channels only)

You can also edit the channel number by pressing the number buttons on the remote control.

### Sort (analogue channels only)

This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using the auto store.

### Select All / Deselect All

- Select All: You can select all the channels in the channel list.
- Deselect All: You can deselect all the selected channels.
- You can only select Deselect All when there is a selected channel.

### Auto Store

- Ø For detailed procedures on setting up options, refer to the 'Channel Menu' instructions.
- D If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.

### **Channel List Option Menu (in Programmed)**

You can view, modify or delete a reservation.

 ${\mathbb Z}$  Press the **TOOLS** button to use the option menu.

Change Info

Select to change a viewing reservation.

 Cancel Schedules Select to cancel a viewin`g reservation.

### Information

Select to view a viewing reservation. (You can also change the reservation information.)

### Select All

Select all reserved programmes.



### PICTURE

### Configuring the Picture Menu

### □ Mode

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

- Dynamic

Selects the picture for increased definition in a bright room.

### Standard

Selects the picture for the optimum display in a normal environment.

### Natural

Selects the picture for an optimum and eye-comfortable display.

- This function is not available in PC mode.
- Movie

Selects the picture for viewing movies in a dark room.

### Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.

- Backlight: Adjusts the brightness of LED back light.
- Contrast: Adjusts the contrast level of the picture.
- Brightness: Adjusts the brightness level of the picture
- Sharpness: Adjusts the edge definition of the picture.
- Colour: Adjusts colour saturation of the picture.
- Tint (G/R): Adjusts the colour tint of the picture.
- D In analogue TV, Ext., AV modes of the PAL system, you cannot use the Tint (G/R) Function.
- When you make changes to Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour or Tint (G/R) the OSD will be adjusted accordingly.
- D In PC mode, you can only make changes to Backlight, Contrast and Brightness.
- Ø Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
- The energy consumed during use can be significantly reduced if the brightness level of the picture is lowered, which will reduce the overall running cost.

### Advanced Settings

Samsung's new TVs allow you to make even more precise picture settings than previous models.

- Advanced Settings is available in Standard or Movie mode.
- In PC mode, you can only make changes to Dynamic Contrast, Gamma and White Balance from among the Advanced Settings items.
- Black Tone → Off / Dark / Darker / Darkest

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

- Dynamic Contrast → Off / Low / Medium / High You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.
- Gamma

You can adjust the primary colour (red, green, blue) intensity.

Pictu	12	Mode	: Standard	►
re		Backlight		
		Contrast	: 95	
		Brightness	: 45	
		Sharpness	: 50	
		Colour	: 50	
			: G50/R50	
		Advanced Settings		



Advanced Settings			
Black Tone	: Off	•	
Dynamic Contrast	: Medium		
Gamma			
Colour Space	: Native		
White Balance			
Flesh Tone			
Edge Enhancement	: On		
	🗢 Move 🖃 Ent	er ゔ Retur	

### Colour Space

Colour space is a colour matrix composed of red, green and blue colours. Select your favourites colour space to experience the most natural colour.

- Auto: Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on Programme sources.
- Native: Native Colour Space offers deep and rich colour tone.
- Custom: Adjusts the colour range to suit your preference.
  - Description of the adjustment value will refresh the adjusted screen.
  - Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV. For example, if you have a DVD player connected to HDMI 1 and it is currently selected, settings and adjustments will be saved for the DVD player.
    - Colour: Red, Green, Blue, Yellow, Cyan or Magenta
      - Colour is available when Colour Space is set to Custom.
      - D In **Colour**, you can adjust the RGB values for the selected colour.
      - To reset the adjusted RGB value, select Reset.
    - **Red**: Adjusts the red saturation level of the selected colour.
    - Green: Adjusts the green saturation level of the selected colour.
    - Blue: Adjusts the blue saturation level of the selected colour.
    - Reset: Resets the colour space to the default values.

### White Balance

You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

- R-Offset: Adjusts the red colour darkness.
- G-Offset: Adjusts the green colour darkness.
- B-Offset: Adjusts the blue colour darkness.
- R-Gain: Adjusts the red colour brightness.
- G-Gain: Adjusts the green colour brightness.
- B-Gain: Adjusts the blue colour brightness.
- Reset: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

#### Flesh Tone

You can emphasize the pink 'flesh tone' in the picture.

Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

### Edge Enhancement $\rightarrow$ Off / On

You can emphasize object boundaries in the picture.

### **xvYCC** $\rightarrow$ Off / On

Setting the xvYCC mode to on increases detail and colour space when watching movies from an external device (ie. DVD player) connected to the HDMI or Component IN jacks.

- 🖉 xvYCC is available when the picture mode is set to Movie, and the external input is set to HDMI or Component mode.
- This function may not be supported depending on your external device.

### Picture Options

In PC mode, you can only make changes to the Colour Tone and Size from among the items in Picture Options.

### ■ Colour Tone → Cool / Normal / Warm1 / Warm2 / Warm3

- **Warm1, Warm2** or **Warm3** is only activated when the picture mode is **Movie**.
- Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

Picture Options				
Colour Tone	: Normal	►		
Size	: Auto Wide			
Screen Mode	: 16:9			
Digital NR	: Auto			
Film Mode	: Off			
100Hz Motion Plus	: Standard			
	V			
	🖨 Move 🖙 Ente	er 🏷 Return		

### Size

Occasionally, you may want to change the size of the image on your screen. Your TV comes with several screen size options, each designed to work best with specific types of video input. Your cable box/satellite receiver may have its own set of screen sizes as well. In general, though, you should view the TV in 16:9 mode as much as possible.

- Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the 16:9 aspect ratio.
- 16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- Zoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- 4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- Screen Fit: Use the function to see the full image without any cut-off when HDMI (720p / 1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) signals are input.
- $onumber {m D}
  onumber {m D}
  onu$
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  The items available may differ depending on the selected mode.
- In PC Mode, only 16:9 and 4:3 mode can be adjusted.
- Ø Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
- Determined in the set for more than two hours.
- Wide Zoom: Press the ► button to Select Position, then press the ENTER → button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up / down. Then press the ENTER → button.
- Zoom: Press the ► button to Select Position, then press the ENTER → button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up and down. Then press the ENTER → button. Press the ► button to Select Size, then press the ENTER → button. Press the ▲ or ▼ button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction. Then press the ENTER → button.
- After selecting Screen Fit in HDMI (1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) mode: Select Position by pressing the
   or > button. Use the A, V, 
   or > button to move the picture.
  - Reset: Press the ◄ or ► button to select Reset, then press the ENTER button. You can initialize the setting.
- If you use the Screen Fit function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the Overscan function.
- When Double (III, III) mode has been set in PIP, the Picture Size cannot be set.

### Screen Mode $\rightarrow$ 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3

When setting the picture size to Auto Wide in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

- **16:9**: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- Zoom: Magnify the size of the picture vertically on screen.
- **4:3**: Sets the picture to 4:3 normal mode.
- ${\mathbb Z}$  This function is available in **Auto Wide** mode.
- Difference in the second secon

### Digital NR $\rightarrow$ Off / Low / Medium / High / Auto

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

Ø When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

### $\blacksquare \quad \text{HDMI Black Level} \rightarrow \text{Normal / Low}$

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

Difference on the terminal device is connected to the TV via HDMI (RGB signals).

### ■ Film Mode → Off / Auto1 / Auto2

The TV can be set to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.

- Film Mode is supported in TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) and HDMI(480i / 1080i).
- Off: Turn the Film Mode function off.
- Auto1: Automatically adjusts the picture for the best quality when watching a film.
- Auto2: Automatically optimizes the video text on the screen (not including closed captions) when watching a film.

### $\blacksquare$ 100Hz Motion Plus $\rightarrow$ Off / Clear / Standard / Smooth / Custom / Demo

Removes drag from fast scenes with a lot of movement to provide a clearer picture.

😰 If you enable 100Hz Motion Plus, noise may appear on the screen. If this occurs, set 100Hz Motion Plus to Off.

- Off: Switches 100Hz Motion Plus off.
- Clear: Sets 100Hz Motion Plus to minimum.
- Standard: Sets 100Hz Motion Plus to medium.
- Smooth: Sets 100Hz Motion Plus to maximum.
- Custom: Adjusts the blur and judder reduction level to suit your preference.
  - Blur Reduction: Adjusts the blur reduction level from video sources.
  - Judder Reduction: Adjusts the judder reduction level from video sources when playing films.
  - Reset: Reset the custom settings.
- Demo: Displays the difference between 100Hz Motion Plus on and off modes.

#### ■ Blue Only Mode → Off / On

This function is for AV device measurement experts. This function displays the blue signal only by removing the red and green signals from the video signal so as to provide a Blue Filter effect that is used to adjust the Colour and Tint of video equipment such as DVD players, Home Theatres, etc. Using this function, you can adjust the Colour and Tint to preferred values appropriate to the signal level of each video device using the Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow Colour Bar Patterns, without using an additional Blue Filter.

Blue Only Mode is available when the picture mode is set to Movie or Standard.

### 

Resets all picture settings to the default values.

Reset Picture Mode: Current picture values return to default settings.

### **Viewing Picture-in-Picture**

You can use the PIP feature to simultaneously watch the TV tuner and one external video source. This product has one built-in tuner, which does not allow PIP to function in the same mode. Please see 'PIP Settings' below for details.

- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also configure PIP related settings by selecting Tools → PIP.
- Ø If you select the PIP picture sound, refer to the 'Configuring the Sound Menu' instructions.
- PIP Settings

	General	
Game Mode	: Off	•
BD Wise	: On	
Energy Saving	: Off	
Menu Transparency	: Bright	
Melody	: Medium	
PIP		►
Common Interface		
	🗢 Move 🖃 Enter	ා Return

Main picture	Sub picture
Component	
HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4	TV
PC	

- Ø If you turn the TV off while watching in PIP mode and turn it on again, the PIP window will disappear.
- You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.
- While Internet@TV is in operation, the PIP function cannot be used.

### $\label{eq:piperson} \square \quad \text{PIP} \to \text{Off} \, / \, \text{On}$

You can activate or deactivate the PIP function.

### $\square \quad \text{Size} \rightarrow \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare \blacksquare$

You can select a size of the sub-picture.

### $\square \quad \text{Position} \rightarrow \square / \square / \square / \square / \square$

You can select a position of the sub-picture.

In Double (I), (I) mode, Position cannot be selected.

### Channel

You can select the channel for the sub-screen.



### Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. However, even if your actual screens look different, the same basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

- 1. First, click on 'Control Panel' on the Windows start menu.
- When the control panel window appears, click on 'Appearance and Themes' and a display dialog-box will appear.
- When the control panel window appears, click on 'Display' and a display dialogbox will appear.
- 4. Navigate to the 'Settings' tab on the display dialog-box.
  - The correct size setting (resolution) Optimum: 1920 X 1080 pixels
  - If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is '60' or '60 Hz'. Otherwise, just click 'OK' and exit the dialog box.

#### **Display Modes**

If the signal from the system equals the standard signal mode, the screen is adjusted automatically. If the signal from the system doesn't equal the standard signal mode, adjust the mode by referring to your videocard user guide; otherwise there may be no video. For the display modes listed on the next page, the screen image has been optimized during manufacturing.

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1280 x 720	44.772	59.855	74.500	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
VESA DMT	$\begin{array}{c} 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1152 \times 864 \\ 1280 \times 1024 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 960 \\ 1360 \times 768 \\ 1440 \times 900 \\ 1440 \times 900 \\ 1680 \times 1050 \end{array}$	$\begin{array}{c} 31.469\\ 37.861\\ 37.500\\ 37.879\\ 48.077\\ 46.875\\ 48.363\\ 56.476\\ 60.023\\ 67.500\\ 63.981\\ 79.976\\ 49.702\\ 62.795\\ 60.000\\ 47.712\\ 55.935\\ 70.635\\ 65.290\\ \end{array}$	$\begin{array}{r} 59.940\\ 72.809\\ 75.000\\ 60.317\\ 72.188\\ 75.000\\ 60.004\\ 70.069\\ 75.029\\ 75.029\\ 75.029\\ 75.025\\ 59.810\\ 74.934\\ 60.000\\ 60.015\\ 59.887\\ 74.984\\ 59.954\end{array}$	$\begin{array}{c} 25.175\\ 31.500\\ 31.500\\ 40.000\\ 50.000\\ 49.500\\ 65.000\\ 75.000\\ 75.000\\ 78.750\\ 108.000\\ 108.000\\ 135.000\\ 83.500\\ 106.500\\ 108.000\\ 83.500\\ 106.500\\ 106.500\\ 136.750\\ 146.250\end{array}$	-/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

#### D-Sub and HDMI/DVI Input

When using an HDMI / DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack.

Image: Construction of the set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.

Ø Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

Do long or low quality VGA cable can cause picture noise at high resolution modes (1920x1080).



### Setting up the TV with your PC

Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.

### □ Auto Adjustment

Use the Auto Adjust function to have the TV automatically adjust the video signals it receives. The function also automatically fine-tunes the settings and adjusts the frequency values and positions.

- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the Auto Adjustment by selecting Tools → Auto Adjustment.
- This function does not work in DVI-HDMI mode.

### Screen

#### Coarse / Fine

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (**Coarse**) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned on the centre of screen.

### PC Position

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

Press the  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  button to adjusting the Vertical-Position. Press the  $\blacktriangleleft$  or  $\blacktriangleright$  button to adjust the Horizontal-Position.

### Image Reset

You can replace all image settings with the factory default values.

### SOUND

### Configuring the Sound Menu

### $\hfill\square$ Mode $\rightarrow$ Standard / Music / Movie / Clear Voice / Custom

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the sound mode by selecting Tools 
Sound Mode.

- Standard: Selects the normal sound mode.
- Music: Emphasizes music over voices.
- Movie: Provides the best sound for movies.
- Clear Voice: Emphasizes voice over other sounds.
- Custom: Recalls your customized sound settings.

### Equalizer

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

- Mode: Selects the sound mode among the predefined settings.
- Balance L/R: Adjusts the balance between the right and left speaker.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bandwidth Adjustment): To adjust the level of different bandwidth frequencies.
- Reset: Resets the equalizer settings to the default values.

### $\hfill\square$ SRS TruSurround HD $\rightarrow$ Off / On

SRS TruSurround HD is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

☐ Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the SRS TruSurround HD by selecting Tools → SRS TS HD.







### Audio Language

You can change the default value for audio languages. Displays the language information for the incoming stream.

- Ø While viewing a digital channel, this function can be selected.
- You can only select the language among the actual languages being broadcast.

### □ Audio Format → MPEG / Dolby Digital

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

- ${\ensuremath{\not D}}$   $\ensuremath{\,}$  While viewing a digital channel, this function can be selected.

### Audio Description

This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the Main audio from the broadcaster. Users can turn the Audio Description On or Off and control the volume.

Press the AD button on the remote control to select Off or On.

#### ■ Audio Description → Off / On

Turn the audio description function on or off.

#### Volume

You can adjust the audio description volume.

- **Volume** is active when **Audio Description** is set to **On**.

### $\hfill\square$ Auto Volume $\rightarrow$ Off / On

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

### Speaker Select

When you watch TV with it connecting to a Home theatre, turn the TV speakers off so you can listen to sound from the Home theatre's (external) speakers.

- External Speaker: Used to listen to the sound of the External (Home Theatre) Speakers.
- TV Speaker: Used to listen to the sound of the TV Speakers.
- Description: The volume and MUTE buttons do not operate when the Speaker Select is set to External Speaker.
- Dif you select External Speaker in the Speaker Select menu, the sound settings will be limited

	TV's Internal Speakers	Audio Out (Optical, L/R Out) to Sound System
	RF / AV / Component / PC / HDMI	RF / AV / Component / PC / HDMI
TV Speaker	Sound Output	Sound Output
External Speaker	Mute	Sound Output
Video No Signal	Mute	Mute

### $\hfill\square$ Sound Select $\rightarrow$ Main / Sub

When the PIP feature is activated, you can listen to the sound of the sub (PIP) picture.

- You can select this option when PIP is set to On.

### $\hfill\square$ Sound Reset $\rightarrow$ Reset All / Reset Sound Mode / Cancel

You can restore the Sound settings to the factory defaults.

Reset Sound Mode: Current sound values return to default settings.



### Selecting the Sound Mode

You can set the sound mode in the Tools menu. When you set to Dual I II, the current sound mode is displayed on the screen.

	Audio Type	Dual 1 / 2	Default	
	Mono	MONO	Automotic change	
A2 Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automatic change	
	Dual	DUAL 1 $\leftrightarrow$ DUAL 2	DUAL 1	
	Mono	MONO	Automatia abanga	
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automatic change	
	Dual	$\stackrel{\rightarrow}{\longrightarrow} MONO \leftrightarrow DUAL 1 \qquad $	DUAL 1	

- Ø If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the mono.
- Difference in the second second signal. It is deactivated in mono sound signal.
- This function is only available in TV mode.

### SETUP

### Configuring the Setup Menu

### Menu Language

You can set the menu language.

### Time

For detailed procedures on setting up options, refer to the 'Setting the Time' instructions.

### Broadcast



You can activate and deactivate the subtitles. Use this menu to set the Subtitle Mode. Normal under the menu is the basic subtitle and Hard of hearing is the subtitle for a hearing-impaired person.

### • Subtitle $\rightarrow$ Off / On

- Switches subtitles on or off.
- Mode → Normal / Hard of hearing Sets the subtitle mode.

### Subtitle Language

Set the subtitle language.

- If the programme you are watching does not support the Hard of hearing function, Normal automatically is activated even though Hard of hearing mode is selected.
- Ø English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
- You can select these options simply by pressing the SUBT. button on the remote control.

### ■ Digital Text → Disable / Enable (UK only)

If the programme broadcasts with digital text, this feature is enabled.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

An International standard for data encoding systems used in multimedia and hypermedia. This is at a higher level than the MPEG system which includes data-linking hypermedia such as still images, character service, animation, graphic and video files as well as multimedia data. MHEG is user runtime interaction technology and is being applied to various fields including VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, digital libraries and network games.



### Teletext Language

You can set the Teletext language by selecting the language type.

Ø English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.

### Preference

Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language / Primary Teletext Language / Secondary Teletext Language

Using this feature, users can select one of the languages. The language selected here is the default when the user selects a channel. If you change the language setting, the Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu are automatically changed to the selected language.

The Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu show a list of languages supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the Primary Subtitle Language, Primary Audio Language, or the Primary Teletext Language of the Preference menu.

### Common Interface

CI Menu

This enables the user to select from the CAM-provided menu. Select the CI Menu based on the menu PC Card.

### Application Info.

This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it. The Application Info inserting is about the 'CI(CI+) CARD'. You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.

- 1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
- 2. Insert the 'CI(CI+) CARD' into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
- 3. Insert the CAM with the 'CI(CI+) CARD' installed into the common interface slot. (Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)
- 4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

### Security

### $\blacksquare \quad Child \ Lock \rightarrow Off \ / \ On$

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by muting out video and audio.

- Defore the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- The default PIN number of a new TV set is 0-0-0. You can change the PIN by selecting Change PIN from the menu.
- You can lock some channels in Channel List.
- Child Lock is available only in TV mode.

### ■ Parental Lock → Parental Rating

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined by the user.

- Ø Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- The default PIN number of a new TV set is 0-0-0-0. You can change the PIN by selecting Change PIN from the menu.
- ${\mathbb Z}$  When the parental ratings are set, the ' $\square$ ' symbol is displayed.
- Allow All: Press to unlock all TV ratings.
  Block All: Press to lock all TV ratings.

### Change PIN

You can change your personal ID number that is required to set up the TV.

- Ø Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- Definition The default PIN number of a new TV set is 0-0-0-0.
- $\square$  If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to 0-0-0-0: **POWER** (Off)  $\rightarrow$  **MUTE**  $\rightarrow$  8  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  **POWER** (On).

### 

For detailed procedures on setting up options, refer to the 'Setting the Network' instructions.

### General

### $\blacksquare \quad \text{Game Mode} \to \text{Off} \ / \ \text{On}$

When connecting to a game console such as PlayStation<sup>™</sup> or Xbox<sup>™</sup>, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game menu.

- Restrictions on game mode (Caution)
  - To disconnect the game console and connect another external device, set Game Mode to Off in the setup menu.
- If you display the TV menu in Game Mode, the screen shakes slightly.
- D Game Mode is not available in regular TV, PC and Ext. mode.
- While PIP is in operation, the **Game Mode** function cannot be used.
- If the picture is poor when external device is connected to TV, check if Game Mode is On. Set Game Mode to Off and connect external devices.
- If Game Mode is On:
  - Picture mode is automatically changed to Standard and cannot be changed.
  - Sound mode is automatically changed to Custom and cannot be changed. Adjust the sound using the equalizer.
  - The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer settings to the factory defaults.

### $\blacksquare \quad \textbf{BD Wise} \rightarrow \textbf{Off / On}$

Provides the optimal picture quality for SAMSUNG DVD, Blu-ray and Home Theatre products which support **BD Wise**. You can enjoy a richer picture when using them connected to this Samsung TV.

- O Connect SAMSUNG products that have **BD Wise** using an HDMI cable.
- Description When the **BD Wise** set to **On**, the picture mode is automatically changed to the optimal resolution.
- BD Wise is available in HDMI mode.

### ■ Energy Saving → Off / Low / Medium / High / Picture Off / Auto

This feature adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. When watching TV at night, set the **Energy Saving** mode option to **High** to reduce eye fatigue as well as power consumption.

If you select Picture Off, the screen is turned off and you can only hear the sound. Press any button to get out of Picture Off.

- $\ensuremath{\mathbb{Z}}$  In the Tools menu, Picture Off function is not supported.
- ☐ Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the Energy Saving option by selecting Tools → Energy Saving.
- Menu Transparency → Bright / Dark

You can set the Transparency of the menu.

■ Melody → Off / Low / Medium / High

A melody sound can be set to come on when the TV is powered On or Off.

- Image: The Melody does not play
  - When no sound is output from the TV because the MUTE button has been pressed.
  - When no sound is output from the TV because the volume has been reduced to minimum with the volum (-) button.
  - When the TV is turned off by Sleep Timer function.

PIP

For detailed procedures on setting up options, refer to the 'Viewing Picture-in- Picture' instructions.

### Setting the Time

### Clock

Setting the clock is necessary in order to use the various timer features of the TV.

- The current time will appear every time you press the INFO button.
- Ø If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

### Clock Mode

You can set up the current time manually or automatically.

- Auto: Set the current time automatically using the time from the digital broadcast.
- Manual: Set the current time to a manually specified time.
- Depending on the broadcast station and signal, the auto time may not be set correctly. If this occurs, set the time manually.
- Image: The Antenna or cable must be connected in order to set the time automatically.

#### Clock Set

You can set the current time manually.

- Difference of the set to Manual.
- You can set the day, month, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.

#### Sleep Timer

The sleep timer automatically shuts off the TV after a preset time (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).

- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the sleep timer by selecting Tools → Sleep Timer.
- ${\mathbb Z}$  To cancel the Sleep Timer function, select Off.

### Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

Three different on / off timer settings can be made.

You must set the clock first.

- On Time: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate timer with the setting you've chosen, set to Activate.)
- Off Time: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate timer with the setting you've chosen, set to Activate.)
- Volume: Set the desired volume level.
- Source: You can select the TV or USB device content to be played when the TV is turned on automatically. Select TV or USB. (Make sure that an USB device is connected to your TV.)
  - When there is only one photo file in the USB, the Slide Show will not play.
- Antenna (when Source is set to TV): Select ATV or DTV.
- Channel (when Source is set to TV): Select the desired channel.
- Contents (when Source is set to USB): You can select a folder on the USB Device with music or photo files to be played when the TV turns on automatically.

  - If you are using two of the same type USB device, be sure the folder names are different so the correct USB is read.
- Repeat: Select Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun or Manual.
  - When Manual is selected, press the ► button to select the desired day of the week. Press the ENTER → button over the desired day and the ✓ mark will appear.
- You can set the hour, minute and channel by pressing the number buttons on the remote control.
- Auto Power Off: When you set the timer on, the TV will be eventually turned off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by the timer. This function is only available in timer on mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.

	0	Plug & Play Menu Language	: English	
Setu	Co	Time		•
q		Broadcast Security Network General		

Time			
Clock	::	•	
Sleep Timer	: Off		
	🗢 Move 🖃 Ente	r 🏷 Return	

		limer 1		
On Time				
00		00	Inactiv	/ate
Off Time		00	Inactis	rate
Volume	Source	Antenna	Chan	nel
10	TV	ATV		0
Repeat	Sun Ma	on Tue We		
Once				
	Move	🗢 Adjust	🕒 Enter	່ວ Return

### **Network Connection**

You can set up the Internet Protocol so that you can communicate with various connected networks.

### Network Connection - Cable

#### LAN Connection for a DHCP Environment

The procedures to set up the network using Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) are described below. Since an IP address, subnet mask, gateway, and DNS are automatically allocated when DHCP is selected, you do not have to enter them manually.

- 1. Connect the LAN port on the rear panel of the TV and the external modem with a LAN Cable.
- 2. Connect the Modem port on the wall and the external modem with a Modem Cable.



### You can connect the LAN via a Sharer (Router).



### You can connect the LAN port and the TV directly depending on your network status.



- 🖉 The terminals (the position of the port and the type) of the external device may differ depending on the manufacturer.
- If the IP address allocation by the DHCP server has failed, turn the external modem off, turn it on again after at least 10 seconds and then try again.
- For the connections between the external modem and the Sharer (Router), refer to the owner's manual of the corresponding product.
- Ø You can connect the TV to the LAN directly without connecting it through a Sharer (Router)
- You cannot use a manual-connection-type ADSL modem because it does not support DHCP. You have to use an automaticconnection-type ADSL modem.

### LAN Connection for Static IP Environment

The procedures to set up the network using a static IP address are described below. You have to manually enter the IP address, subnet mask, gateway, and DNS that are provided by your Internet Service Provider (ISP).

1. Connect the LAN port on the rear panel of the TV and the LAN port on the wall using the LAN cable.



### You can connect the LAN via a Sharer (Router).



- 🖉 The terminals (the position of the port and the type) of the external device may differ depending on the manufacturer.
- If you are using a static IP address, your ISP will inform you of the IP address, subnet mask, gateway, and DNS. You must enter these values to complete the network settings. If you do not know the values, ask your network administrator.
- Solution Provide the contract of the contract
- 2 You can connect the TV to the LAN directly without connecting it through a Sharer (Router).
- 🖉 If you use an IP Sharer (IP Router) that supports DHCP, you can set up the device as either DHCP or static IP.
- So For the procedures to use a static IP address, ask your Internet Service Provider.

### Network Connection - Wireless

You can connect to the network wirelessly through a wireless IP sharer.



- 1. Connect the 'Samsung Wireless LAN Adapter' into the USB 1 (HDD) or USB 2 terminal of the TV.
  - Ø You must use the 'Samsung Wireless LAN Adapter' (WIS09ABGN) to use a wireless network.
  - Samsung's Wireless LAN adapter is sold separately. The WIS09ABGN Wireless LAN adapter is offered by select retailers, Ecommerce sites and Samsungparts.com.
  - To use a wireless network, your TV must be connected to a wireless IP sharer. If the wireless IP sharer supports DHCP, your TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
  - Samsung's Wireless LAN adapter supports IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. When you play DLNA video over IEEE 802.11B/G connection, the video may not be played smoothly.
  - If the wireless IP sharer allows you to turn the Ping connection function on/off, turn it on.

- Select a channel for the wireless IP sharer that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP sharer is currently being used by another device nearby, this will result in interference and communications may fail.
- D If you apply a security system other than the systems listed blow, it will not work with the TV.
  - When applying the security key for the AP (wireless IP sharer), only the following is supported.
    - 1) Authentication Mode : OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
    - 2) Encryption Type : WEP, TKIP, AES
  - When applying the security key for the Ad-hoc mode, only the following is supported.
    - 1) Authentication Mode : SHARED, WPANONE
    - 2) Encryption Type : WEP, TKIP, AES
- If your AP supports WPS(Wi-Fi Protected Setup), you can connect to the network via PBC (Push Button Configuration) or PIN (Personal Indentification Number). WPS will automatically configure the SSID and WPA key in either mode.
- Ø If the device isn't certified, it may not connect to the TV via the 'Samsung Wireless LAN Adapter'.

### Setting the Network

### Network Type

Select Cable or Wireless as the method to connect to the network.

 ${\ensuremath{\mathbb D}}$  The menu is activated only if the 'Samsung Wireless LAN Adapter' is connected.

Cable

Connect to the network using a cable.

Wireless

Connect to the network wirelessly.

Network Setup

### Cable Network Setup

- (when Network Type is set to Cable)
- $\ensuremath{\mathbb{D}}$  Please check if the LAN cable is connected.
- Internet Protocol Setup → Auto / Manual
- Network Test: You can test or confirm the network connection status after setting up the network.
- $\square$  When unable to connect to a wired network

If your Internet service provider has registered the MAC address of the device used to connect to the Internet for the first time and authenticates the MAC address each time you connect to the Internet, your TV may not be able to connect to the Internet as the MAC address differs from that of the device (PC).

In this case, ask your Internet service provider about the procedures to connect devices other than your PC (such as your TV) to the Internet. If your Internet service provider requires an ID or password to connect to the Internet (network), your TV may not be able to connect to the Internet. In this case, you have to enter your ID or password when connecting to the Internet using an Internet Sharer (Router).

The internet connection may fail due to a firewall problem. In this case, contact your Internet service provider. If you cannot connect to the Internet even if you have followed the procedures of your Internet service provider, please contact Samsung Electronics.

### Cable Network Setup-Auto

If you connect the LAN cable and it supports DHCP, the Internet Protocol (IP) Settings are automatically configured.

- 1. Set Network Type to Cable.
- 2. Select Cable Network Setup.
- 3. Set Internet Protocol Setup to Auto.

The Internet Protocol is set automatically.

4. Select Network Test to check the network connectivity.

		Broadcast Security	
Setup	00	<ul> <li>Network</li> </ul>	•
J		General	

Cable M	letwork Setup
Internet Protocol Setup	: Auto 🕨
Network Test	
Subnet Mask	
	🗢 Move 🖃 Enter 🏷 Return

### **Cable Network Setup-Manual**

To connect the  $\overline{\text{TV}}$  to the LAN using a static IP address, you must set up the Internet Protocol (IP).

- 1. Set Network Type to Cable.
- 2. Select Cable Network Setup.
- 3. Set Internet Protocol Setup to Manual.
- 4. Set up IP Address, Subnet Mask, Gateway and DNS Server.
  - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  Press the number buttons on the remote control when you set the Network manually.
- 5. Select Network Test to check the network connectivity.

### Wireless Network Setup

- Difference only if the 'Samsung Wireless LAN Adapter' is connected.
- Internet Protocol Setup  $\rightarrow$  Auto / Manual
- Network Test: You can test or confirm the network connection status after setting up the network.
- When unable to connect to an AP(Access Point)

Your TV may fail to locate an AP(Access Point) that is configured as a private SSID type. In this case, please change the AP settings and try again. If your Internet service provider has registered the MAC address of the device used to connect to the Internet for the first time and authenticates the MAC address each time you connect to the Internet, your TV may not be able to connect to the Internet as the MAC address differs from that of the device (PC).

In this case, ask your Internet service provider about the procedures to connect devices other than your PC (such as your TV) to the Internet. If you cannot connect to the Internet even if you have followed the procedures of your Internet service provider, please contact a Samsung Electronics.

- Select a network
  - Access Point: You can select the IP sharer to use when using a wireless network.
    - $\bigcirc$  If a wireless Access Point is not in the Access Point list, press the Red button.
    - ${oxedsymbol {\mathbb Z}}$  When the connection is made, you will be returned to the screen automatically.
    - If you have selected an Access Point with a security authentication:

The Security Key input screen appears. Enter the security key and press the Blue button on the remote control.

If security encryption type is WEP, 0~9, A~F will be available when you input security key.

### Connecting WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- If Security Key is already set: In access point list, select WPS.
  - You can select PBC, PIN, Security Key.
  - Connecting by using PBC: Select a PBC (Push Button Configuration). Press the PBC button on the AP (access point) within 2minutes, and wait for connection.
  - Connecting by using PIN: Select a PIN (Personal Identification Number).
    - The message showing the PIN Code is displayed. Input the PIN Code at AP device within 2minutes. Select OK and wait for connection.
    - It y again if connecting operation doesn't work
    - When the connection is not established although tried again, reset the access point. Please refer to a manual of each access point.
  - Connecting by using Security Key: When selecting Security Key, the input window is displayed. Input the security key and press Blue button.
    - It y again if connecting operation doesn't work.











	Wireless Network Setup							
Securi	ty Key		-	-	-	-	-	
	В					G	059	Number
Н	Т	J	К	L	М	N	12	Lowercase
0	Ρ	۵	R	s	T	U	- 21	Done
٧	W	х	Y	z				Bolic
		ф Мо	ve (	0~9	Numb	er 🗆	🕑 Enti	er 🏷 Return

- If Security Key is not set: When the security setting of AP that supports WPS is NONE, you can select PBC, PIN, None Security. None Security is capable of connecting to AP directly without using WPS function.
  - Process of PBC, PIN is same as above. Refer to if Security Key is already set.
  - Difference Try again if connecting operation doesn't work.
  - Ad-hoc: You can connect to a mobile device without an access point through the 'Samsung Wireless LAN Adapter' by using a peer to peer network.

#### How to connect to new Ad-hoc

- 1. Choose Select a network, then a device list is displayed.
- While in the device list, press the Blue button on the remote or select Ad-hoc.
  - The message The existing network system may have limited functionality. Do you want to change the network connection? is displayed.
- Input the generated Network Name(SSID) and Security Key into the device you want to connect.

### How to connect an existing Ad-hoc device

- 1. Choose Select a network, the device list is displayed.
- 2. Select the device you want in the Device list.
- 3. If security key was applied, input the security key again.
  - If network doesn't operate normally, please check the Network Name(SSID) and Security Key again. If the Security Key is incorrect, it may be the reason for the malfunction.

#### Wireless Network Setup-Auto

If you want to connect AP, AP should support DHCP. Only devices which support Ad-hoc mode can be connected without DHCP.

- 1. Set Network Type to Wireless.
- 2. Select Wireless Network Setup.
- Set Internet Protocol Setup to Auto.
   The Internet Protocol is set automatically.
- 4. Select a network through Select a network.
- 5. Select Network Test to check the network connectivity.

#### Wireless Network Setup-Manual

- 1. Set Network Type to Wireless.
- 2. Select Wireless Network Setup.
- 3. Set Internet Protocol Setup to Manual.
- 4. Set up IP Address, Subnet Mask, Gateway and DNS Server.

Press the number buttons on the remote control when you set the Network manually.

- 5. Select a network through Select a network.
- 6. Select Network Test to check the network connectivity.

	Wireless Network	Setup
Select a network		
Search Ad-hoc	sson jee AP_1 Ap_2	PBC PIN None Security
	🜩 Mor	ve 🕞 Enter 🏷 Return







### **INPUT / SUPPORT**

### Input Menu

### Source List

Use to select TV or other external input sources such as DVD / Blu-ray players / Cable Box / Satellite receivers (Set-Top Box) connected to the TV. Use to select the input source of your choice.

Press the SOURCE button on the remote control to view an external signal source. TV mode can be selected by pressing the TV button.

### TV / Ext. / AV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB 1 / USB 2

- You can choose only those external devices that are connected to the TV. In the Source List, connected inputs will be highlighted and sorted to the top. Inputs that are not connected will be sorted to the bottom.
- If USB devices are connected to the USB 1 (HDD) and USB 2 jacks, they are displayed as USB 1 and USB 2 in order.
- $\square$  Ext. and PC always stay activated.
- Ising the Colour buttons on the remote with the Source list
  - Red (Refresh): Refreshes the connected external devices. Press this if your Source is on and connected, but does not appear in the list.
  - TOOLS (Tools): Displays the Edit Name and Information menus.

### Edit Name

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

- When a PC with a resolution of 1920 x 1080@60Hz is connected to the HDMI IN 1(DVI) port, you should set the HDMI1/DVI mode to DVI PC in the Edit Name of the Input mode.
- When connecting an HDMI/DVI cable to the HDMI IN 1(DVI) port, you should set the HDMI1/DVI mode to DVI or DVI PC in the Edit Name of the Input mode. In this case, a separate sound connection is required.

### Support Menu

### Legal Notice

View the Legal Notice and General Disclaimer regarding Third Party Contents and Service.

Disclaimer may differ depending on the country.

### Product Guide

The Product Guide gives you information on the most important features of this TV. The descriptions provided by this function are in English only.



Input	No.	Source List
		Edit Name
_		

	Sc	ource List
		·
	TV	
	Ext.	
	PC	
Ref	resh 🛛 🛱 Tools	



### Using the Remote Control Buttons in the Product Guide Menu

Button	Operations
Yellow Button	Shows the contents of the Product Guide sequentially. (Auto Play)
▶</th <th>Move the cursor and select an item.</th>	Move the cursor and select an item.
ENTER 🚭	Select the currently selected item.
RETURN	Return to the previous menu.
EXIT	Stop the current function and return to the Product Guide main menu.

### Self Diagnosis

#### Picture Test

If you think you have a picture problem, perform the picture test. Check the colour pattern on the screen to see if the problem still exists.

 Yes: If the test pattern does not appear or there is noise in the test pattern, select Yes. There may be a problem with the TV. Therefore, contact Samsung's call centre for assistance.



No: If the test pattern is properly displayed, select No. There may be a problem with your external equipment. Please check
your connections. If the problem still persists, refer to the external device's user manual.

#### Sound Test

If you think you have a sound problem, please perform the sound test. You can check the sound by playing a built-in melody sound through the TV.

- If you hear no sound from the TV's speakers, before performing the sound test, make sure Speaker Select is set to TV speaker in the Sound menu.
- The melody will be heard during the test even if Speaker Select is set to External Speaker or the sound is muted by pressing the MUTE button.
- Yes: If during the sound test you can hear sound only from one speaker or not at all, select Yes. There may be a problem with the TV. Therefore, contact Samsung's call centre for assistance.
- No: If you can hear sound from the speakers, select No. There may be a problem with your external equipment. Please check your connections. If the problem still persists, refer to the external device's user manual.

### Signal Information (digital channels only)

Unlike analogue channels, which can vary in reception quality from 'snowy' to clear, digital (HDTV) channels have either perfect reception quality or you will not receive them at all. So, unlike analogue channels, you cannot fine tune a digital channel. You can, however, adjust your antenna to improve the reception of available digital channels.

If the signal strength meter indicates that the signal is weak, physically adjust your antenna to increase the signal strength. Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.

### Software Upgrade

Samsung may offer upgrades for the TV's firmware in the future. These upgrades can be performed via the TV when it is connected to the Internet, or by downloading the new firmware from samsung.com to a USB memory device.

- $\square$  Current Version is the software already installed in the TV.
- Z Alternative Software (Backup) shows the previous version that will be replaced.
- Software is represented as 'Year/Month/Day\_Version'. The more recent the date, the newer the software version. Installing the latest version is recommended.

#### By USB

Insert a USB drive containing the firmware upgrade downloaded from samsung.com into the TV. Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The TV will turn off and turn on automatically after completing the firmware upgrade. Please check the firmware version after the upgrades are complete (the new version will have a higher number than the older version).

When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

#### By Channel

Upgrades the software using the broadcasting signal.

- If the function is selected during the software transmission period, this function searches for available software and downloads the software.
- Description of the software is determined by the signal status.

#### Standby Mode Upgrade

To continue software upgrade with master power on, Select On by pressing the  $\blacktriangle$  or  $\checkmark$  button. 45 minutes after entering standby mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on slightly for the LED product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.

#### Alternative Software (Backup)

If there is an issue with the new firmware and it is affecting operation, you can change the software to the previous version.

- If software was changed, existing software is displayed.
- Ø You can change current software to alternative software by Alternative Software.

### □ HD Connection Guide

This menu presents the connection method that provides the optimal quality for the HDTV. Refer to this information when connecting external devices to the TV.

### Contact Samsung

View this information when your TV does not work properly or when you want to upgrade the software. You can view the information regarding the call centre, product and software file download method.





### **Connecting a USB Device**

- 1. Press the **POWER** button to turn the TV on.
- Connect a USB device containing photo, music and/or movie files to the USB 1 (HDD) or USB 2 jack on the side of the TV.
- 3. When the Application selection screen is displayed, press the ENTER → button to select Media Play (USB & DLNA).
  - MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
  - Image: The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS.
  - Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.
  - Media Play only supports USB Mass Storage Class devices (MSC). MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives, Flash Card Readers and USB HDD (USB HUB are not supported.).
  - Please connect directly to the USB port of your TV. If you are using a separate cable connection, there may be a USB compatibility problem.
  - Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
  - Connect a USB HDD to the dedicated port, USB 1 (HDD) port. However, if the connected device requires high power, the USB 1 (HDD) may fail to support the device.
  - Do not disconnect the USB device while it is loading.
  - MSC supports MP3 and JPEG files, while a PTP device supports JPEG files only.
  - Ø The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.
  - Difference of the maximum supported JPEG resolution is 15360X8640 pixels.
  - Ø For unsupported or corrupted files, the 'Not Supported File Format' message is displayed.
  - If sort key is set to Basic View, up to 1000 files can be displayed in each folder. The other sort key can display up to 10000 files.
  - Image MP3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site cannot be played. Digital Rights Management (DRM) is a technology that supports the creation of content, the distribution and management of the content in an integrated and comprehensive way, including the protection of the rights and interests of the content providers, the prevention of the illegal copying of contents, as well as managing billings and settlements.
  - Ø When moving to a photo, loading may take a few seconds. At this point, the loading icon will appear at the screen.
  - If more than 2 PTP devices are connected, you can only use one at a time.
  - If more than one MSC device is connected, some of them may not be recognized. If a device requires high power (more than 500mA or 5V), the USB device may not be supported.
  - If an over-power (Fail add new device USB 1/USB 2 Power Overload) warning message is displayed while you are connecting or using a USB device, the device may not be recognized or may malfunction.

### Using the Remote Control Button in Media Play Menu

Button	Operations
$\land / \checkmark / \checkmark / \checkmark$	Move the cursor and select an item.
	Select the currently selected item. While playing a slide show, movie, or music file:
ENTER 🕞	- Pressing the ENTER 🖼 button during play pauses the play.
	- Pressing the ENTER I button during pause resumes the play.
►/II	Play or pause the Slide Show, music or movie.
RETURN	Return to the previous menu.
TOOLS	Run various functions from the Photo, Music and Movie menus.
	Stop the current slide show, Music or Movie file.
	Jump to previous group/Jump to next group.
INFO	Show file information.
MEDIA.P	Exit Media Play mode.
∧ P ∨, EXIT, TV	Stop Media Play mode and Returns to TV mode.




## **Media Play Function**

This function enables you to view and listen to photo, music and/or movie files saved on a USB Mass Storage Class (MSC) device.

### Entering the Media Play (USB & DLNA) Menu

- 1. Press the **MENU** button. Press the ▲ or ▼ button to select **Application**, then press the **ENTER** 🖼 button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Media Play (USB & DLNA), then press the ENTER button.
  - The Media Play (USB & DLNA) menu is displayed.
  - Press the **MEDIA.P** button on the remote control to display the **Media Play** menu.
  - Press the SOURCE button on the remote control to view the source list. Then Press the ▲ or ▼ button to select USB.
- Press the Red button, then press the ▲ or ▼ button to select the USB Memory. Press the ENTER button.
  - This function differs depending on the USB Memory Device / DLNA device.
  - Difference of the selected USB device name appears at the bottom left of the screen.
- - Discrete Control To exit Media Play mode, press the MEDIA.P button on the remote control.

### **Removing a USB Memory Device Safely**

You can remove the device safely from the TV.

- 1. Press the **TOOLS** button in the Media Play file list screen, or while a Slide Show, music or movie is being played.
- Press the ▲ or ▼ button to select Remove Safely, then press the ENTER button.
- 3. Remove the USB device from the TV.





### Screen Display



Move to either 'Sort key List Section', 'Group List Section' or 'File List Section' using the Up and Down buttons. After selecting a section, press the ◄ or ► buttons to select an item.

- Ourrent Sort key: This field shows the current standard for sorting files. Press the ◄ or ► button to change the standard for sorting files.
- View Groups: Shows the detailed groups of the files sorted according the selected Sort key. The sort group where the currently selected file is contained is highlighted.
- Ourrently selected file: The selected file is the file you can now control. Photo and movie files are displayed as thumbnail images.
- Current Device: Shows the currently selected device name. Press the Red button to select a device.
  - · Red (Device) button: Selects a connected device.

English - 35

### 6 Help Items

- Green (Favourites Settings) button: Changes the Favourites Settings for the selected file. Press this button repeatedly until the desired value appears.
- Yellow (Select) button: Selects file from the file list. Selected files are marked with a symbol ✓. Press the Yellow button again to cancel a file selection.
- TOOLS (Tools) button: Displays the option menus. (The option menu changes according to the current status.)

**()** Item Selection Information: Shows the number of files that are selected by pressing the Yellow button.

## Sorting the Photo / Music / Movie List

### Basic View

Shows the folders on the USB memory device. If you select a folder and press the **ENTER**  $\square$  button, corresponding files (Photo / Music / Movie) contained in the selected folder are displayed.

When sorted according to the **Basic View**, you cannot set Favourites files.

### □ Folder

Sorts the files by folder. If there are many folders in USB, the photos files are shown in order in each folder. The file in the Root folder is shown first and the others are shown in alphabetical order by name.

### $\Box \quad \text{Preference} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorts the files by preference (Favourites).

Changing the Favourites Settings

- Select the desired photo in the file list, then press the Green button repeatedly until the desired setting appears.
- The stars are for grouping purposes only. For example, the 3 star setting does not have any priority over the one star setting.

### □ Timeline (Photo / Movie)

Sorts and displays the music or movie titles in symbol/number/alphabet/special order.

### Title (Music / Movie)

Sorts the music titles in symbol/number/alphabet/special order, and shows the music file.

### Photo

### $\hfill\square$ Colour $\rightarrow$ Red / Yellow / Green / Blue / Magenta / Black / Gray / Unclassified

Sorts photos by colour. You can change the photo colour information.

Discrete You should set the Use Colour View to on in the Setup menu before sorting photos by colour.

### Music

### Artist

Sorts the music file by artist in symbol/number/alphabet/special order.

### $\hfill\square$ Mood $\rightarrow$ Energetic / Rhythmical / Sad / Exciting / Calm / Unclassified

Sorts music files by the mood. You can change the music mood information.

### Genre

Sorts music files by the genre.







## Photo / Music / Movie List Option Menu

- 1. Press the MEDIA.P button.
- Press the ◄ or ► button to select the desired file.
  - Ø Selecting Multiple Files
    - Press the ◄ or ► button to select the desired file. Then press the Yellow button.
    - Repeat the above operation to select multiple files.
    - The mark  $\checkmark$  appears to the selected file.
- 4. Press the TOOLS button.
  - Image: The option menu changes according to the current status.

### Play Current Group

Using this menu, you can play a SlideShow using only the photo files in the currently selected sorting group.

### Deselect All (When at least one file is selected)

You can deselect all files.

 ${\mathbb Z}$  The  $\checkmark$  mark indicating the corresponding file is selected is hidden.

### Information

The photo/ music/ movie file information is displayed. You can view the information of files during a SlideShow using the same procedures.

Press the INFO button to viewing the information.

### Remove Safely

You can remove the device safely from the TV.

### Photo

### Slide Show

Using this menu, you can play a SlideShow using the photo files on the USB memory device.

### □ Change Group (When the Sort key is the Colour)

You can change a selected photo file's (or group of files) colour information in order to move it from one colour group to another.

- This does not change the actual colour of the photo.
- The group information of the current file is updated and the photos are moved to the new colour group.
- D To change the information of multiple files, select the files you want by pressing the Yellow button.

### Music

### □ Change Group (When the Sort key is Mood)

You can change the mood information of music files. The group information of the current file is updated and the file is moved to the new group. To change the information of multiple files, select files by pressing the Yellow button.









## Slide Show / Music Play / Movie Play Option Menu

- 1. During a slide show (or when viewing a photo) or playing a music or movie, press the TOOLS button to set the option.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select the desired option, then press the ENTER 🖼 button.

### Picture Setting / Sound Setting

You can select the picture and sound settings.

Information

The file information is displayed.

### Remove Safely

You can remove the device safely from the TV.

#### Slide Show Option Menu

### □ Stop Slide Show / Start Slide Show

You can start or stop a SlideShow.

#### $\hfill\square$ Slide Show Speed $\rightarrow$ Slow / Normal / Fast

You can select the slide show speed.

- You can also change the speed of the Slide Show by pressing the 
   (FF) button during the Slide Show.

### Slide Show Effect

You can select the screen transition effect used in the slideshow.

#### None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random

This function is available only during a slide show.

#### Rotate

You can rotate photos saved on a USB memory device.

- Ø Whenever you press the ► button, it rotates by 90°, 180°, 270° and 0°.

#### Zoom

You can magnify photos saved on a USB memory device. (x1  $\rightarrow$  x2  $\rightarrow$  x4)

- I To move the enlarged photo image, press the ENTER button, then press the ▲/▼/◄/► buttons. Note that when the enlarged picture is smaller than the original screen size, the location change function doesn't work.

#### Background Music

You can select background music when watching a Slide Show.

- It is feature, there must be music and photo files stored on the USB device.
- Deading music files is needed to change BGM mode. Play music files in music category to load.

### **Music Play Option Menu**

### $\label{eq:response} \square \quad \text{Repeat Mode} \to \text{On / Off}$

You can play music files repeatedly.

### **Movie Play Option Menu**

### $\hfill\square$ Picture Size $\rightarrow$ Fit / Original

Play video at the screen size or original size.

### Caption Setting

You can set the captions for the movie.





ĺ	Tools		
	Picture Setting		
*	Sound Setting Picture Size Caption Setting Information Remove Safely	: Fi	1
MILES ELT	🗢 Move	🕒 Enter	+ 🗊 Exit

### Viewing a Slide Show

- $\ensuremath{\textcircled{D}}$  All files in the File List Section will be used for the Slide Show.
- During the slide show, files are displayed in order from the currently shown file.
- The Slide Show progresses in the order sorted in the File List Section.
- Music files can be automatically played during the Slide Show if the Background Music is set to On.
- B While a photo list is displayed, press the ►(Play) / ENTER button on the remote control to start slide show.
- SlideShow Control Buttons

Button	Operations
ENTER 🚭	Play/Pause the Slide Show.
	Play the Slide Show.
Π	Pause the Slide Show.
	Exit Slide Show and return to the photo list.
<b>~</b>	Change the SlideShow playing speed.
TOOLS	Run various functions from the Photo menus.

### Playing current group

- 1. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- 2. Press the ◄ or ► button to select a sorting standard.
- 3. Press the ▼ button to move to the Group List Section.
- 4. Select a group using the ◄ and ► buttons.
- Press the 
   (Play) button. A slideshow begins with the files of the selected group.

#### Alternatively

- 1. Select a Sort key and then in the File List Section, select the photos contained in the desired group.
  - It is the previous/next group, press the (REW) or (FF) button.
- 2. Press the TOOLS button.
- - Donly the photos in the sorting group including the selected files will be used for the Slide Show.

### To perform a Slide Show with only the selected files

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Press the ◀ or ► button to select the desired photo in the File List Section.
- 3. Press the Yellow button.
- 4. Repeat the above operation to select multiple photos.
  - $\mathbb{Z}$  The  $\checkmark$  mark appears to the left of the selected photo.
  - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  If you select one file, the Slide Show will not be performed.
  - I To deselect all selected files, press the TOOLS button and select Deselect All.
- 5. Press the ► (Play) / ENTER ◄ button.
  - Image: The selected files will be used for the Slide Show.
- Alternatively
- 1. In the File List Section, press the Yellow buttons to select the desired photos.
- 2. Press the TOOLS button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select Slide Show, then press the ENTER 🕑 button.
  - The selected files will be used for the Slide Show.



🗝 SUM 🕞 Pause 🚸 Previous / Next 🛛 💭 Tools 🏷 Return





### Playing a music file

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Press the ◄ or ► button to select a music file to be played.
- 3. Press the 
  (Play) / ENTER 
  button.
  - This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
  - The selected file is displayed at the top with its playing time.
  - To adjust the music volume, press the volume button on the remote control. To mute the sound, press the **MUTE** button on the remote control.
  - If the sound is odd when playing MP3 files, adjust the Equalizer and SRS TruSurround HD in the Sound menu. (An over-modulated MP3 file may cause a sound problem.)
  - The playing duration of a music file may be displayed as '00:00:00' if its playing time information is not found at the start of the file.
  - (REW) or (FF) buttons do not function during play.

#### Music Play Control Buttons

Button	Operations
ENTER 🚭	Play/Pause the music file.
	Play the music file
Π	Pause the music file
	Exit play mode and return to the music list.
TOOLS	Run various functions from the Music menus.

### Music function information icon

<u>ତ</u>	When all music files in the folder (or the selected file) are repeated. Repeat Mode is On.
Ģ	When all music files in the folder (or the selected file) are played once. Repeat Mode is Off.

### Playing the music group

- 1. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- Press the 
   I or 
   I button to select a sorting standard.
- 3. Press the ▼ or ENTER I button to move to the Group List Section.
- 4. Press the 🕨 (Play) button. The files of the selected group will start playing.

#### Alternatively

- 2. Press the TOOLS button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Play Current Group, then press the ENTER button.

   ∑ The music files in the sorting group including the selected file are played.

### Playing the selected music files

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- Press the ◄ or ► button to select the desired music file.
- 3. Press the Yellow button.
- 4. Repeat the above operation to select multiple music files.
  - ${\mathbb Z}$  The  $\checkmark$  appears to the left of the selected music file.
  - It to deselect all selected files, press the TOOLS button and select Deselect All.



### Playing a movie file

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Pressing the ◄ or ► button to select a movie file to be played.
- 3. Press the 🕨 (Play) / ENTER 🛃 button.
  - The selected file is played.

  - D The playing duration of a movie file may be displayed as '00:00:00' if its playing time information is not found at the start of the file.
  - O You can watch exciting gaming multimedia files, but the gaming function is not supported.

#### Supported Subtitle Formats



Name	File extension	Format
MPEG-4 time-based text	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	string-based
SubViewer	.sub	string-based
Micro DVD	.sub or .txt	string-based

#### Supported Video Formats

File extension	Container	Video Decoder	Audio codec
*.avi	AVI	Divx 3.11, Divx 4.x, Divx 5.1, Divx 6.0, XviD, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW)
*.mkv	MKV	Divx 3.11, Divx 4.x, Divx 5.1 Divx 6.0, XviD, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP Motion JPEG	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC
*.asf	ASF	Divx 3.11, Divx 4.x, Divx 5.1 Divx 6.0, XviD, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC
*.wmv (VC1)		Window Media Video v9	
*.mp4	MP4 (SMP4)	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP XVID	ADPCM, (HE)-AAC, mp3
*.3gp	3GPP	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	ADPCM, (HE)-AAC
*.vro (ps)	VRO / VOB	MPEG2, MPEG1	AC3, MPEG, LPCM
*.mpg *.mpeg (ps)		MPEG1 (Programme Stream), MPEG2 (Programme Stream)	AC3, MPEG, LPCM
others (ts)		MPEG2 (Transport Stream), H.264 (Transport Stream), VC1 (Transport Stream)	AAC, HE-AAC, MP3, DD+

### Video Play Control Buttons

Button	Operations
ENTER 🚭	Play/Pause the movie file
	Play the movie file
Π	Pause the movie file
TOOLS	Run various functions from the Movie menus.
	Exit play mode and return to the movie list.
◀/►	Skip forwards or backwards through the movie file.
▲ / ▼	Move to the first/last of the file.
••	Play the file at double speed. This function may not be supported depending on the codec.

### Playing the movie group

- 1. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- 2. Press the ◄ or ► button to select a sorting standard.
- 3. Press the ▼ or ENTER button to move to the Group List Section.
- 4. Press the 🕞 (Play) button. Only the files of the selected group will start playing.

### • Alternatively

- Select a Sort key and then in the File List Section, select the files contained in the desired group.

   ∑ To move to the previous/next group, press the 

   (REW) or 

   (FF) button.
- 2. Press the TOOLS button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Play Current Group, then press the ENTER button.

   ∑ The movie files in the sorting group including the selected file are played.

### Playing the selected movie files

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Press the  $\blacktriangleleft$  or  $\blacktriangleright$  button to select the desired music file.
- 3. Press the Yellow button.
  - ${\mathbb Z}$  The  $\checkmark$  mark appears to the left of the selected movie file.
- 4. Repeat the above operation to select multiple movie files.
- Press the ► (Play) / ENTER ◄ button.
   Ø Only the selected file is played.

### Playing movie continuously (Resume Play)

- If you exit the playing movie function, the movie can be played later from the point where it was stopped.
- 1. Select the movie file you want to play continuously by pressing the ◄ or ► button to select it from the File List Section.
- 2. Press the 🕨 (Play) / ENTER 🖼 button.
- 3. Select Play Continuously (Resume Play) by pressing the Blue button.
  - D The Movie will begin to play from where it was stopped.
  - If Cont. Movie Play Help function is set On in the Setup menu, a pop-up message will appear when you resume play a movie file.

## Using the Setup Menu

Setup displays the user settings of the Media Play menu.

- 1. Press the MEDIA.P button.
- 2. Press the ◄ or ► button to select Setup, then press the ENTER 🖼 button.
- 3. Press the  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  button to select the desired option.
- 4. Press the ◀ or ► button to select the option.

Discrete Control To exit Media Play mode, press the MEDIA.P button on the remote control.

 $\blacksquare \quad \text{Use Colour View} \to \text{On / Off}$ 

You can select sorting photos by colour. If this option is set to On, the loading time may be increased to collect colour information from the photos.

- Music Repeat Mode → On / Off Select to repeatedly play music files.
- Cont. movie play help → On / Off Select to display the help pop-up message for continuous movie playback.
- Get the DivX® VOD registration code

Shows the registration code authorized for the TV. If you connect to the DivX web site and register the registration code with a personal account, you can download VOD registration file.

- If you play the VOD registration using Media Play, the registration is completed.
- For more information on DivX® VOD, visit www.DivX.com.
- Get the DivX® VOD deactivation code

When DivX® VOD is not registered, the registration deactivation code is displayed. If you execute this function when DivX® VOD is registered, the current DivX® VOD registration is deactivated.

- $\blacksquare \quad \mbox{Screen Saver Run Time} \rightarrow \mbox{2 hours / 4 hours / 8 hours} \\ \mbox{Select to set the waiting time before the screen saver appears.} \\$
- Information

Select to viewing the information of the connected device.

Remove Safely

You can remove the device safely from the TV.



**\$** M

# **MEDIA PLAY-DLNA**

### Setting the DLNA Network

DLNA allows you to watch pictures, musics and videos saved on your PC or on your TV through a network connection in Media Play mode. This removes the need to copy them to a USB storage device and then connect the device to your TV. To use DLNA, the TV must be connected to the network and the DLNA application must be installed on your PC.

### **Network Connection Diagram-Cable**



### **Network Connection Diagram-Wireless**



- 1. For more information on how to configure your network, refer to 'Setting the Network'.
  - You are recommended to locate both TV and PC in same subnet. The first 3 parts of the subnet address of the TV and the PC IP addresses should be the same and only the last part (the host address) should be changed. (e.g. IP Address: 123.456.789.\*\*)
- Connect the PC to which the Samsung PC Share Manager program will be installed and the external modem using a LAN cable.
  - Ø You can connect the TV to the PC directly without connecting it through a Sharer (Router).

### Installing the DLNA Application

To play content on the PC on the TV, you have to first install the application. To use the DLNA function smoothly, use the program in the CD-ROM supplied with the TV or use the Samsung PC Share Manager program corresponding to the TV model that can be downloaded from the Samsung web site.

### System Requirements

- 1. Insert the Programme CD supplied with this TV into your PC.
- 2. 30MB of free hard disk space is needed for the programme installation.
  - Ø If you share files, up to 30MB of hard disk drive space is required for each 100 files.
  - Ø If you cancel file sharing, the hard disk drive space used for the thumbnail information is also freed.

### **Supported Formats**

 Image: JPEG/Audio: MP3/ Video: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS container. For detailed supported video formats, refer to the 'Playing a Movie File' instructions.

### Install the application



- Run the Setup.exe file on the Programme CD supplied with the product.
   Alternatively, you can download the file from www.samsung.com.
- 2. Install the SAMSUNG PC Share Manager as shown in the figures.
- When the installation is complete, the PC Share Manager icon appears on your Desktop.
   Double-click the icon to run the programme.

### Using the DLNA Application

### The Programme Screen Layout



- 1. Menus: The following application menus are provided : File, Share, Server, and Help.
- 2. Click to share the selected PC server folder.
- 3. Click to cancel sharing.
- 4. Click to refresh the PC folder and files.
- 5. Click to synchronize the share status.
- 6. The folders and files of the PC to be shared are listed.
- 7. Folders shared by the user are listed.

### □ Share

### Sharing a Folder

You can share a folder from your PC to the TV.

### Cancelling a Shared Folder

You can cancel a shared folder on your PC. Select a folder from the Shared Folder pane and select Unshare Folder.

#### Applying the Current Settings

Perform this when synchronization is necessary due to a new shared folder or cancelling a shared folder. The **Set Changed State** menu applies changes to shared folders to the data saved with the PC share programme.

Since applying changes to the internal data is a time-consuming process, this function enables users to apply changes to the data only when required. Until the **Set Changed State** menu is selected, the changed state of the shared folder is not applied to the server. Changes to the shared folders are not applied to your PC until you select the **Set Changed State** menu.

### Setting the Access Permission

To enable the TV to find your PC, the TV must be set to **Set Device Policy** in the Access Permission Settings window. In addition, the PC server and the TV must be on the same subnet.

• Method: Select the Share menu and select Set Device Policy. Rejected items are represented in gray. You can change the access permissions by using the Allow Accept / Deny button. To delete an item, select the item and select Delete Item.

### Server

### Server

You can run or stop using your PC as a server.

- Run DLNA Digital Media Server when Windows Starts You can determine whether to start the PC server automatically when Windows starts.
- Change server name You can rename the PC server.

## **Using the DLNA Function**

### Using the DLNA Menu

DLNA (Digital Living Network Alliance) enables content saved on a DLNA server (usually your PC) connected to your TV or over a network to be played. Media Play enables playing content saved on a USB memory device connected to the TV, while DLNA enables playing content saved on a DLNA server (your PC) connected to your TV or over the network. The procedures to use the content are the same as those for **Media Play (USB & DLNA)**.

- 1. Press the MEDIA.P button on the remote control to display the DLNA menu.
- 2. Press the ◄ or ► button to select an icon (Photo, Music, Movie, Setup), then press the ENTER 🕞 button.
  - Discrete Control To exit DLNA mode, press the MEDIA.P button on the remote control.
  - - The Background Music and Background Music Setting functions.
    - Sorting files by preference in the Photo, Music, and Movie folders.
    - The Change Group function.
    - The Copy / Delete function.
    - The Remove Safely function.
    - The REW/FF (◀◀/►►) key functions while a movie is playing.
    - Playing Movie Continuously (Resume Play) function.
  - Description May not work with some container such as asf and mkv.
  - The Divx DRM, Multi-audio, embedded caption does not supported.
  - Samsung PC Share manager should be permitted by the firewall program on your PC.
  - Ø The Skip (◄/► keys) or Pause function may not work while a movie is playing for the DLNA of other manufacturers, depending on the corresponding content information.
  - The playing time may not be displayed while a movie is playing.

# ANYNET+

## **Connecting Anynet+ Devices**

### What is Anynet+?

Anynet<sup>+</sup> is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet<sup>+</sup> with your Samsung TV's remote. The Anynet<sup>+</sup> system can be used only with Samsung devices that have the Anynet<sup>+</sup> feature. To be sure your Samsung device has this feature, check if there is an Anynet<sup>+</sup> logo on it.

### To connect to a TV



1. Connect the HDMI IN (1(DVI), 2, 3 or 4) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet<sup>+</sup> device using an HDMI cable.

### To connect to Home Theatre



- 1. Connect the HDMI IN (1(DVI), 2, 3 or 4) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet<sup>+</sup> device using an HDMI cable.
- Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet<sup>+</sup> device using an HDMI cable.
  - Connect the Optical cable between the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on your TV and the Digital Audio Input on the Home Theatre.
  - When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound from the Home Theatre's Front Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD / Satellite Box (ie Anynet Device 1 or 2) directly to the Amplifier or Home Theatre, not the TV.

  - You can connect an Anynet<sup>+</sup> device using the HDMI 1.3 cable. Some HDMI cables may not support Anynet<sup>+</sup> functions.
  - ${\ensuremath{\mathbb D}}$  Anynet<sup>+</sup> works when the AV device supporting Anynet<sup>+</sup> is in the Standby or On status.
  - 🖉 Anynet<sup>+</sup> supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.

### English - 47

## Setting Up Anynet+

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also display Anynet<sup>+</sup> menu by selecting Tools → Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC).

### Setup

- Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC) → Off / On
  - To use the Anynet+ Function, Anynet+ (HDMI-CEC) must be set to On.
  - When the **Anynet**<sup>+</sup> (**HDMI-CEC**) function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.

■ Auto Turn Off → No / Yes

Setting an Anynet<sup>+</sup> Device to turn Off automatically when the TV is turned Off.

- Descrive source on the TV remote must be set to TV to use the Anynet<sup>+</sup> function.
- If you set Auto Turn Off to Yes, connected external devices are also turned off when the TV is turned off. If an external device is still recording, it may or may not turn off.

### Switching between Anynet+ Devices

- 1. Press the TOOLS button. Press the ENTER I button to select Anynet+ (HDMI-CEC).
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select Device List, then press the ENTER 🖼 button.
  - Ø Anynet<sup>+</sup> devices connected to the TV are listed.
  - If you cannot find a device you want, press the red button to scan for devices.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select a particular device and press the ENTER button. It is switched to the selected device.
  - Only when you set Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC) to On in the Application menu, the Device List menu appears.
- Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
- In time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
- Ø When the device scan is complete, the number of devices found are not displayed.
- Although the TV automatically searches the device list when the TV is turned on via the power button, devices connected to the TV may not always be automatically displayed in the device list. Press the red button to search for the connected device.
- If you have selected external input mode by pressing the SOURCE button, you cannot use the Anynet<sup>+</sup> function. Make sure to switch to an Anynet<sup>+</sup> device by using the Device List.

### Anynet<sup>+</sup> Menu

The Anynet<sup>+</sup> menu changes depending on the type and status of the Anynet<sup>+</sup> devices connected to the TV.

Anynet <sup>+</sup> Menu	Description	
View TV	Anynet <sup>+</sup> mode changes to TV broadcast mode.	
Device List	Shows the Anynet <sup>+</sup> device list.	
(device_name) MENU	Shows the connected device menus. E.g. If a DVD recorder is connected, the disc menu of the DVD recorder will appear.	
(device_name) INFO	Shows the play menu of the connected device. E.g. If a DVD recorder is connected, the play menu of the DVD recorder will appear.	
Recording: (*recorder)	Starts recording immediately using the recorder. (This is only available for devices that support the recording function.)	
Stop Recording: (*recorder)	Stops recording.	
Receiver	Sound is played through the receiver.	

If more than one recording device is connected, they are displayed as (\*recorder) and if only one recording device is connected, it will be represented as (\*device\_name).



Engli	ich -	48
LIIGI	ISII -	40

Anynet+ (HDMI-CEC) Content Library Interne@TV Home Network Centre Cryrnet+ Setup Anynet+ (HDMI-CEC) On Auto Turn Off Yes Cryrnet+ Setup Anynet+ (HDMI-CEC) On Auto Turn Off Yes	Media	Play (USB & DLNA)	
Content Library Interne@TV Home Network Centre  Cyrnet* Setup Anynet*(HDMI-CEC) : On Auto Turn Off : Yes  Cyrnet* Setup Anynet*(HDMI-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	Anyn	et+ (HDMI-CEC)	
Internet@TV Home Network Centre Dyrnet* Setup Anynet* (HDMI-CEC) : On Auto Turn Off : Yes Dyrnet* Setup Anynet* (HDMI-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	2 Conter	nt Library	
Home Network Centre  Pryrnet* Setup  Anynet* (HDMI-CEC) : 0n  Auto Turn Off : Yes  Pryrnet* Setup  Anynet* (HDMI-CEC) : 0n  Auto Turn Off : Yes	Intern	et@TV	
Bry net*     Setup       Anynet+ (HDMI-CEC)     : On       Auto Turn Off     : Yes       ♦ Move     Image: Enter       Bry net*     Setup       Anynet+ (HDMI-CEC)     : On       Auto Turn Off     : Yes	Home	Network Centre	
Dyrnet*     Setup       Anynet* (HDM-CEC)     : On       Auto Turn Off     : Yes			
Rynet* Setup Anynet (HDM-CEC) : On Auto Turn Off : Yes			
Byrnet*     Setup       Anynet* (HDMI-CEC)     : On       Auto Turn Off     : Yes			
Anynet* (HDMI-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	0		
Anynet* (HDM-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	mynot+	Cotup	
Auto Turn Off : Yes        Image: Setup       Anynet+ (HDMI-CEC)       On       Auto Turn Off	inynet*	Setup	
◆ Move I Enter つ I Pryrnet* Setup Anynet+ (HDM-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	Anynet+	Setup CEC) : On	
◆ Move Cr Enter つ Pryrnet* Setup Anynet+ (HDM-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	Anynet+ Anynet+ (HDMI-( Auto Turn Off	Setup CEC) : On : Yes	
Rrynet* Setup Anynet (HDM-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	Anynet+ Anynet+ (HDMI-( Auto Turn Off	Setup CEC) : On : Yes	
Anynet* Setup Anynet (HDM-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	Anynet+ (HDMI-( Auto Turn Off	Setup CEC) : On ∶Yes ♦ Move ☞ Enter	۶R
Anynet+ (HDMI-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	Anynet+ (HDMI-t Auto Turn Off	Setup CEC) : On : Yes ♦ Move ☞ Enter	ЭR
Anynet+ (HDMI-CEC) : On Auto Turn Off : Yes	Anynet* Anynet+ (HDMI-( Auto Turn Off Anynet*	Setup CEC) : On : Yes \$ Move I Enter Setun	R ر
Auto Turn Off : Yes	Anynet* Anynet+ (HDMI-O Auto Turn Off Ryynet*	Setup CEC) : On : Yes ♦ Move C# Enter Setup	D R
	Anynet* Anynet+ (HDMI-O Auto Turn Off Ryynet* Anynet+ (HDMI-O	Setup CEC) : On : Yes \$ Move C# Enter Setup CEC) : On	۶R
	Anynet* Anynet* (HDMI-O Auto Turn Off Pryrnet* Anynet* (HDMI-O Auto Turn Off	Setup CEC) : 0 n : Yes Move C# Enter Setup CEC) : 0 n : Yes	° R
	Anynet+ (HDMI-C Auto Turn Off Rynet+ Anynet+ (HDMI-C Auto Turn Off	Setup CEC) : On : Yes \$ Move & Finter Setup CEC) : On : Yes	S R

### TV Remote Control Buttons Available in Anynet<sup>+</sup> Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
Anvnet <sup>+</sup> Device	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen.	Numeric buttons ▲/▼/ ◄/►/ ENTER I buttons Colour buttons / EXIT button
	After switching to the device, while playing a file	<pre>(Backward search) / ►)(Forward search) / ■(Stop) / ►)(Play) / Ⅲ(Pause)</pre>
Device with built-in Tuner	After switching to the device, when you are watching a TV Programme	PV/PA button
Audio Device	When Receiver is activated	– 🖌 + / MUTE button

- Description only works when the active source on the TV remote control is set to TV.
- You cannot control Anynet<sup>+</sup> devices using the buttons on the TV. You can control Anynet<sup>+</sup> devices only using the TV remote control.
- Description The TV remote control may not work under certain conditions. If this occurs, reselect the Anynet<sup>+</sup> device.
- Difference in the terminal ter
- The < , > operations may differ depending on the device.

## Recording

You can make a recording of a TV Programme using a Samsung recorder.

- 1. Press the TOOLS button. Press the ENTER 🖃 button to select Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC).
- - When there is more than one recording device When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. Press the ▲ or ▼ button to select a recording device and press the ENTER button. Recording begins.
  - When the recording device is not displayed select Device List and press the Red button to search devices
- 3. Press the EXIT button to exit.
  - Ø You can record the source streams by selecting **Recording:** (device\_name).
  - Pressing the button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
  - Ø Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an antenna to a recording device, refer to the recording device's users manual.

## Listening through a Receiver (Home theatre)

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

- 1. Press the TOOLS button. Press the ENTER I button to select Anynet+ (HDMI-CEC).
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select Receiver. Press the ◄ or ► button to select On or Off.
- 3. Press the EXIT button to exit.
  - Ø If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
  - The receiver will work when you have properly connected the optical in jack of the receiver to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack of the TV.
  - When the receiver (home theatre) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home Theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theatre receiver.
  - If there is a power interruption to the TV when the Receiver is set to On (by disconnecting the power cord or a power failure), the Speaker Select may be set to External Speaker when you turn the TV on again.



Anynet+			
View TV			
Device List			
Recording: DVDR			
DVDR MENU			
DVDR INFO			
Receiver: Off			
Setup			
	🗢 Move	🖃 Enter	D Return

## Troubleshooting for Anynet+

Problem	Possible Solution
Anynet <sup>+</sup> does not work.	• Check if the device is an Anynet <sup>+</sup> device. The Anynet <sup>+</sup> system supports Anynet <sup>+</sup> devices only.
	Connect only one receiver (home theatre).
	<ul> <li>Check if the Anynet<sup>+</sup> device power cord is properly connected.</li> </ul>
	Check the Anynet <sup>+</sup> device's Video/Audio/HDMI 1.3 cable connections.
	<ul> <li>Check whether Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet<sup>+</sup> setup menu.</li> </ul>
	Check whether the TV remote control is in TV mode.
	Check whether it is Anynet <sup>+</sup> exclusive remote control.
	Anynet <sup>+</sup> doesn't work in certain situations. (Searching channels, Operating Media Play, Plug & Play, etc.)
	• When connecting or removing the HDMI 1.3 cable, please make sure to search devices again or turn your TV off and on again.
	Check if the Anynet <sup>+</sup> Function of Anynet <sup>+</sup> device is set on.
I want to start Anynet <sup>+</sup> .	<ul> <li>Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu.</li> </ul>
	<ul> <li>Press the TV button on the TV remote control to switch to TV. Then press the <b>TOOLS</b> button to show the Anynet<sup>+</sup> menu and select a menu you want.</li> </ul>
I want to exit Anynet <sup>+</sup> .	Select View TV in the Anynet <sup>+</sup> menu.
	• Press the <b>SOURCE</b> button on the TV remote control and select a device other than Anynet <sup>+</sup> devices.
	<ul> <li>Press P V/∧, PRE-CH, and FAV.CH to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet<sup>+</sup> device is not connected.)</li> </ul>
The message 'Connecting to Anynet+	<ul> <li>You cannot use the remote control when you are configuring Anynet<sup>+</sup> or switching to a view mode.</li> </ul>
device' appears on the screen.	• Use the remote control when the Anynet <sup>+</sup> setting or switching to view mode is complete.
The Anynet <sup>+</sup> device does not play.	• You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.
The connected device is	<ul> <li>Check whether or not the device supports Anynet<sup>+</sup> functions.</li> </ul>
not displayed.	Check whether or not the HDMI 1.3 cable is properly connected.
	Check whether Anynet <sup>+</sup> (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet <sup>+</sup> setup menu.
	Search Anynet <sup>+</sup> devices again.
	• You can connect an Anynet <sup>+</sup> device using the HDMI 1.3 cable only. Some HDMI cables may not support Anynet <sup>+</sup> functions.
	<ul> <li>If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power cord or a power failure, please repeat the device scan.</li> </ul>
The TV Programme cannot be recorded.	Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.
The TV sound is not output through the receiver.	Connect the optical cable between TV and the receiver.

# CONTENT LIBRARY

### Using the Content Library

The Content Library allows you to enjoy various content on your TV. You can use the default content stored in the TV memory or you can enjoy new content using a USB device.



### Using the Remote Control Button in Content Library Menu

Button	Operations
<b>▲</b> /▼/ <b>◄</b> /►	Move the cursor and select an item.
ENTER 🚭	Select the currently selected item.
RETURN	Return to the previous menu.
EXIT	Stop the current function and return to the Content Library main menu.
$\land$ P $\lor$	Stop Content Library mode and Returns to TV mode.
Colour button	Keys that provide functions are described on the corresponding page.
+ / MUTE	You can control the volume of the played content.

CONTENT LIBRARY CONTAINS TEXT, GRAPHICS, IMAGES, MULTIMEDIA, AND OTHER MATERIALS FOR INFORMATIONAL AND PROMOTIONAL PURPOSES ONLY. MATERIALS IN CONTENT LIBRARY HAS BEEN MODIFIED AND KEEPS BEING REVISED AND UPDATED. THE MATERIALS IN THE CONTENT LIBRARY MAY NOT BE SUITABLE FOR ALL AUDIENCES.

INFORMATION IN THE CONTENT LIBRARY IS PROVIDED 'AS IS.' ALTHOUGH THE INFORMATION PROVIDED TO YOU IN THE CONTENT LIBRARY IS OBTAINED OR COMPLIED FROM SOURCES WE BELIEVE TO BE RELIABLE, SAMSUNG CANNOT AND DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION OR DATA MADE AVAILABLE TO YOU FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE HELD LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES WHATSOEVER ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR THE USE OF, THE CONTENT LIBRARY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

### **Using the Contents**

You can use enjoy content stored in the TV memory.

It is the content Library main menu, press the EXIT button.

### □ Gallery

This function plays a SlideShow with high resolution images and background music and produces various atmospheres. Using the Gallery function of the TV, you can change your home atmosphere.

- The copyrights of the Gallery contents and all issues related to them are reserved by TimeSpace, Inc.
- Press the ENTER I button to pause the SlideShow, and also press the ENTER I button to resume the SlideShow.
- Press the INFO button to display information on the selected photo. (This is not displayed if the photo has no information.)

### Cooking

You can view various recipes and then easily follow them step by step. Enjoy these contents which will give you great ideas for meals.

- Image: The recipes introduced in the Cooking contents on the Samsung TV are based on recipes published by Anness Publishing.
- Difference in the cooking contents and all issues related to them are reserved by Practical Pictures.



### Game

This category provides entertainment games for the whole family.

Ø For the buttons used in the games, refer to the directions on the screen.

### Colour Buttons for Games

Button	Operations
Red	Press to move to the game home screen
Green	Press to pause the game
Yellow	Option Key
Blue	Press to exit the game

### Children

This is educational and interactive content that children can watch repeatedly.

Description of the Children contents and issues related to them reserved by UpToTen.

### Wellness

This is beneficial health management content that can be enjoyed by the whole family.

## **Using the Content Management**

### Content Management

You can select multiple content items by selecting content items repeatedly and pressing the Yellow button.

### My Contents

- You can check the content saved in the TV memory for each subitem of the Content Library.
- Select a content item and press the ENTER I button. You can play or delete the selected content item.

### USB

You can check the content saved on the USB device for each subitem of the Content Library.

- Select a content item and press the ENTER I button. You can play the selected content item.
  - Content Library only supports USB Mass Storage Class devices (MSC). MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives and Flash Card Readers.
  - Playing a game using an external USB memory device will allow you to save your game (depending on the game). Take care as removing the USB memory device while saving data to the USB memory device may cause the data to be lost.
  - ${\ensuremath{\mathbb D}}$  Downloading New Contents

New content other than the built-in content will be provided via the Samsung.com website free of charge. When you download the paid contents, you need UDN number to download contents. Check the UDN number before downloading a new content item.

- Downloading Content
  - **1.** Visit the www.samsung.com website.
  - 2. Select a content item in the Contents Download page.
  - 3. Download the contents onto the USB memory device.
  - 4. Go to Content Library main menu by pressing CONTENT button or choosing Content Library (MENU  $\rightarrow$  Application  $\rightarrow$  Content Library).
  - 5. Plug the USB memory into USB port on the side of the TV.
  - 6. You can see the content sub item which you downloaded.
  - 7. Select a content item and press the ENTER 🕒 button.
  - 8. You can play the selected content item.
- Setup
  - Screen Saver Run Time: Select to set the waiting time before the screen saver appears.
  - Save UDN: Saves the UDN number to a USB device.
  - 🖉 An NTFS format USB storage device does not support saving UDN. We recommend using a FAT format USB storage device.



### English - 52

# INTERNET@TV

If you have some problems while using a widget service, please contact to content provider. In the widget, press the green button and get information of contact or refer to help website for widget provider information.

- English may be only supported in widget service depending on region.
- Difference in the supported depending on your country. (Not available in all locations)

## Getting Started with Internet@TV

Internet@TV provides an integrated Internet and television experience powered by the Yahoo!® Widget Engine. You can monitor financial stocks, share photos with friends and family, and track news and weather all through the Internet@TV service on your television.

- If Network condition is unstable, this function may not work. Then, TV would be turned off automatically. Otherwise turn off the TV using power button.
- Ø You may experience slow operation or hesitation when using this function due to network conditions.

When running Internet@TV for the first time, the basic settings proceed automatically.

- 🖉 The first step is to set up your network. For more information on how to configure your network, refer to 'Setting the Network'.
- Description of the Internet TV software guides you through a step-by-step setup wizard.
- 1. Press the MENU button. Press the ▲ or ▼ button to select Application, then press the ENTER 🖼 button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select Internet@TV, then press the ENTER 🖼 button.
  - Internet@TV starts.
  - Press the INTERNET@ button on the remote control to display the Internet@TV menu.
- 3. The General Disclaimer is displayed on the screen. Select I accept or I do not accept.
  - Description on the General Disclaimer, refer to the 'Legal Notice'.
- 4. The 'welcome screen' is the starting point of the Internet@TV guided setup.
  - If you select Exit Setup, this step is resumed when you press the INTERNET@ button.
  - Select Let's get started!
- Choosing your location allows TV Widgets to use localized content.
   Select your country from the list provided.
- 6. Accepting the Yahoo!® TV Widget Engine Privacy Policy is required to use Internet@TV.
  - Select OK, I Accept.
- 7. Accepting the Yahoo!® TV Widget System Terms of Service is required to use Internet@TV.

### Select OK, I Accept.

- 8. Enter your name to setup your profile. Each profile has its own list of widgets. You can create a profile for each person who uses Internet@TV.
  - $\ensuremath{\mathbb{Z}}$  Enter your name and select Save this name.
  - Ø For more information, refer to Using the Profile Widget'.
- 9. Internet@TV tests the network connection.
  - If the test fails, configure your network again.
  - Pror more information, refer to 'Setting the Network'.
- **10.** The guided setup is complete. A tutorial on how to use **Internet@TV** is next.
  - Select Continue to view the tutorial.
  - Select Exit setup to start using Internet@TV now.
  - ${\mathbb Z}$  To run the tutorial again, select Profile Widget  $\rightarrow$  System Setting  $\rightarrow$  Repeat Tutorial.
- 11. Press the INTERNET@ button on the remote control to display the Internet@TV user interface.







### Screen display

### Dock mode

- A welcome banner is shown with your profile name in the top right corner.
  - This banner disappears after a short delay.
- 2 The banner highlights two remote control shortcuts.
  - If you press the blue button (Viewport) on your remote control, the display is toggled between 'Viewport mode' and 'Overlay mode'. In Viewport mode, the TV or video plays in a scaled-down area with graphics outside. In overlay mode, the graphics are displayed on top of the TV or video.
  - If you press the yellow button (Edit Snippet) on your remote control, a help window is displayed and the snippet with focus can be edited.
- ③ Press the INTERNET@ button on the remote control to begin.
  - Definition of your TV screen is called 'the dock'.
  - Deliver the list are called 'snippets'.
  - A snippet is a shortcut which launches a TV Widget.
  - A TV Widget is an Internet application designed to run on your TV.
  - Ø Move between snippets by pressing the ◀ or ► buttons on the remote control.
  - Procus is located in the left most region (highlighted in blue).
  - The dock slides snippets under that focal point.
  - Discrete Control when its shippet is in focus.
  - Ø When you add snippets, they form a stack which you can navigate by pressing the ▲ or ▼ buttons.
  - 🖉 Two special TV Widgets appear in the dock: the **Profile Widget** and the **Gallery Widget**. These cannot be deleted.
  - ${\mathbb Z}$  The dock will slide off screen after a timeout period.

### Sidebar mode

- Focus on a snippet and press the ENTER button to launch the TV Widget sidebar. The TV Widget logo and Home are at the top of the sidebar.
- Ourrent menu is displayed under the TV Widget logo.
  - D To return to a previous screen, select it and press the ENTER B button.
  - You can also press the **RETURN** button on the remote control.
- Ourrent selection is always highlighted in blue. The highlighted button has focus and is activated when you press the ENTER button.
- When there is a lot of data, a page control is used.
  - ${\mathbb Z}$  Current page and total pages are displayed.
  - Ø Move between pages by pressing ◄ or ► buttons.

The bottom toolbar includes colour buttons that correspond to the red, green, yellow and blue buttons on the remote control.

- Red button: Close the widget.
- Green button: Change the widget's setting.
- Yellow button: Manage your snippets.
- Blue button: Size video to fit, or make it full screen.
- Ø Some buttons may not be available depending on widget.





All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE DEVICE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY. PERFORMANCE AND ACCURACY IS WITH YOU. THE DEVICE AND ALL THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE DEVICE AND ANY CONTENT AND SERVICES, EITHER EXPRESS OR, IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND DOES NOT WARRANT THAT THE DEVICE. CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT OPERATION OF THE DEVICE OR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF THE DEVICE, OR ANY CONTENT OR SERVICE ACCESSED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Third party services may be changed, suspended, removed, terminated or interrupted, or access may be disabled at any time, without notice, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any change, interruption, disabling, removal of or suspension of any content or service made available through this device. Samsung may impose limits on the use of or access to certain services or content, in any case and without notice or liability.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

## **Editing Snippets in the Dock**

- 1. Edit a snippet by focusing on it in the dock and pressing the yellow button.
- 2. The snippet moves to the Second position and its tile slides up to show the following help text:
  - Delete (red button): Remove this TV Widget.
  - Move (blue button): Re-order the snippet. Press the ◄ or ► button to scroll. Press the yellow button to drop into the new position.
  - Done (yellow button): Exit the Edit Snippet menu.

## Using the Profile Widget

The Profile Widget configures your user profile.

You can set up multiple profiles, and each profile maintains its own list of widgets.

The Switch Profile menu allows you to switch to a different user profile.

At least two profiles must be registered. If you want to add a profile, refer to 'Administrative Controls'.



The Profile Settings menu allows you to customize and protect your profile.

- User profiles can be customized with a unique Name and an Avatar (a picture used to represent your profile).
- Your profile's Name and Avatar are displayed in the profile snippet in the dock.
- Profiles can be protected by Create Profile PIN.
- Ø When setting the PIN for the first time, you can set a Security Question.

The Profile Settings menu can limit access to widgets.

- If you forget your Profile PIN you can answer a Security Question that is associated with your profile.
- A profile that has the Limit Profile indicator turned on will not allow new widgets to be installed.
- Difference of the Section of the Sec

The System Settings menu allows you to:

- Change your Location and set your Zip Code (US only) to tailor the content to your region.
- Repeat the Tutorial that was shown during guided setup.
- Restore Factory Settings to delete all widget configurations and information.

In the Administrative Controls menu you can:

- Set the Screen Saver timeout to avoid screen burn in.
- Create Owner PIN and set a Security Question to control other profiles.
- Create a new Profile which can be configured with a different set of widgets.
- Delete an existing profile.

From the Profile Widget you can **Sign in to Yahoo!**® using your Yahoo! ID.

- If you have a Yahoo! ID, you can access your personalized content using the Yahoo! TV Widgets.
- All Yahoo! TV Widgets that are installed are automatically signed-in with your profile's Yahoo! ID.
- If you have no Yahoo! account, visit www.yahoo.com and create an account.
- You may fail to log in with an ID created on the Yahoo website in a country that does not support Internet@TV.

### About Profile widget

#### Press the green button.

You can view a brief description of the Profile Widget, Copyright Policy, Terms of Service, and Privacy Policy.

### Using the Yahoo!® Widget Gallery

Use the Yahoo!® Widget Gallery to add more widgets to your TV. View available TV Widgets in the following categories:

- Latest Widgets: Displays recently updated widgets.
- Yahoo!® Widgets: Displays widgets provided by Yahoo!®.
- Samsung Widgets: Displays widgets provided by Samsung.
- More Categories: Displays all widgets by category.
- To install a widget, navigate to the detail screen and select Add Widget to My Profile and press the ENTER I button. The widget is installed and becomes available in the dock.

### Widget Gallery Settings

Press the Green button.

### About Yahoo! Widget Gallery...

You can view brief information for the Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service, and Privacy Policy.

#### In the Developer Settings menu You can make your own widget.

For more information on creating your own widget, visit our developer site at http://connectedtv.yahoo.com/



## Using the Yahoo!® Weather Widget

The Yahoo!® Weather Widget provides updates on your local and favourite weather locations. This content dynamically changes with weather conditions.

- Press the green button on the remote control to display the Yahoo!® Weather Widget Settings menu.
- From the **Settings** menu you can add or remove a city for which you want to view weather information.

From the Settings menu:

- Add New City by entering the name of the city. Once the search results are displayed, select the city you want and press the ENTER I button.
- Delete City by selecting the city you want to delete from the city list. Press the ENTER I button and confirm the deletion.
- Changing the Temperature Indication Mode
   You can change the temperature indication mode to Imperial or Metric. For example, Imperial
   will show temperatures in Fahrenheit and Metric in Celsius.

### Create a snippet for a favourite city

- Select the city from the Yahoo!® Weather Widget's home page and view the detailed weather information.
- Press the yellow button.
- Select the Add Snippet menu and press ENTER I to add the city as a snippet.

### Delete a snippet for a city

- Launch the snippet.
- Press the yellow button.
- Select the Delete Snippet menu and press ENTER I to remove the snippet.

### Using the Yahoo!® News Widget

The Yahoo!® **News** Widget provides the latest headline news for business, entertainment, politics, sports, top stories, and many other categories.

Select a category, select a headline within the category, and view a dynamically updated news summary.





## Using the Yahoo!® Flickr Widget

The **Flickr** Widget can provide you access to your favourite photos from friends and family while watching TV. Share your photos with your family on your big screen TV through a slideshow.

- Personalize the Flickr Widget by logging in with your Yahoo! ID.
- For detailed procedures on log in, refer to the 'Using the Profile Widget' instructions.
- For more information on Flickr, visit http://www.flickr.com.
- Ø Your Photos shows photos you have registered with Flickr website.
- To view Flickr photos in a slideshow:
  - Select a thumbnail of a photo and press the ENTER 🖃 button to view the photo's details.
  - Select Start Slideshow and press the ENTER I button.
- To control the slideshow display:
  - Press the ENTER 🕑 button during a slideshow.
  - The thumbnails of photos are displayed on the bottom of the screen.
    - When the slideshow control is displayed, you can Pause, Play and Stop the slideshow.
       If you select the menu and press ENTER , you can view information for the selected photo.
  - The Your Sets menu allows you to view photos you have classified in Flickr.
  - The Explore menu allows you to explore photos featured by the Flickr website. You can view the photos updated daily.
  - The Mark as Favorite or Remove From Favorites menu moves photos to your favourite Photos set or removes photos from it.
  - The Favorite Photos menu allows you to see the photos you have classified as favourites.
  - The Your Contacts menu allows you to see updates from family and friends.

The Your Groups menu allows you to select your favourite groups from the Flickr website to share and enjoy photos with the Flickr community of users.

To configure the Yahoo!® Flickr Widget Settings press the green button on the remote control.

- The Time Per Slide menu controls the speed of the slideshow.
- The Repeat menu will restart the slideshow at the beginning after the last photo is shown.

## Using the Yahoo!® Finance Widget

View stock information and the latest stock news with the Yahoo!® Finance Widget. Press the green button to set up your stocks.

Use the Add New Symbol menu to enter the name of a new stock.

- Select the stock you want to add from the search results and select the Add Symbol menu and press the ENTER IP button.
  - The selected stock is added to the My Stocks list.
- Use the Import Symbols From Yahoo!® menu to retrieve your Yahoo!® Finance portfolio.
  - The Merge Symbols menu merges the symbols in the Yahoo!® Finance Widget with the symbols from your portfolio.
  - The **Import Symbols** menu deletes the symbols in the Yahoo!® Finance Widget and replaces them with the symbols from your portfolio.
- Use the Display Format menu to change the stock-price fluctuation transition to Value or Percentage.
- Create a snippet for a favourite stock.
  - Select the stock symbol from the Yahoo!® Finance Widget's home page and view the detailed finance information.
  - Press the yellow button.
  - Select the Add Snippet menu and press ENTER I to add the stock as a snippet.
- Delete a snippet
  - Launch the snippet from the dock
  - Press the yellow button.
  - Select the Delete Snippet menu and press ENTER I to remove the snippet.



<b>TINANCE</b>	ŵ
My Stocks	
To remove a stocks symbol, plase select it from the list below.	
^DJI	$\oslash$
^IXIC	$\oslash$
YHOO	$\oslash$
AAPL	$\oslash$
INTC	$\oslash$
AMZN	$\oslash$
⊲ PAGE 1 OF 2 ▷	
Add New Symbol	
Import Symbols From Yahoo!	
Display Format Val	ue
About Yahoo! Finance	
× ¢ 💁! 🕁 🗉	3

## Troubleshooting for internet@TV

Problem	Possible Solution
Some widget services do not work.	Check with that service provider. In the widget, press the green button and get contact information or refer to help website for widget service provider information. Refer to Help website page.
Some widget contents only have English. How can I change the language?	Widget content language may be different from widget user interface language. It depends on service provider.
After factory reset, Yahoo Widget service doesn't work and warning message is displayed.	After factory reset, turn off and on your TV. Then restart Internet@TV.
At the Flickr widget, I logged in my account. But, I can't view my picture.	Visit Yahoo Web site, and activate your Flickr account at your Yahoo! ID.
At the Profile widget, I did change location, but the previous setting still remains.	Turn off and on your TV. Then restart Internet@TV. Now, you can enjoy widget services supported in changed location.

## Help Website

Country	Help Website
Austria	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkte $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Belgium	www.samsung.com $\rightarrow$ Producten $\rightarrow$ televisies $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ téléviseurs $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Czech	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ televizory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Denmark	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ stue & soveværelse $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Finland	www.samsung.com $\rightarrow$ Tuotteet $\rightarrow$ kodinelektroniikka $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
France	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ télévisions $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Germany	www.samsung.com $\rightarrow$ Privatkunden $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Greece	www.samsung.com $\rightarrow$ Προϊόντα $\rightarrow$ τηλεοράσεις $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Hungary	www.samsung.com $\rightarrow$ Termékek $\rightarrow$ televíziók $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Ireland	www.samsung.com $\rightarrow$ Products $\rightarrow$ Television $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Italy	www.samsung.com $\rightarrow$ Prodotti $\rightarrow$ TV $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Netherlands	www.samsung.com $\rightarrow$ Producten $\rightarrow$ televisies $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Norway	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ hverdagsrom & soverom $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Poland	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ telewizory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Portugal	www.samsung.com $\rightarrow$ Produtos para Consumidores $\rightarrow$ televisores $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Slovakia	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ televízory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Spain	www.samsung.com $\rightarrow$ Productos $\rightarrow$ televisores $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Sweden	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ vardagsrum & sovrum $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Switzorland	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ télévisions $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Switzenanu	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkte $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
United Kingdom	www.samsung.com $\rightarrow$ Products $\rightarrow$ Television $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Turkey	www.samsung.com $\rightarrow$ Tüketici Ürünleri $\rightarrow$ televizyon $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Estonia	www.samsung.com $\rightarrow$ Klientidele $\rightarrow$ Televiisorid $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Latvia	www.samsung.com $\rightarrow$ Klientiem $\rightarrow$ Televizori $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Lithuania	www.samsung.com $\rightarrow$ Namams $\rightarrow$ Televizoriai $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Russia	www.samsung.com $\rightarrow$ Продукты $\rightarrow$ Телевизоры $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Ukraine	www.samsung.com $\rightarrow$ Потребительские продукты $\rightarrow$ телевизоры $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV

 $\square$  Approaching step may be changed later on.

 ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  It can be different links for special countries.

# INTERNET@TV

- Difference in the supported depending on your country. (Not available in all locations)
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  If you have some problems while using a widget service, please contact to service provider.
- In the widget, press the green button and get contact information or refer to help website for service provider information.

## Getting Started with Internet@TV

Internet@TV provides SAMSUNG's widget services through a network connection. Internet@TV contents can be changed depending on contents provider. You can access various information such as YouTube, through the Internet@TV service.

- The configuration of Widgets and their provided services may differ according to the selected country. After changing country, turn off and on the TV. Then you can use widget service supported changed country. If Country is set to Others, TV can't recognize your country. In this case, please select directly from the service country list.
- 2 If a certain content's font provided by contents provider is not supported on TV, It may not be viewed normally.
- Difference of the second secon
- Ø You may experience slow operation or hesitation when using this function due to network conditions.
- Before using Internet@TV, set up the network first. For more information on how to configure your network, refer to 'Setting the Network'.

When running Internet@TV for the first time, the basic settings proceed automatically. It may take few minutes to update.

- 1. Press the MENU button. Press the ▲ or ▼ button to select Application, then press the ENTER 🖙 button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select Internet@TV, then press the ENTER button.
- Press the Internet@ button on the remote control to display the Internet@TV menu.
- 3. The 'User Agreement' is displayed. Select Agree to accept the agreement.
- 4. The 'Statistics & Analysis' is displayed. Select Agree to accept the agreement.

### Setting up Internet@TV

You can check and use the menus regarding **Single Sign On (SSO)**, system management and properties. Press the ▲ or ▼ button to select **Setup**, then press the **ENTER** 🖼 button.

### Single Sign On

You can use this menu when creating, deleting the account. Using the **Single Sign On**, you can control your account including contents site's account information. You don't need additional log in.

Ø Account is only for internet@TV.

### Create Account

- You can create account and be linked with desired service site.
- Account will be made less than 10.
- Character of Account should be limited to 10.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  If there is no service that needs log in, you can not create account.

### Account Management

- Service Site: You can register log in information of service site (such as YouTube).
- Change Password: Change the password of your account.
- Delete: Delete the account.
- If you forget the password of account, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the Internet@TV: POWER (Off) → MUTE → 9 → 4 → 8 → POWER (On).
  If you use this function, all accounts will be deleted.

### System Setup

Dicker Autorun, Ticker Duration may not be supported depending on country.

### Change the Service Lock password

- ${\mathbb Z}$  The default password number of a new TV set is **0-0-0-0**.
- $\bigcirc$  If you forget the password, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the password to 0-0-0-0: POWER (Off)  $\rightarrow$  MUTE  $\rightarrow$  8  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  POWER (On).

### Service Duration

Select to set the service duration time before the screen saver appears.

### Ticker Autorun $\rightarrow$ Off / On

Select to set ticker to run automatically or not when turning on the TV.

### Ticker Duration

Select to set the service duration time before the screen saver appears.

### Properties

Display information of Internet@TV.

You can measure the speed of your Internet TV service using Measuring the speed of the Internet TV service.

### Using the Internet@TV service

In a widget that provides multiple category menus, you can view the contents of the category menus using the </

### Account Login

- 1. Press the Red button.
- 2. Select desired User account, then press the ENTER I button.
- 3. Input the password.
  - Ø When login succeeds, User account will be displayed on the screen.
  - Before login, at least one and more account should be registered. If you want to create account, refer to 'Setting up Internet@TV'.

### **Using the Widget Gallery**

You can use **Run Service**, **Lock**, **Install Service** at the existing widget and you can see description of the widget service that isn't installed.

On the Internet@TV, you can add and use various widgets provided by service provider. It may vary according to contents provider.

- Run Service: Runs the widget service.
- Lock: Set the service lock
- Install Service (or Delete Service): Install or delete widget service.

### Using the YouTube Widget

You can watch the movie provided by YouTube.

If you have the account in YouTube, Register account information using Account management. Then, you can use My Favourites category.

- ${\mathbb Z}$  The menu can be changed by web service.
- There may be inappropriate contents for child. In this case, use Lock function in Widget Gallery.



## Troubleshooting for internet@TV

Problem	Possible Solution	
Some widget services do not work.	Check with that service provider. In the widget, press the green button and get contact information or refer to help website for widget service provider information. Refer to Help website page.	
What is the advantage of single sign on?	If you create account and register your login information of desired service, you can access personalized content without additional login.	
When a network error occurred, I can't use other menus except setting menu.	If network connection doesn't work, your service might be limited. Because all of function except setting menu are needed to connect internet.	
Is there any possibility to show adult movies on YouTube?	Basically, at the list on the menu it is filtered out. But by using search function, It can be shown. In this case, using the Widget Gallery lock the widget service.	

## Help Website

Country	Help Website
Austria	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkte $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Belgium	www.samsung.com $\rightarrow$ Producten $\rightarrow$ televisies $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ téléviseurs $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Czech	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ televizory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Denmark	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ stue & soveværelse $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Finland	www.samsung.com $\rightarrow$ Tuotteet $\rightarrow$ kodinelektroniikka $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
France	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ télévisions $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Germany	www.samsung.com $\rightarrow$ Privatkunden $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Greece	www.samsung.com $\rightarrow \Pi \rho o \ddot{o} \delta \tau \pi \rightarrow \tau \eta \lambda \epsilon o \rho \delta \sigma \epsilon i \varsigma \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV$
Hungary	www.samsung.com $\rightarrow$ Termékek $\rightarrow$ televíziók $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Ireland	www.samsung.com $\rightarrow$ Products $\rightarrow$ Television $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Italy	www.samsung.com $\rightarrow$ Prodotti $\rightarrow$ TV $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Netherlands	www.samsung.com $\rightarrow$ Producten $\rightarrow$ televisies $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Norway	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ hverdagsrom & soverom $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Poland	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ telewizory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Portugal	www.samsung.com $\rightarrow$ Produtos para Consumidores $\rightarrow$ televisores $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Slovakia	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ televízory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Spain	www.samsung.com $\rightarrow$ Productos $\rightarrow$ televisores $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Sweden	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ vardagsrum & sovrum $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Switzorland	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ télévisions $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Switzenanu	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkte $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
United Kingdom	www.samsung.com $\rightarrow$ Products $\rightarrow$ Television $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Turkey	www.samsung.com $\rightarrow$ Tüketici Ürünleri $\rightarrow$ televizyon $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Estonia	www.samsung.com $\rightarrow$ Klientidele $\rightarrow$ Televiisorid $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Latvia	www.samsung.com $\rightarrow$ Klientiem $\rightarrow$ Televizori $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Lithuania	www.samsung.com $\rightarrow$ Namams $\rightarrow$ Televizoriai $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Russia	www.samsung.com $\rightarrow \Pi$ родукты $\rightarrow$ Телевизоры $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Ukraine	www.samsung.com $\rightarrow$ Потребительские продукты $\rightarrow$ телевизоры $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV

 ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  Approaching step may be changed later on.

 $\square$  It can be different links for special countries.

## **Home Network Centre**

### About the Home Network Centre

The **Home Network Centre** connects the TV and mobile phones through a network. You can view call arrivals, text message contents, and schedules set on the mobile phone on the TV using the **Home Network Centre**. In addition, you can play the media contents saved on the mobile phones such as videos, photos and music by controlling them onto the TV via the network.

- If the device supports DLNA DMC (Digital Media Controller) function, Home Network Centre function is available.
- This function is for compatibility with Samsung mobile phone which will be released later on. For more information, visit www. samsung.com or contact Samsung call centre. The mobile device may need additional software installation. For details, refer to each user's guide.

### **Connecting to the Home Network Centre**

For more information about the network settings, refer to 'Configuring the Network'.

- Connecting to a Wi-Fi Ad-hoc network
- 1. Connect the 'Samsung Wireless LAN Adapter' to the USB 1 (HDD) or USB 2 port of the TV.



- 2. For more information on how to configure Ad-hoc network, refer to 'Setting the Network'.
  - Pror information on configuring the mobile phone's network settings, refer to the mobile phone manual.
- 3. Set up the IP address, SSID and password for the mobile phone in the Ad-hoc Settings of the mobile phone using the Network Name (SSID) and Security Key (password) displayed on the TV.
- Connecting through a wire / wireless IP sharer
- 1. Connect the LAN port of the TV and the Wired/Wireless IP sharer using the LAN cable or connect the USB 1 (HDD) or USB 2 port of the TV and the 'Samsung Wireless LAN Adapter'.
  - For the procedures to set up the wire/wireless sharer and the mobile phone, refer to the manual of the corresponding device.



### Message / Media

Shows a list of mobile phones which have been set up with this TV to use the Message or Media function.

- D Media function is available in other mobile devices which support DLNA DMC.
- Allowed

Allows the mobile phone.

### Denied

Blocks the mobile phone.

### Delete

Deletes the mobile phone from the list.

This function just deletes the name from the list. If the deleted mobile device turns on or tries to connect to the TV, it may be shown on the list.

### □ Setup

### $\blacksquare \quad \text{Message} \rightarrow \text{On / Off}$

You can determine whether to use the message function (the call arrivals, text message contents, and schedules set on the mobile phone).

### Media $\rightarrow$ On / Off

You can select whether to use the Media function that plays the contents (videos, photos, music) from the mobile phone.

### TV name

- You can set the TV name so as to find it easily on the mobile device.
- If you selects User Input, you can type the TV name by OSK(On Screen Keyboard).

### Using the Message Function

Using this function, you can view the call arrivals, text message contents and schedules set on the mobile phone through the alarm window while watching TV.

- To disable this Message alarm window, set Message to Off in Setup of the Home Network Centre.
- The alarm window appears for 20 seconds. If no key is pressed or if Cancel is selected, it appears up to three times at 5 minute intervals.
- If OK is selected, or if OK is not selected while the message is displayed three times, the message will be deleted. The message is not deleted from the mobile phone.
- The simple alarm window can be displayed, while using some applications such as Media Play, Content Library, etc. In this case, to view the contents of the message, switch to TV viewing mode.

English - 64

When the message of an unknown mobile phone is displayed, select the mobile phone in the **Message** item of the **Home Network Centre** and select **Denied** to block the phone.



Home Network	Centre		-
🖂 Message	Message	: On	
Media	Media	: On	
🄯 Setup	TV name	: TV	
		🖱 Return	+ <b>I</b> Exit



### **Message View**

If a new text message (SMS) arrives while you are watching TV, the alarm window appears. If you click the **OK** button, the contents of the message are displayed.

- You can configure the viewing settings for the text message (SMS) contents on the mobile phone. For the procedures, refer to the mobile phone manual.
- Ø Some special characters may be displayed as blank or broken characters.

### **Call Arrival Alarm**

If a call arrives while you are watching TV, the alarm window appears.

### Schedule Alarm

While you are watching TV, the alarm window appears to display the registered schedule.

- You can configure the viewing settings for the schedule contents on the mobile phone. For the procedures, refer to the mobile phone manual.
- D Some special characters may be displayed as blank or broken characters.

### **Using the Media Function**

An alarm window appears informing the user that the media contents (videos, photos, music) sent from the mobile phone will be displayed on the TV.

The contents are played automatically 3 seconds after the alarm window appears. If you press the **RETURN** or **EXIT** button when the alarm window appears, the **Media Contents** are not played.

- To turn off the media contents transmission from the mobile phone, set Media to Off in Setup of the Home Network Centre.
- The contents may not be played on the TV depending on their resolution and format.



## Media play control buttons

Button	Operations
▶</th <th>Move the cursor and select an item.</th>	Move the cursor and select an item.
	While playing a movie file: Skip forwards or backwards through the movie file.
ENTER 🕞	Pressing the ENTER 🖼 button during play pauses the play.
	Pressing the ENTER I button during pause resumes the
	play.
RETURN	Return to the previous menu.
TOOLS	Run various functions from the Photo, Music and Movie
	menus.
INFO	Show file information.
EXIT	Stop Media Play mode and Returns to TV mode.

Ø Using the mobile device, you can control playing media. For details, refer to each user's guide.

# RECOMMENDATIONS

### **Teletext Feature**

Most television stations provide written information services via Teletext. The index page of the Teletext service gives you information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote control buttons.

- For Teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.

Exit from the Teletext display.

- (reveal) Used to display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display normal screen, press it again.
- (size) Press to display the double-size letters in the upper half of the screen. For lower half of the screen, press it again. To display normal screen, press it once again.
- Colour buttons (red/green/yellow/ blue)

If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a Teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.

5 💷 (mode)

Press to select the Teletext mode (LIST/ FLOF). If you press it in the LIST mode, it switches into the List save mode. In the List save mode, you can save Teletext page into list using the (a) (store) button.

- (Teletext on/mix)
   Press to activate Teletext mode after selecting the channel providing the Teletext service. Press it twice to overlap the Teletext with the current broadcasting screen.
- (store)
   Used to store the Teletext pages.
- (sub-page)
   Used to display the available sub-page.
- (index)
   Used to display the index (contents) page at any time while you are viewing Teletext.
- (b) (E) (hold) Used to hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.
- (cancel)
   Used to display the broadcast when searching for a page.
- (page up)
   Used to display the next Teletext page.
- f(page down)
   Used to display the previous Teletext page.

O 2 3 1 5 6 4 8 9 8 0 PRE-CH Ø 0 GUIDE 8 በ a 0 Ø ~ Ð Р ß MEDIA.P CONTENT 6 0 CH LIST AD SUBT. ◀ ■ ▶  $\bullet \bullet \bullet$ 

Ø You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

#### The Teletext pages are organized according to six categories:

Part	Contents
Α	Selected page number.
В	Broadcasting channel identity.
С	Current page number or search indications.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information.
	FASTEXT information.



Z Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:

- Entering the page number
- Selecting a title in a list
- Selecting a coloured heading (FASTEXT system)
- Z Teletext level supported by the TV is version 2.5 which is capable of displaying additional graphics or text.
- ${oxedsymbol{ extsf{D}}}$  Depending upon the transmission, blank side panels can occur when displaying Teletext.
- In these cases, additional graphics or text is not transmitted.
- Ølder TV's which do not support version 2.5 are not capable of displaying any additional graphics or text, regardless of the Teletext transmission.
- B Press the **TV** button to exit from the Teletext display.



Back

### Installing the Stand

Preset: Place the Guide Stand and Cover Neck onto the stand and fasten it using the screws.

- 1. Attach your LED TV to the stand.
  - Z Two or more people should carry the TV.
  - D Make sure to distinguish between the front and back of the stand when assembling them.
  - To make sure the TV is installed on the stand at a proper level, do not apply excess downward pressure to the upper left of right sides of the TV.
- 2. Fasten screws at position ① and then fasten screws at position ②.
  - Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the LED TV placed down, it may lean to one side.
  - D The stand is installed for models with the screen size of 55 inch and above.



Front

## **Disconnecting the Stand**



- 1. Remove screws from the back of the TV.
- **2.** Separate the stand from the TV.

 $\ensuremath{\mathbb{Z}}$   $\ensuremath{\mathbb{Z}}$  Two or more people should carry the TV.

3. Cover the bottom hole with the cover.

## Installing the Wall Mount Kit

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

 ${\ensuremath{\mathbb D}}$  Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with screws.

## Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer.

Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use.

- The locking device has to be purchased separately.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.
- Insert the locking device into the Kensington slot on the LED TV (●) and turn it in the locking direction (●).
- 2. Connect the Kensington Lock cable (3).
- 3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.

## Preparing before installing Wall-Mount

### Case A. Installing the SAMSUNG Wall-Mount



Case B. Installing another company's Wall-Mount





### Stand Type

Ø Enclose the cables in the Holder-Wire Cable so that the cables are not visible through the transparent stand.





Ø Do not pull the cables too hard when arranging them. This may cause damage to the product's connection terminals.

## Securing the Installation Space

Keep the required distances between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation.

Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product. Install the product so the required distances shown in the figure are kept.

- Ø When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.
  - If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.
  - If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or fire due to an increase in the internal temperature of the product due to poor ventilation.
- The appearance may differ depending on the product.

#### When installing the product with a stand





### Securing the TV to the Wall

**Caution**: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added stability, install the anti-fall device for safety purposes, as follows.

### To avoid the TV from falling:

- 1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
  - O You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
  - Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
- 2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
  - Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
  - Ø Screw Specifications
  - For a 32 ~ 55 Inch LED TV: M8 X L10
- **3.** Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong string and then tie the string tightly.
  - ${\mathbb Z}$  Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
  - It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
  - Intie the string before moving the TV.
- Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.






### **Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel**

No sound or picture	Check that the mains lead has been connected to a wall socket. Check that you have pressed the button on your set. Check the picture contrast and brightness settings.
Normal picture but no sound	Check the volume. Check whether the <b>MUTE</b> ≰ button has been pressed on the remote control. Check the <b>Speaker Select</b> settings.
Screen is black and power indicator light blinks steadily	On your computer check; Power, Signal Cable. The TV is using its power management system. Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.
No picture or black and white picture	Adjust the colour settings. Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference	Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away. Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture, distorted sound	Check the direction, location and connections of your aerial. This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions	Replace the remote control batteries. Clean the upper edge of the remote control (transmission window). Check the battery terminals.
'Check signal cable.' message is displayed	Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources. Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, 'Not Supported Mode.' message is displayed	Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor. Compare these values with the data in the Display Modes.
The damaged picture appears in the corner of the screen	If <b>Screen Fit</b> is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.
The 'Resets all settings to the default values.' message appears.	This appears when you press and hold the <b>EXIT</b> button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.
You may see small particles if you look closely at the edge of the bezel surrounding the TV screen.	This is part of the product's design and is not a defect.

This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels (6 220 800) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

### Specifications

Model Name	UE32B7090	UE40B7090	
Screen Size			
(Diagonal)	32 inch	40 inch	
PC Resolution			
(Optimum)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Sound	10141 X 0	1010/00 0	
Output	10W X 2	10W X 2	
Dimensions (WxDxH)			
With stand	813 X 30 X 520 MM 813 X 240 X 586 mm	996 X 30 X 630 MM 996 X 255 X 692 mm	
Woight	013 X 240 X 300 mm	550 X 255 X 652 mm	
With Stand	13 kg	19 kg	
Environmental Considerations	i i kg	10 109	
Operating Temperature	10°C to 40°C (	50°E to 104°E)	
Operating Humidity	10% to 80%, n	on-condensing	
Storage Temperature	-20°C to 45°C	(-4°F to 113°F)	
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing		
Stand Swivel			
(Left / Right)	-20° -	~ 20°	
Model Name	UE46B7090	UE55B7090	
Model Name Screen Size	UE46B7090	UE55B7090	
Model Name Screen Size (Diagonal)	UE46B7090 46 inch	UE55B7090 55 inch	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution	UE46B7090 46 inch	UE55B7090 55 inch	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum)	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH)	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 375 X 767 mm	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 30 X 877 mm	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand Wated	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand Weight With Stand	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand Weight With Stand Environmental Considerations	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10°C to 40°C (	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50°E to 104°E)	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10°C to 40°C ( 10% to 80%, n	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50°F to 104°F) on-condensing	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10°C to 40°C ( 10% to 80%, n -20°C to 45°C	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50°F to 104°F) on-condensing (-4°F to 113°F)	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10°C to 40°C ( 10% to 80%, n -20°C to 45°C 5% to 95%, nd	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50°F to 104°F) on-condensing (-4°F to 113°F) on-condensing	
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound Output Dimensions (WxDxH) Without Stand With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity Stand Swivel	UE46B7090 46 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10°C to 40°C ( 10% to 80%, n -20°C to 45°C 5% to 95%, no	UE55B7090 55 inch 1920 x 1080 @ 60 Hz 15W x 2 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50°F to 104°F) on-condensing (-4°F to 113°F) on-condensing	

 ${\ensuremath{\mathbb Z}}$  Design and specifications are subject to change without prior notice.

 ${\ensuremath{\mathbb Z}}$   $\,$  This device is a Class B digital apparatus.

D For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

- This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
- This product uses parts of the software owned by the Freetype Project (www.freetype.org).
- This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license. Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that have been used in this product can be provided after asking to vdswmanager@ samsung.com.

GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils LGPL software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto, libusb, SDL

### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

#### Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. < http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### **TERMS AND CONDITIONS**

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Programme" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work. A "covered work" means either the unmodified Programme or a work based on the Programme.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source

form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Programme, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Programme. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Programme's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Programme.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Programme, or the modifications to produce it from the Programme, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Programme has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This
  alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer,
  in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Programme shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Programme, that part may be used separately under those permissions, but the entire Programme remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Programme as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Programme. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Programme or any portion of it.

#### 11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Programme or a work on which the Programme is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Programme, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Programme.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

#### 14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Programme specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Programme does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Programme specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Programme.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Programme, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Programme in return for a fee.

### END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author> This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as

published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</a>>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <a href="http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html">http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html</a>.

#### Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <a href="http://fsf.org/>keysingle-background-comparising-seysing-seysi

#### Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Programme" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Programme or a work based on the Programme.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source

form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Programme, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Programme. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Programme's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Programme.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Programme, or the modifications to produce it from the Programme, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Programme has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

#### 6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This
  alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer,
  in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

#### 7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Programme shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Programme, that part may be used separately under those permissions, but the entire Programme remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be
  marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Programme as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Programme. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Programme or any portion of it.

#### 11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Programme or a work on which the Programme is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Programme, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Programme.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Programme specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Programme does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Programme specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Programme.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

**16.** Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Programme, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Programme in return for a fee.

### END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author> This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</a>>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</a>>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <a href="http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html">http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html</a>>.

### LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

#### **OpenSSL License**

Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

#### **Original SSLeay License**

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@ cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

#### Lizenz



TruSurround HD, SRS und das (•) Symbol sind eingetragene Marken von SRS Labs, Inc.Die TruSurround HD-Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. in das System integriert.

DIGITAL PLUS

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories: Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



DivX®-Zertifizierung. Wiedergabe von DivX®-Video einschließlich Premium-Inhalten.

#### □ Hinweis zu Digitalfernsehen

- Die Funktionalitäten für Digital TV (DVB) stehen nur in Ländern/Regionen zur Verfügung, in denen digitale terrestrische DVB-T-Signale (MPEG2 und MPEG4 AVC) gesendet werden oder in denen Sie Zugang zu einem kompatiblen Kabelfernsehdienst mit DVB-C (MPEG2 und MPEG4 AAC) haben können. Fragen Sie Ihren örtlichen Händler, wenn Sie Informationen über die Verfügbarkeit von DVB-T oder DVB-C in Ihrer Gegend benötigen.
- 2. DVB-T ist der Standard des europäischen DVB-Konsortiums für die terrestrische Versorgung mit digitalem Fernsehen, und DVB-C ist der Standard des Konsortiums für die Versorgung mit digitalem Kabelfernsehen. Allerdings werden manche Unterscheidungsmerkmale wie EPG (elektrische Programmzeitschrift), VOD (Video on Demand) usw. in dieser Spezifikation nicht berücksichtigt. Deshalb können sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingesetzt werden.
- Zwar hält dieses Fernsehgerät die aktuellen Standards der DVB-T- und DVB-C-Spezifikationen [Version August 2008] ein, aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T und DBV-C-Signalen gewahrt bleibt.
- 4. In Abhängigkeit von den Ländern/Regionen, in denen dieses Fernsehgerät eingesetzt wird, verlangen manche Kabelfernsehanbieter zusätzliche Gebühren für solch einen Dienst, und möglicherweise wird verlangt, dass Sie den Vertragsbedingungen des Unternehmens zustimmen.
- Manche Digitalfernsehfunktionen sind in einigen L\u00e4ndern oder Regionen m\u00f6glicherweise nicht verf\u00fcgbar, und bei DVB-C kann das Ger\u00e4t m\u00f6glicherweise bei manchen Kabelfernsehanbietern nicht st\u00f6rungsfrei zusammenarbeiten.
- 6. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem SAMSUNG-Kundendienstzentrum in Verbindung.

#### □ Vorsichtsmaßnahmen beim Anzeigen von Standbildern

Ein Standbild kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Bildschirms führen.

 Zeigen Sie Standbilder und teilweise unbewegte Bilder nicht länger als 2 Stunden auf dem LED-Bildschirm an, da das Bild auf diese Weise einbrennen kann. Das Einbrennen von Standbildern wird auch als Bildkonservierung bezeichnet. Sie können das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms beim Anzeigen von Standbildern verringern.



Der Betrieb des LED-Monitors im Format 4:3 für einen längeren Zeitraum kann links, rechts und in der Mitte des Monitors Spuren der Bildränder hinterlassen, die durch die unterschiedliche Lichtemission auf dem Monitor verursacht werden. DVD- oder Spielekonsole-Wiedergabe können einen ähnlichen Effekt verursachen. Schäden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.

 Durch das Anzeigen der Standbilder von Videospielen oder vom PC über einen gewissen Zeitraum hinaus können partielle Nachbilder entstehen. Um diesen Effekt zu verhindern, verringern Sie Helligkeit und Kontrast, wenn Sie Standbilder anzeigen möchten.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

# INHALT

### EINRICHTEN IHRES FERNSEHGERÄTS

Zubehör	2
Bedienfeld	2
Anschlussfeld	3
Fernbedienung	6
Mini-Fernbedienung	7
Batterien in die Fernbedienung einsetzen	7
Anzeigen von Menüs	8
Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten	8
Plug & Play-Funktion	9
Anzeigen des Bildschirmmenüs	10

### KANAL

■ Kanalmenü	10
Verwalten von Kanälen	13

#### BILD

Konfigurieren des Bildmenüs
TON
■ Konfigurieren des Tonmenüs

#### EINSTELLUNGEN

■ Menü Eingang .....

Konfigurieren der Menüeinstellungen	
Einstellen der Uhrzeit	25
■ Netzwerkverbindung	26
Konfigurieren des Netzwerks	28
J	

### EINGANG / UNTERSTÜTZUNG

	01
MEDIA PLAY (USB & DLNA)	
Anschließen eines USB-Geräts Media Play funktion Softieren der Foto- / Musik- / Filmliste Optionsmenü für Foto- / Musik- / Filmliste Optionsmenü für Diashow / Musikwiedergabe / Filmwiedergabe . Anzeigen eines Fotos oder einer Diashow Wiedergeben von Musik. Wiedergeben einer Filmdatei. Verwenden des Menüs Setup	34 35 36 37 38 39 40 41 43
MEDIA PLAY-DLNA	
Einrichten des DLNA-Netzwerks      Installieren der DI NA-Anwendung	44 44

A	NYNET <sup>+</sup>	
■ A ■ E ■ V ■ A ■ V ■ F	Inschließen von Anynet <sup>+</sup> -Geräten inrichten von Anynet <sup>+</sup> Vechseln zwischen von Anynet <sup>+</sup> -Geräten ufnahme Viedergabe über einen Empfänger (Heimkinosystem) ehlerbehebung für Anynet <sup>+</sup>	47 48 49 49 50
C	ONTENT LIBRARY	
■ V ■ V ■ V	erwenden der Content Library erwenden der Inhalte erwenden des Management der Inhalte	51 51 52
IN	ITERNET@TV	
■ E ■ B ■ V ■ V ■ V ■ V ■ V ■ V ■ V ■ V ■ V	irste Schritte mit Internet@TV	53 55 55 56 57 58 58 59 59
IN	ITERNET@TV	
■ E ■ K ■ V ■ F ■ H	irste Schritte mit Internet@TV onfigurieren von Internet@TV erwenden des Internet@TV-Dienstes ehlerbehebung für Internet@TV	50 50 51 52 52
H	OME NETWORK CENTRE	
■ H ■ E ■ V ■ V	Iome Network Centre	53 54 54 55
E	MPFEHLUNGEN	
<ul> <li>V</li> <li>A</li> <li>L</li> <li>A</li> <li>K</li> <li>V</li> <li>A</li> <li>B</li> <li>F</li> <li>T</li> </ul>	ideotextfunktion	56 57 58 58 58 58 58 58 59 70 70 70 71 72

Einrichten des DLNA-Netzwerks	44
Installieren der DLNA-Anwendung	44
Verwenden der DLNA-Anwendung	45
Verwenden der DLNA-Funktion	46

#### □ Symbole

Ø	m	2
Hinweis	Zielwahltaste	TOOLS-1

S-Taste

. 31

≜

Drücken

# EINRICHTEN IHRES FERNSEHGERÄTS

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Technische Änderungen und Änderungen am Design des Geräts, insbesondere zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Geräts, sind jederzeit vorbehalten.



- Ø Überprüfen Sie die Verpackung Ihres LED-Fernsehgeräts auf Vollständigkeit. Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.

### Bedienfeld

- ${\ensuremath{\mathbb D}}$  Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.
- Ø Die Tasten auf der Frontblende können Sie durch Berühren mit einem Finger bedienen.



- 1 (Versorgung): Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.
- **BETRIEBSANZEIGE**: Beim Einschalten des Fernsehgeräts blinkt die Netzleuchte kurz und erlischt anschließend. Im Standbymodus leuchtet die Anzeige permanent.
- O CH ∧: Hiermit wechseln Sie den Kanal. Im Bildschirmmenü können Sie die ∨ CH ∧-Schaltflächen wie die Tasten
   v und ▲ auf der Fernbedienung verwenden.
- ④ ▲ + : Hiermit erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
   Im Bildschirmmenü können Sie die ▲ +-Schaltflächen wie die Tasten ◄ und ► auf der Fernbedienung verwenden.

- **6** MENU: Drücken Sie diese Taste, um ein Bildschirmmenü zu den Funktionen Ihres Fernsehgeräts einzublenden.
- SOURCE I Schaltet zwischen allen verfügbaren Signalquellen um. Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die ENTER I auf der Fernbedienung verwenden.
- LAUTSPRECHER

### Anschlussfeld



#### ( KENSINGTON-SCHLOSS (modellabhängig)

Das (optionale) Kensington-Schloss dient zur Sicherung des Fernsehgeräts bei Verwendung an einem öffentlichen Ort. Wenn Sie ein Schloss verwenden möchten, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Fernsehgerät erworben haben.

#### **1** LAN

Schließen Sie ein Netzwerkkabel zur Verbindung mit dem Server an diesen Anschluss an

#### ANT IN

Anschluss an eine Antenne oder eine Kabelfernsehanlage.

#### EXT (RGB)

- Ein- und Ausgänge für externe Geräte wie z. B. Videorecorder, DVD-Player, Spielekonsolen oder Video-Disc-Player.
- Ø Verwenden Sie für den Anschluss den richtigen Stecker.
- Direction In EXT-Modus unterstützt DTV Out nur MPEG SD-Video und -Audio.
- Anschlussmöglichkeiten

Anschluss		Eingang		Ausgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT	0	0	0	Nur TV- oder DTV-Ausgang verfügbar.

#### AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R]

Video- und Audioeingänge für externe Geräte wie z. B. Camcorder oder Videorecorder.

#### **6** COMPONENT IN

Zum Anschließen mit Component-Video / -Audio.

#### PC IN

Anschließen an den Videoausgang Ihres PCs.

- Wenn Ihr PC die Möglichkeit für HDMI-Verbindungen bietet, können Sie diesen Anschluss mit den HDMI IN 1(DVI), 2, 3 oder 4-Buchsen verbinden.
- Wenn Ihr PC die Möglichkeit für DVI-Verbindungen bietet, können Sie diesen Anschluss mit der HDMI IN 1(DVI) / PC/DVI AUDIO IN-Buchse verbinden.

#### **B** PC/DVI AUDIO IN

Stellen Sie die Verbindung zum Audioausgang Ihres PCs her.

DVI-Audioausgänge für externe Geräte.

#### HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4

Zum Anschließen an die HDMI-Buchse von Geräten mit HDMI-Ausgang.

- Ø Beim Anschluss von Geräten über HDMI-Schnittstelle ist keine zusätzliche Audioverbindung erforderlich.
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit weniger als 14 mm.
- Was ist HDMI?
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine digitale Schnittstelle, die die Übertragung von digitalen Bild- und Tonsignalen über ein einziges Kabel ermöglicht.
- Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass HDMI-Geräte kleiner als DVI-Geräte sind.
- Bei dem Fernsehgerät erfolgt u. U. keine Tonausgabe und das Fernsehbild weist evtl. anormale Farben auf, wenn DVDoder Blu-Ray-Player bzw. Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) angeschlossen werden, die HDMI-Versionen vor 1.3 unterstützen. Beim Anschluss eines älteren HDMI-Kabels und fehlender Tonausgabe schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI IN 1(DVI)-Abschluss und die Audiokabel an die PC/DVI AUDIO IN-Anschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgeräts an. Wenn dies passiert, wenden Sie sich an die Firma, die Ihnen den DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. den Kabel- oder Satellitenreceiver geliefert hat, um die HDMI-Version bestätigen zu lassen. Anschließend fordern Sie ein nötigenfalls Upgrade an.
- Verwenden Sie den HDMI IN 1(DVI)-Anschluss für DVI-Verbindungen mit einem externen Gerät. Verwenden Sie ein DVI-HDMI-Kabel oder einen DVI-HDMI-Adapter (DVI auf HDMI) für den Videoanschluss und die PC/DVI AUDIO IN-Anschlüsse für die Audioverbindung. Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über den HDMI IN 1(DVI)-Anschluss erfolgen.
- IDMI-Kabel für andere Versionen als 1.3 können störendes Flackern des Bildschirms verursachen oder zum völligen Ausfall des Fernsehgeräts führen.

Deutsch - 4

#### USB 1 (HDD) / USB 2

Anschluss für Softwareaktualisierungen und Media Play, usw.

Mit dem WLAN-Adapter von Samsung (gesondert erhältlich) können Sie eine Verbindung zum Netzwerk von Samsung herstellen.

### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Anschluss für ein Digitalaudio-Gerät wie z. B. ein Heimkinosystem.
- Ein Digital Audio-System ist mit dem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss verbunden: Vermindern Sie die Lautstärke des Fernsehers und stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler des Systems ein.
- 🗵 5.1-Kanalton ist möglich, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1-Kanalton unterstützt.
- Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. einen Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur 2-Kanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen und nicht an das Fernsehgerät.

#### COMMON INTERFACE-Steckplatz

Setzen Sie eine Cl-Karte (Common Interface) in den Steckplatz ein.

- Ohne eingelegte 'CI(CI+)-Karte' zeigt das Fernsehgerät auf einigen Kanälen "Gestörtes Signal" an.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der 'CI(CI+)-Karte', Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Konfiguration der Kanalinformationen abgeschlossen ist, wird die Meldung "Udating Completed" angezeigt.
   Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert wurde.
- Sie müssen die 'CI(CI+)-Karte' bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben. Ziehen Sie die 'CI(CI+)-Karte' vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die 'CI(CI+)-Karte' einlegen müssen, ist darauf mit einem Pfeil markiert.
- Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.
- 😰 'CI(CI+)-Karte' werden in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- Die CI+-Funktion steht nur im Modell UE\*\*\*\*\*\*\*P zur Verfügung. Bei Problemen wenden Sie sich an den Dienstanbieter.

#### 

Anschluss nur für Servicezwecke.

### Fernbedienung

- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 7 m.
- Ø Die Leistungsfähigkeit der Fernbedienung kann durch starke Lichteinstrahlung beeinträchtigt werden.
- Ø Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.
- POWER: Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
- 2 TV: Hiermit können Sie den TV-Modus direkt aufrufen.
- 3 ZIFFERNTASTEN: Hiermit wechseln Sie den Kanal.
- FAV.CH: Zum Anzeigen von Favorit Kanallisten auf dem Bildschirm.
- INFO: Hiermit können Sie Informationen auf dem Fernsehschirm anzeigen.
- TOOLS: Hiermit können Sie häufig verwendete Funktionen schnell auswählen.
- INTERNET@: Sie können mit dieser Taste verschiedene Internetdienste für z. B. nützliche Informationen und Unterhaltungsinhalte verwenden.
- FARBTASTEN: Verwenden Sie diese Tasten bei der Arbeit mit der Kanalliste, Internet@TV und Media Play usw.
- – +: Hiermit erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- MUTE I Crücken Sie diese Taste, um den Ton vorübergehend auszuschalten.
- CH LIST: Zum Anzeigen von Kanallisten auf dem Bildschirm.
- Verwenden Sie diese Tasten bei der Arbeit mit Media Play und Anynet<sup>+</sup>. (•: Mit dieser Fernbedienung können Sie die Aufnahmen von Samsung-Rekordern mit der Anynet<sup>+</sup>-Funktion fernsteuern.
- ON/OFF (): Durch Drücken der Leuchttaste ON/OFF () schalten Sie die Beleuchtung abwechselnd an/aus. Wenn Sie bei angeschalteter Fernbedienung eine Taste drücken, werden die Tasten der Fernbedienung für einen kurzen Moment beleuchtet. (Wenn Sie die Fernbedienung mit angeschalteter Hintergrundbeleuchtung (ON/OFF ()) verwenden, verkürzt dies die Lebensdauer der Batterie.)

- PRE-CH: Hiermit können Sie zum zuletzt angezeigten Kanal wechseln.
- MENU: Hiermit zeigen Sie das Bildschirmmenü an.
- GUIDE: Hiermit zeigen Sie den elektronischen Programmführer (EPG) an.
- RETURN: Hiermit wechseln Sie zurück zum vorherigen Menü
- AUF▲ / AB▼ / LINKS ◄ / RECHTS► / ENTER 달: Auswählen von Optionen im Bildschirmmenü und Ändern von Menüwerten.
- EXIT: Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu verlassen.
- SOURCE: Hiermit können Sie alle verfügbaren Videosignalquellen anzeigen und auswählen.
- P A: Hiermit wechseln Sie den Kanal.
- CONTENT: Diese Funktion ermöglicht die Anzeige der Content Library.
- MEDIA.P: Hiermit können Sie Musikdateien, Bilder und Filme abspielen.
- SUBT.: Mit dieser Taste können Sie Untertitel anzeigen
- AD: Auswahl der Audio-Beschreibung.

#### Videotextfunktionen

- 2 : Videotext beenden
- E?: Verborgenen Inhalt einblenden
- 8 Fastext-Thema auswählen
- U E.: Videotext-Modus auswählen (LIST / FLOF)
- Electric Content in the second s
- D E: Videotextseite speichern
- Untergeordnete
   Videotextseite
- 1 Ei): Teletext index
- B I Nicht umblättern
- ② EX: Teletext abbrechen
- 2 En: Nächste Videotextseite
   1 E: Vorige Videotextseite



### **Mini-Fernbedienung**

Die Mini-Fernbedienung ist eine vereinfachte Fernbedienung, die nur über Tasten zum Ein- und Ausschalten, zum Auswählen des Kanals und zum Einstellen der Lautstärke verfügt.

- 1 Standby-Taste des Fernsehgeräts.
- ② ∧ : Nächster Kanal / ∨ : Vorheriger Kanal
- 8 + : Lauter / : Leiser
- IrDA-Sender
  - Halten Sie die Mini-Fernbedienung so, dass dieses Teil zum Fernsehgerät weist.

### Batterien in die Fernbedienung einsetzen

#### Normale Fernbedienung

- 1. Heben Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung an, wie in der Abbildung dargestellt.
- 2. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.
  - Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien wie im Batteriefach angezeigt ausgerichtet sind.
- 3. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung.
  - Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. (Bei normaler Nutzung der Fernbedienung halten die Batterien ungefähr ein Jahr.)

#### **Mini-Fernbedienung**

- 1. Drehen Sie die Batteriefachabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen, und entfernen Sie sie dann.
- 2. Legen Sie die entsprechende 3 V-Lithium-Batterie ein.
- 3. Legen Sie die Abdeckung wieder so in die Fernbedienung ein, dass Sie parallel zu den Nuten liegt und drehen Sie sie dann zum Verschließen im Uhrzeigersinn.
- Ø Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, überprüfen Sie Folgendes:
  - Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?
  - · Wurden Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?
  - Sind die Batterien leer?
  - Liegt ein Stromausfall vor oder ist das Netzkabel des Fernsehgeräts nicht eingesteckt?
  - · Befindet sich eine Leuchtstoffröhre oder ein Neonschild in der Nähe?







### Anzeigen von Menüs

Vor dem ersten Einsatz des Fernsehgeräts führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie im Menü navigieren, um die verschiedenen Funktionen auszuwählen und einzustellen.



#### Bedienung des Bildschirmmenüs (OSD)

Die Zugriffsmethoden können in Abhängigkeit vom jeweiligen Menü variieren.

- 1. Drücken Sie die Taste MENU.
- 2. Das Hauptmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Links im Menü sind Symbole zu sehen: Bild, Ton, Kanal, Einrichtung, Eingang, Anwendung, Unterstützung.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ eines der Symbole aus.
- 4. Drücken Sie die ENTER I Taste, um in das Untermenü des jeweiligen Symbols zu wechseln.
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ eines der Untermenüs aus.
- Erhöhen oder verringern Sie mit den Tasten ◄ oder ► den Wert f
  ür ein bestimmtes Element. Die Methoden zum Anpassen der Werte im Bildschirmmen
  ü k
  önnen in Abh
  ängigkeit vom jeweiligen Men
  ü variieren.
- Drücken Sie die Taste ENTER , um die Konfiguration abzuschließen. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.

### Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten

Um den Stromverbrauchs zu senken, kann das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werden. Der Standby-Modus ist nützlich, wenn Sie das Gerät vorübergehend ausschalten möchten (z. B. während einer Mahlzeit).

- Drücken Sie die Taste **POWER** () auf der Fernbedienung drücken.
   Der Bildschirm wird ausgeschaltet, und auf der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet die Standby-Anzeige auf.
- 2. Drücken Sie einfach erneut die Taste POWER (), um das Gerät wieder einzuschalten.
  - Der Standby-Modus ist nicht für längere Phasen der Abwesenheit gedacht (z. B. wenn Sie verreist sind). Ziehen Sie dann sicherheitshalber den Netzstecker und das Antennenkabel.



### **Plug & Play-Funktion**

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch die Grundeinstellungen vorgenommen.

- 1. Drücken Sie die Taste POWER auf der Fernbedienung.
  - Sie können auch die Netztaste (POWER (b)) des Fernsehgeräts verwenden.
     Die Meldung Select the OSD Language. wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste ENTER I. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ oder ▼ aus. Drücken Sie die Taste ENTER I., um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◄ oder ► die Option Shop Demo oder Privatgebrauch, und drücken Sie dann auf ENTER 🖼.
  - Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät im Modus Privatgebrauch zu verwenden, um das optimale Bild für den Privatgebrauch zu erzielen.
  - Demo ist nur geeignet, wenn das Gerät in einem Verkaufsbereich verwendet wird.
  - Wenn das Gerät versehentlich auf den Modus Shop Demo eingestellt wird, und Sie möchten wieder zurück zu Privatgebrauch (Standard) wechseln, gehen Sie so vor: Drücken Sie die Lautstärketaste am Fernsehgerät. Wenn das Menü "Volume" angezeigt wird, halten Sie die Taste MENU am Fernsehgerät 5 Sekunden lang gedrückt.
- 4. Drücken Sie die Taste ENTER I. Wählen Sie das gewünschte Land mit der Taste ▲ oder ▼ aus. Drücken Sie die Taste ENTER I, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Antenne oder Kabel, und drücken Sie dann die Taste ENTER .

   Ø Antenne: Terrestrisches Antennensignal.
  - Z Kabel: Kabelgebundenes Antennensignal.
- 6. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Signalquelle aus, die gespeichert werden soll. Drücken Sie die Taste ENTER 🔄, um Start auszuwählen.
  - Ø Wenn Sie das Antennensignal auf Kabel einstellen, können Sie im nächsten Schritt einen Wert für die Suche nach Digitalkanälen eingeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kanal → Autom. speichern.
  - Digital und Analog: Digitale und analoge Kanäle. / Digital: Digitale Kanäle. / Analog: Analog Kanäle
  - Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet.
  - 🖉 Zum Unterbrechen des Speichervorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt drücken Sie die Taste ENTER 🖃.
  - Ø Wenn Sie alle verfügbaren Kanäle gespeichert haben, wird die Meldung Uhrmodus einstellen angezeigt.
- 7. Drücken Sie die Taste ENTER I. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Auto, und drücken Sie dann die Taste ENTER I.
  - B Wenn Sie Manuell wählen, wird Datum und Uhrzeit einstellen angezeigt.
  - Wenn Sie ein digitales Signal empfangen, wird die Zeit automatisch eingestellt. Anderenfalls wählen Sie Manuell, um die Uhr zu stellen.
- 8. Die Beschreibung der Verbindungsmethode für optimale HD-Bildqualität wird angezeigt. Lesen Sie die Beschreibung und drücken Sie die Taste ENTER I.
- 9. Drücken Sie auf ◄ oder ► und wählen Sie Anleitung anzeigen oder Fernsehen. Drücken Sie die Taste ENTER 🖃.
  - Anleitung anzeigen: Das Produktdemo wird geöffnet, in dem Sie eine Einführung in der Kernfunktionen Ihres neuen HD-Fernsehers erhalten.
  - Fernsehen: Sie können die gespeicherten Kanäle ansehen.

#### So setzen Sie diese Funktion zurück:

- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Einstellungen, und drücken Sie dann die Taste ENTER I.
- 2. Drücken Sie die Taste ENTER 🖃 erneut, um Plug & Play auszuwählen.
- Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0-0-0-0.
  - Ø Wenn Sie die PIN ändern möchten, verwenden Sie die Funktion PIN ändern.
  - Die Plug & Play-Funktion gibt es nur im TV-Modus.





### Anzeigen des Bildschirmmenüs

Auf dem Bildschirm werden der aktuelle Kanal und bestimmte Audio/Video-Einstellungen angezeigt.

B Drücken Sie die Taste INFO, um Informationen anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste **INFO** auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm werden der Kanal, der Tonmodus sowie die Werte bestimmter Bild- und Toneinstellungen angezeigt.

- ▲, ▼: Sie können Informationen anderer Kanäle anzeigen. Wenn Sie zum ausgewählten Sender wechseln möchten, drücken Sie auf die ENTER III-Taste.
- ◀, ►: Sie können die Informationen zum aktuellen Programm dieses Senders anzeigen.
- Drücken Sie noch einmal auf die INFO-Taste und warten Sie ca. 10 Sekunden lang, bis die Informationen automatisch angezeigt werden.

## KANAL

### Kanalmenü

#### Land

Analog Sender

Sie können das Land für Analogsender ändern.

Digitaler Sender

Sie können das Land für Digitalsender ändern.

Ø Der Eingabebildschirm für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.



#### □ Autom. speichern

Sie können den verfügbaren Frequenzbereich nach Sendern durchsuchen (verfügbare Sender und Frequenzbereiche sind vom jeweiligen Land abhängig). Die automatisch zugewiesenen Programmplätze entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmplätzen.

Ø Wenn ein Kanal mit der Funktion Kindersicherung gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

#### Antenne / Kabel

Antennensignal zum Speichern auswählen.

- Digital und Analog: Digitale und analoge Kanäle.
- Digital: Digitaler Sender
- Analog: Analog Sender

#### Bei Auswahl von Kabel $\rightarrow$ 'Digital und Analog' oder 'Kabel $\rightarrow$ Digital':

Wert für die Suche nach Kabelkanälen eingeben.

- $\bullet \quad Suchlaufmodus \rightarrow \text{Voll / Netzwerk / Schnell}$
- Schnell
  - Network ID: Anzeigen der Netzwerkkennung.
  - Frequenz: Hiermit zeigen Sie die Frequenz des Kanals an. (Je nach Land unterschiedlich)
  - Modulation: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Modulationswerte an.
  - Symbolrate: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Symbolraten an.
- Ø Das Fernsehgerät durchsucht automatisch alle Kanäle mit aktiven Sendern und speichert sie im Speicher des Fernsehgeräts.
- Wenn Sie die automatische Speicherung anhalten möchten, drücken Sie auf ENTER I. Die Meldung Automatische Senderspeicherung beenden? wird angezeigt. Drücken Sie die Taste ◄ oder ▶, um Ja auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER I.



Deutsch - 10

#### Sender manuell speichern

- Different wird manuell ein Sender gesucht und dieser im Fernsehspeicher abgelegt.
- Ø Wenn ein Kanal mit der Funktion Kindersicherung gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

#### Digitaler Sender

Zum manuellen Speichern von digitalen Sendern.

- Digitaler Sender ist nur im DTV-Modus verfügbar.
- Kanal: Stellen Sie die Sendernummer mit den Tasten ▲, ▼ oder einer Zifferntaste (0 ~ 9) ein.
- Frequenz: Stellen Sie die Frequenz mithilfe der Zifferntasten ein.
- Bandbreite: Stellen Sie die Bandbreite mit den Tasten ▲, ▼ oder einer Zifferntaste (0 ~ 9) ein.
- Ø Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Kanäle in der Kanalliste aktualisiert.

#### Analog Sender

Zum manuellen Speichern von analogen Sendern.

- Programm (der Programmplatz, der dem Sender zugewiesen werden soll) Stellen Sie den Programmplatz mit den Tasten
   ▲, ▼ oder einer Zifferntaste (0 ~ 9) ein.
- Fernsehnorm → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Einstellen der Fernsehnorm mithilfe der Taste ▲ oder ▼.
- Tonsystem → BG / DK / I / L: Einstellen des Tonsystems mithilfe der Taste ▲ oder ▼.
- Kanal (Wenn Ihnen die Nummer des zu speichernden Senders bekannt ist) Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option C (terrestrischer Kanal) oder S (Kabelkanal). Drücken Sie zuerst die Taste ▶ und dann die Tasten ▲, ▼ oder eine Zifferntaste (0 ~ 9), um die gewünschte Nummer auszuwählen.
  - Die Kanalnummer können Sie auch direkt durch Drücken der Zifferntasten (0 ~ 9) auswählen.
  - Ø Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie einen anderen Audiostandard aus.
- Suchlauf (Wenn Ihnen die Kanalnummern nicht bekannt sind): Drücken Sie zum Starten des Suchlaufs die Taste ▲ oder ▼.
   Der Tuner durchsucht den Frequenzbereich, bis der erste Sender bzw. der ausgewählte Sender empfangen wird.
- Speichern (Zum Speichern des Kanals und des zugehörigen Programmplatzes): Drücken Sie die Taste ENTER 🖼, um OK zu wählen.
  - Kanalmodus
  - P (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind den Sendern Ihrer Region Plätze mit den Nummern von P00 bis P99 zugewiesen worden. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.
  - C (Antennenempfangsmodus): In diesem Modus können Sie Kanäle durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Antennensender zugeordnet ist.
  - S (Kabelkanal-Modus): In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe der Nummer anwählen, die jedem Kabelsender zugeordnet ist.

#### Suchoptionen f ür Kabel (je nach Land)

Einstellen weiterer Suchoptionen für die Kanalsuche im Kabelnetz (z. B. Frequenz oder Symbolrate).

- Startfrequenz (Startfrequenz): Einstellen der Startfrequenz (je nach Land unterschiedlich).
- Stoppfrequenz (Stoppfrequenz): Einstellen der Stoppfrequenz (je nach Land unterschiedlich).
- **Modulation**: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Modulationswerte an.
- Symbolrate: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Symbolraten an.

#### Ausführlich / Übersicht

Die Informationen des elektronischen Programmführers werden von den Sendern zur Verfügung gestellt. Es kann sein, dass Programmeinträge leer oder veraltet sind. Dies ist auf die für einen bestimmten Kanal übertragenen Informationen zurückzuführen. Die Anzeige wird dynamisch aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.

Sie können das Programmführermenü auch durch Drücken der Taste GUIDE aufrufen. (Weitere Informationen zum Konfigurieren des Standard finden Sie bei den entsprechenden Beschreibungen.)

#### Ausführlich

Hier werden die Programminformationen in einem Zeitplan mit einer Unterteilung von jeweils 1 Stunde angezeigt. Es wird ein Zeitfenster von 2 Stunden mit Programminformationen angezeigt. Dieses Fenster kann jedoch in der Zeit nach vorne oder nach hinten verschoben werden.

#### Übersicht

Die Informationen für die einzelnen Programme werden im Fenster für den Mini-Programmführer in chronologischer Reihenfolge des Programmstarts zeilenweise ab dem aktuell laufenden Programm angezeigt.

Deutsch - 11

### $\label{eq:standard} \square \quad \text{Standard} \to \text{Ausführlich} \ / \ \ddot{\text{U}} \text{bersicht}$

Mit der Taste GUIDE auf der Fernbedienung können Sie einstellen, ob der Ausführlich oder der Übersicht angezeigt werden soll.

#### □ Senderliste

Detaillierte Verfahrensbeschreibungen zur Verwendung der **Senderliste** entnehmen Sie den Beschreibungen unter "Verwalten von Kanälen".

🖺 Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste CH LIST (Kanalliste) auf der Fernbedienung aufrufen.

#### Sendermodus

Durch Drücken der Taste P V/A wechseln Sie innerhalb der gewählten Senderliste zwischen den Sendern.

#### Hinzugef. Sender

Es wird nur zwischen Sendern der gespeicherten Senderliste gewechselt.

#### Favoriten

Es wird nur zwischen den Sendern der Favoritenliste gewechselt.

#### Feinabstimmung

Bei klarem Empfang ist keine Feinabstimmung nötig, da diese automatisch während der Sendersuche erfolgt. Falls das Signal jedoch schwach oder das Bild verzerrt ist, müssen Sie unter Umständen eine manuelle Feinabstimmung durchführen.

- Ø Gespeicherte feinabgestimmte Kanäle werden mit einem Sternchen "\*" auf der rechten Seite der Kanalnummer im Kanal-Banner markiert.
- Wählen Sie zum Zurücksetzen der Feinabstimmung die Option Reset aus, indem Sie zuerst die Taste ▲ oder ▼ und dann die Taste ENTER I drücken.
- Ø Eine Feinabstimmung ist nur für Analogfernsehgeräte möglich.

#### Verwenden des vollständigen Programmführers / Mini-Programmführers



Sie möchten	Dann
Programm aus der Liste des Programmführers anzeigen	Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◀, ► das Programm aus.
Programmführer beenden	Drücken Sie die blaue Taste.

Sobald Sie ein Programm gewählt haben, wird es zusammen mit einem Uhr-Symbol angezeigt. Nachdem Sie erneut auf **ENTER** gedrückt haben, drücken Sie auf ◀ oder ►, um die Option **Prog. Löschen** zu wählen. Danach wird die Programmwahl aufgehoben und das Uhr-Symbol wird entfernt.

Programminformationen anzeigen	Wählen Sie mit den Tasten ▲, ▼, ◄, ► das gewünschte Programm aus.
	Drücken Sie die Taste INFO, wenn das Programm Ihrer Wahl markiert ist.
	Der Programmtitel wird oben in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

Klicken Sie auf die Taste **INFO**, wenn Sie genauere Informationen benötigen. Zu diesen Informationen gehören: Kanalnummer, Programmdauer, Statusleiste, Kindersicherungsstufe, Bildqualität (HD/SD), Tonmodus, Untertitel oder Teletext, Sprache für Untertitel oder Teletext sowie Kurzzusammenfassung des markierten Programms. '...' wird angezeigt.

Schalten Sie zwischen $\ensuremath{\textbf{Ausführlich}}$ und $\ensuremath{\textbf{Übersicht}}$ um.	Drücken Sie wiederholt die rote Taste.
Im ausführlichen Programmführer Schnell zurückblättern (24 Stunden). Schnell weiterblättern (24 Stunden).	Drücken Sie mehrmals die grüne Taste. Drücken Sie mehrmals die gelbe Taste.

### Verwalten von Kanälen

Mit diesem Menübefehl können Sie Favoriten hinzufügen, löschen oder einstellen und den digitalen Programmführer für Digitalsendungen verwenden.

#### Alle Sender

Hiermit zeigen Sie alle verfügbaren Kanäle an.

#### Hinzugefügte Sender

Hiermit zeigen Sie alle hinzugefügten Kanäle an.

#### Favorit

Hiermit zeigen Sie alle Favoritenkanäle an.

🕒 Durch Drücken der Taste FAV.CH auf der Fernbedienung aufrufen können Sie die eingerichteten Favoritenkanäle auswählen.

#### Programmiert

- Hiermit zeigen Sie alle vorgemerkten Programme an.
- Wählen Sie im Fenster Alle Sender, Hinzugefügte Sender oder Favorit einen Kanal. Drücken Sie hierzu die Tasten ▲ / ▼ und die Taste ENTER <sup>→</sup>. Nun können Sie den gewählten Kanal ansehen.
- Ø Verwenden der Farbtasten in Verbindung mit der Kanalliste.
  - Rot (Sendertyp): Schalten Sie zwischen TV, Radio, Daten / And. und Alle um.
  - Grün (Zoom): Hiermit vergrößern oder verkleinern Sie die Kanalnummer.

  - TOOLS (Extras): Hiermit zeigen Sie die Menüs Löschen (oder Hinzufügen), Zu Favoriten hinzufügen (oder Aus Favoriten löschen), Sperren (oder Freigegeben), Timer-Wiedergabe, Sendernamen bearbeiten, Programmplatz bearbeiten, Sortieren, Alle wählen (oder Alle abwählen), Autom. speichern an. (Der Inhalt des Menüs "Optionen" hängt von der jeweiligen Situation ab.)
- Ø Symbole zur Anzeige des Kanalstatus
  - A : Ein analoger Kanal.
  - 🗸 : Ein Kanal, der durch Drücken der gelben Taste gewählt wurde.
  - • Ein Kanal, der als Favorit eingestellt ist.
  - 📸 : Ein Programm, das gerade gesendet wird.
  - 🔒 : Ein gesperrter Kanal.
  - 🕒 : Ein vorgemerktes Programm

#### Optionsmenü für Kanallisten (in Alle Sender / Hinzugefügte Sender / Favorit)

- Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Optionsmenü zu öffnen.
- Der Inhalt des Optionsmenüs hängt vom jeweiligen Kanalstatus ab.

#### Hinzufüg. / Löschen

Sie können Kanäle löschen oder hinzufügen, damit nur die gewünschten Kanäle angezeigt werden.

- Ø Alle gelöschten Kanäle werden im Menü Alle Sender angezeigt.
- Ø Wenn der Kanal in grauer Farbe dargestellt wird, wurde er gelöscht.
- Das Menü Hinzufügen wird nur für gelöschte Kanäle angezeigt.
- 🖉 Sie können einen Kanal aus dem Menü Hinzugefügte Sender oder Favorit in gleicher Weise löschen.

#### Zu Favoriten hinzufügen / Aus Favoriten löschen

Sie können Kanäle, die Sie häufig sehen, als Favorit festlegen.

- ☐ Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können das Hinzufügen zu (oder Löschen aus) den Favoriten auch durch Auswählen von Extras → Zu Favoriten hinzufügen (oder Aus Favoriten löschen) einstellen.
- Das Symbol ♥ wird angezeigt, und der Kanal wird als Favorit festgelegt.
- Ø Alle Favoritenkanäle werden im Menü Favorit angezeigt.





#### Sperren / Freigabe

Sie können einen Kanal sperren, sodass er nicht ausgewählt und angezeigt werden kann.

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Kindersicherung aktiviert ist (Ein).
- Ø Der Eingabebildschirm für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
- Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0-0-0. Sie können die PIN ändern, indem Sie im Menü den Befehl PIN ändern wählen.
- Das Symbol 
  wird angezeigt, und der Kanal wird gesperrt.

#### Timer-Wiedergabe

Wenn Sie ein Programm zum Anschauen vorgemerkt haben, wechselt das Fernsehgerät automatisch zum vorgemerkten Kanal in der Kanalliste, auch wenn Sie gerade einen anderen Kanal anschauen. Um ein Programm vorzumerken, müssen Sie zuerst die Uhrzeit einstellen.

- Ø Sie können nur gespeicherte Kanäle vormerken.
- 🖉 Sie können Kanal, Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute auch direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.
- Das Vormerken eines Programms wird im Menü Programmiert angezeigt.

#### Digitaler Programmführer und Vormerken von Sendungen

Wenn Sie einen digitalen Kanal gewählt haben und die Taste ► drücken, wird der Programmführer für diesen Kanal angezeigt. Gehen Sie in der oben beschriebenen Weise vor, wenn Sie ein Programm vormerken möchten.

#### Sendernamen bearbeiten (nur Analogkanäle)

Sie können Kanäle mit Beschriftungen versehen, sodass die ersten Buchstaben des Namens immer dann angezeigt werden, wenn Sie den Kanal wählen.

Die Namen der digitalen Sender werden automatisch zugewiesen und können nicht geändert werden.

#### Programmplatz bearbeiten (nur Digitalkanäle)

Sie können die Kanalnummer auch mit den Zifferntasten der Fernbedienung einstellen.

#### Sortieren (nur Analogkanäle)

Mit diesem Vorgang können Sie die Programmnummern gespeicherter Sender ändern. Das ist möglicherweise nach dem automatischen Speichern von Sendern erforderlich.

#### Alle wählen / Alle abwählen

- Alle wählen: Sie können alle Kanäle in der Kanalliste auswählen.
- Alle abwählen: Nun können Sie die Auswahl aller Kanäle aufheben.
- Ø Alle abwählen können Sie nur wählen, wenn mindestens ein Kanal gewählt ist.

#### Autom. speichern

- Ø Genaue Beschreibungen für die Verfahren zum Einstellen der Optionen finden Sie im Kapitel "Kanalmenü".
- 🖉 Wenn ein Kanal mit der Funktion Kindersicherung gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

#### Optionsmenü für Kanallisten (in Programmiert)

Mit dieser Menüoption können Sie eine Vormerkung anzeigen, ändern oder löschen.

Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Optionsmenü zu öffnen.

Info ändern

Wählen Sie diese Option, um eine Vormerkung zu ändern.

#### Prog. Löschen

Wählen Sie diese Option, um eine Vormerkung zu stornieren.

#### Information

Wählen Sie diese Option, um eine Vormerkung anzuzeigen. (Sie können auch die Vormerkinformationen auswählen).

#### Alle wählen

Wählen Sie alle vorgemerkten Programme.



## Konfigurieren des Bildmenüs

### Modus

Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.

Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können den Bildmodus durch Auswahl von Extras -> Bildmodus einstellen.

### Dynamisch

Wählen Sie diese Option für Anzeige mit höherer Auflösung bei starker Umgebungsbeleuchtung.

### Standard

Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei normaler Umgebungsbeleuchtung aus.

### Natürlich

Stellt das Bild für optimale und augenschonende Anzeige ein. Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verfügbar.

#### Film

Wählen Sie diese Option für die optimale Anzeige von Filmen in einem abgedunkelten Zimmer.

### □ Hinter.Licht / Kontrast / Helligkeit / Schärfe / Farbe / Farbton (G/R)

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität:

- Hinter.Licht: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung ein.
- Kontrast: Hiermit stellen Sie den Kontrast des Bilds ein.
- Helligkeit: Hiermit stellen Sie die Helligkeit des Bilds ein.
- Schärfe: Hiermit stellen Sie die Kantenauflösung des Bilds ein.
- Farbe: Hiermit stellen Sie die Farbsättigung des Bilds ein.
- Farbton (G/R): Hiermit stellen Sie die Farbtemperatur ein.
- 🖉 Sie können die Funktion Farbton (G/R) im Analogmodus von TV, Ext., AV des PAL-Systems nicht verwenden.
- Wenn Sie Änderungen an Hinter.Licht, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe oder Farbton (G/R) vornehmen, wird das Bildschirmmenü entsprechend eingestellt.
- Dim PC-Modus können Sie nur Hinter.Licht, Kontrast und Helligkeit einstellen.
- Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben.
- Die im Betrieb verbrauchte Energiemenge geht deutlich zurück, wenn Sie die Helligkeit des Bildes reduzieren. Damit senken Sie die Betriebskosten.

### Erweiterte Einstellungen

Bei den neuen Fernsehgeräten von Samsung können Sie die Bildeinstellungen noch genauer anpassen als mit den früheren Modellen.

- Ø Erweiterte Einstellungen stehen in den Modi Standard oder Film zur Verfügung.
- Im PC-Modus können von den Erweiterte Einstellungen nur Optimalkontrast, Gamma und Weißabgleich eingestellt werden.

#### Schwarzton $\rightarrow$ Aus / Dunkel / Dunkler / Dunkelst

Sie können den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

#### ■ Optimalkontrast → Aus / Gering / Mittel / Hoch

Sie können den Bildschirmkontrast so anpassen, dass ein optimaler Kontrast gewährleistet ist.

#### Gamma

Sie können die Intensität der Primärfarben (Rot, Grün und Blau) einstellen.

Bild	10	Modus	: Standard	Þ
		Hinter.Licht		
		Kontrast	: 95	
		Helligkeit	: 45	
		Schärfe	: 50	
		Farbe	: 50	
		Farbton (G/R)	: G50/R50	
		Erweiterte Einstellungen		



Erweiterte Einstellungen			
Schwarzton	: Aus	;	►
Optimalkontrast	: Mitt	el	
Gamma			
Farbraum	: Nativ		
Weißabgleich			
Hautton			
Kantenglättung	: Ein		
	🗢 Navig.	🖼 Eingabe	່ງ Zurück

#### Farbraum

Der Farbraum ist eine Farbmatrix bestehend aus den Farben Rot, Grün und Blau. Wählen Sie Ihren bevorzugten Farbraum, um die Welt in den natürlichsten Farben zu erfahren.

- Auto: Bei automatischer Einstellung des Farbraums wird, je nach Programmquelle, der natürlichste Farbton eingestellt.
- Nativ: Der native Farbraum ermöglicht tiefe und lebhafte Farbtöne.
  - Benutzerd.: Hiermit stellen Sie den Farbbereich wunschgemäß ein.
    - Ø Wenn Sie den Anpassungswert ändern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.
    - Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben. Wenn Sie zum Beispiel einen DVD-Player an HDMI 1 angeschlossen und sie gewählt haben, werden die Einstellungen und Parameter für diesen DVD-Player gespeichert.
      - Farbe: Rot, Grün, Blau, Gelb, Zyan oder Magenta
        - Die Farbe ist verfügbar, wenn der Farbraum auf Benutzerd. eingestellt ist.
        - Dutter Farbe können Sie die RGB-Werte der jeweils gewählten Farbe einstellen.
        - Ø Wählen Sie Reset, um den eingestellten RGB-Wert zurückzusetzen.
      - Rot: Hiermit stellen Sie Rotsättigung der gewählten Farbe ein.
      - Grün: Hiermit stellen Sie Grünsättigung der gewählten Farbe ein.
      - Blau: Hiermit stellen Sie Blausättigung der gewählten Farbe ein.
      - Reset: Setzt den Farbraum auf die Standardwerte zurück.

#### Weißabgleich

Um natürlichere Bildfarben zu erhalten, können Sie die Farbtemperatur anpassen.

- R-Offset: Hiermit stellen Sie die Dunkelheit der roten Farbe ein.
- G-Offset: Hiermit stellen Sie die Dunkelheit der grünen Farbe ein.
- B-Offset: Hiermit stellen Sie die Dunkelheit der blauen Farbe ein.
- R-Gain: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der roten Farbe ein.
- **G-Gain**: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der grünen Farbe ein.
- B-Gain: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der blauen Farbe ein.
- Reset: Der zuvor angepasste Weißabgleich wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

#### Hautton

Sie können im Bild den Farbton Rosa (Fleischfarbe) betonen.

Ø Wenn Sie den Anpassungswert ändern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

#### ■ Kantenglättung → Aus / Ein

Sie können die Objektbegrenzungen im Bild betonen.

#### **xvYCC** $\rightarrow$ Aus / Ein

Durch Aktivieren des xvYCC-Modus vergrößern Sie die Detailtreue und den Farbraum beim Abspielen von Filmen auf einem externen Gerät (d.h. DVD-Player), das an den HDMI- oder Komponenteneingang angeschlossen ist.

- 🖉 xvYCC ist verfügbar, wenn der Bildmodus auf Film und der externe Eingang auf HDMI oder Component eingestellt ist.
- Diese Funktion wird, je nach externem Gerät, möglicherweise nicht unterstützt.

#### Bildoptionen

Im PC-Modus können von den Bildoptionen nur Farbtemp. und Größe eingestellt werden.

#### Farbtemp. → Kalt / Normal / Warm1 / Warm2 / Warm3

- Warm1, Warm2 oder Warm3 nur aktiviert, wenn der Bildmodus auf Film eingestellt ist.
- Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben.



#### Größe

Gelegentlich möchten Sie vielleicht die Größe des auf Ihrem Monitor angezeigten Bilds ändern. Ihr Fernsehgerät bietet Ihnen unterschiedliche Bildformate, die jeweils für einen bestimmten Bildsignaltyp ideal geeignet sind. Möglicherweise verfügt auch Ihr Kabel-/Satellitenreceiver über eigene Bildschirmformate. Im Allgemeinen sollten Sie doch so viel wie möglich im 16:9-Format fernsehen.

- ☐ Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können die Größe durch Auswahl von Extras → Bildformat einstellen.
- Auto Breit: Mit dieser Option stellen Sie das Bildformat automatisch auf das Seitenverhältnis 16:9 ein.
- 16:9: Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverhältnis 16:9 f
  ür DVDs oder Breitbildsendungen einzustellen.
- BreitZoom: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- Zoom: Wählen Sie diese Option aus, um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmbreite zu vergrößern.
- 4:3: Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Videos und herkömmlichen Fernsehsendungen.
- **Bildanpassung**: Mit dieser Funktion wird das ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p/1080i/1080p) oder Komponentensignalen (1080i/1080p) vollständig und ohne Beschneidung angezeigt.
- Ø Je nach Signalquelle können die Bildgrößenoptionen variieren.
- Ø Die verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom ausgewählten Modus variieren.
- Im PC-Modus können nur die Modi 16:9 und 4:3 eingestellt werden.
- Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben.
- Es kann zu vorübergehender Bildkonservierung kommen, wenn Sie auf dem Gerät mehr als zwei Stunden lang ein unbewegten Bild angezeigt haben.
- ØreitZoom: Wählen Sie durch Drücken der Taste ► die Option Position, und drücken Sie dann die Taste ENTER . Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Drücken Sie dann die Taste ENTER .
- Zoom: Wählen Sie durch Drücken der Taste ► die Option Position, und drücken Sie dann die Taste ENTER E. Mit der Taste ▲ oder ▼ können Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Drücken Sie dann die Taste ENTER E. Wählen Sie durch Drücken der Taste ► die Option Größe, und drücken Sie dann die Taste ENTER E. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um das Bild in vertikaler Richtung zu vergrößern oder zu verkleinern. Drücken Sie dann die Taste ENTER E.
- Ø Auswahl von Bildanpassung im HDMI (1080i / 1080p) oder Komp. modus (1080i / 1080p): Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◄ oder ► die Option Position. Mit den Tasten ▲, ▼, ◄ oder ► können Sie das Bild verschieben.
  - Reset: W\u00e4hlen Sie durch Dr\u00fccken der Tasten ◄ oder ► die Option Reset, und dr\u00fccken Sie dann die Taste ENTER . Sie k\u00f6nnen die Einstellung initialisieren.
- Wenn Sie die Funktion Bildanpassung zusammen mit einem 720p HDMI-Signal verwenden, wird wie bei Overscan oben, unten, links und rechts eine Zeile abgeschnitten.
- 🖉 Wenn der Modus Double (III, III) im PIP-Modus eingestellt wurde, können Sie die Bildgröße nicht einstellen.
- Bildschirmmodus → 16:9 / BreitZoom / Zoom / 4:3

Wenn Sie die Bildgröße bei einem Fernsehgerät im 16:9-Format auf **Auto Breit** einstellen, können Sie bestimmen, dass das Bild als 4:3 WSS (Breitbilddienst) oder gar nicht angezeigt werden soll. Da jedes europäische Land eine andere Bildgröße verwendet, können die Benutzer sie damit einstellen.

- 16:9: Mit dieser Option stellen Sie das Breitbildformat 16:9 ein.
- BreitZoom: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als 4:3.
- Zoom: Hiermit vergrößern Sie das Bild vertikal.
- 4:3: Hiermit stellen Sie das Bildformat auf den Normal-Modus 4:3 ein.
- Diese Funktion ist im Modus Auto Breit verfügbar.
- Diese Funktion ist im PC-, Komponenten- oder HDMI-Modus nicht verfügbar.

#### **Digitale RM** $\rightarrow$ Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto

Wenn das vom Fernsehgerät empfangene Sendesignal schwach ist, können Sie die digitale Rauschunterdrückung aktivieren, um ggf. statische Bilder oder Doppelbilder auf dem Bildschirm zu verringern.

🖉 Bei schwachem Signal wählen Sie diejenige der anderen Optionen, bei der das beste Bild angezeigt wird.

#### ■ HDMI-Schwarzp. → Normal / Gering

Sie können den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

🖉 Diese Funktion ist nur aktiv, wenn ein externes Gerät über HDMI (RGB-Signale) mit dem TV verbunden ist.

#### ■ Filmmodus → Aus / Auto1 / Auto2

Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass eine Filmsignal aus allen Quellen automatisch empfangen und verarbeitet und das Bild auf die optimale Qualität eingestellt werden kann.

- Filmmodus wird bei TV, AV, KOMP.(480i / 1080i) und HDMI(480i / 1080i) unterstützt.
- Aus: Deaktiviert den Filmmodus.
- Auto1 : Hiermit wird das Bild bei Filmanzeige automatisch auf die beste Qualität eingestellt.
- Auto2 : Automatische Optimierung von Videotext auf dem Bildschirm (ohne geschlossene Beschriftungen), wenn Sie einen Film sehen.

#### $\blacksquare$ 100Hz Motion Plus $\rightarrow$ Aus / Klar / Standard / Glätten / Benutzerd. / Demo

Beseitigt das Verschwimmen schneller Szenen mit viel Bewegung und sorgt für ein klareres Bild.

- Wenn Sie 100Hz Motion Plus aktivieren, kann es zu Bildrauschen auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall sollten Sie 100Hz Motion Plus deaktivieren (Aus).
- Aus: Hiermit schalten Sie 100Hz Motion Plus aus.
- Klar: Hiermit stellen Sie 100Hz Motion Plus auf den Minimalwert ein.
- Standard: Hiermit stellen Sie 100Hz Motion Plus auf einen mittleren Wert ein.
- Glätten: Hiermit stellen Sie 100Hz Motion Plus auf den Maximalwert ein.
- Benutzerd.: Hiermit passen Sie die Minderung von Unschärfe und Stocken der Bewegungen wunschgemäß ein.
- Unschärfeminder.: Hiermit passen Sie die Unschärfeminderung bei Videosignalen an.
  - Judder-Minderung: Hiermit passen Sie die Minderung stockender Bewegungen beim Abspielen von Filmen an.
  - Reset: Hiermit setzen Sie die benutzerdefinierten Einstellungen zur
    ück.
- Demo: Hiermit zeigen Sie den Unterschied mit und ohne Auto Motion Plus 100Hz an.

#### ■ Blaumodus → Aus / Ein

Diese Funktion ist für Experten zum Ausmessen von AV-Geräten bestimmt. Mit dieser Funktion werden das rote und das grüne Signal aus dem Videosignal entfernt, sodass nur das blaue Signal angezeigt wird. Damit wird ein Blaufilter erzeugt, mithilfe dessen die Farbe und der Farbton von Videogeräten wie DVD-Playern, Heimkinosystemen usw. eingestellt werden können.Mit dieser Funktion können Sie die Farbe und den Farbton auf Werte einstellen, die dem Signalpegel der verschiedenen Videogeräte angemessen sind. Verwenden Sie hierzu die Streifenmuster für die Farben Rot/Grün/Blau/Cyan/Magenta/Gelb, ohne zusätzlich den Blaufilter zu verwenden.

Blaumodus ist verfügbar, wenn der Bildmodus auf Film oder Standard eingestellt ist.

#### □ Bild zurücksetzen → Bildmodus zurücksetzen / Storno

Hiermit werden alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Bildmodus zurücksetzen: Alle aktuellen Bildwerte werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

### Verwenden der Bild-in-Bild-Funktion (PIP)

Mit HIlfe der PIP-Funktion können Sie gleichzeitig das Bild vom Fernsehtuner und aus einer externen Signalquelle anzeigen. Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten Tuner, der es nicht ermöglicht, dass PIP in gleichen Modus funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter "PIP-Einstellungen" weiter hinten.

- ☐ Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können die PIP-Einstellungen durch Auswahl von Extras → PIP anpassen.
- Wenn Sie den Ton f
  ür das PIP-Bild aktivieren m
  öchten, schlagen Sie im Abschnitt "Konfigurieren des Tonmen
  üs" nach.
- "Konfigurieren de

igurieren des Tonmenüs" nach.			
Einstellungen			
Hauptbild	Nebenbild		
Komp.			
HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4	TV		
PC			

- Ø Wenn Sie das Fernsehgerät im PIP-Modus ausschalten und wieder einschalten, wird das PIP-Fenster nicht mehr angezeigt.
- Ø Möglicherweise wirkt das Bild im PIP-Fenster leicht unnatürlich, wenn Sie den Hauptbildschirm zum Anzeigen von Spielen oder für Karaoke verwenden.
- Solange Sie Internet@TV einsetzen, können Sie die PIP-Funktion nicht verwenden.

#### $\hfill\square$ PIP $\rightarrow$ Aus / Ein

Sie können die PIP-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

 $\Box \quad \mathsf{Größe} \to \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare$ 

Sie können die Größe für das PIP-Bild auswählen.

#### $\Box \quad \text{Position} \rightarrow \square / \square / \square / \square / \square$

Sie können die Position für das PIP-Bild auswählen.

#### Kanal

Sie können den Kanal für das Teilbild wählen.



me Mode

Διικ

Ein

Aus

🗢 Navig. 🖃 Eingabe

۶Z

#### Konfigurieren Ihrer PC-Software (unter Windows XP)

Im Folgenden sind die typischen Anzeigeeinstellungen für einen Windows-Computer aufgeführt. Die von Ihrem PC angezeigten Fenster entsprechen je nach installierter Windows-Version und verwendeter Grafikkarte möglicherweise nicht genau der Abbildung. Dennoch sind die hier nachfolgenden grundlegenden Konfigurationsinformationen in fast allen Fällen anwendbar. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)

- 1. Klicken Sie im Startmenü von Windows auf die Systemsteuerung.
- 2. Wenn das Fenster der Systemsteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf "Darstellung und Designs". Ein Dialogfeld wird geöffnet.
- Wenn das Fenster der Systemsteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf "Anzeige". Anschließend wird ein Dialogfeld angezeigt.
- 4. Klicken Sie nun im Dialogfeld "Anzeige" auf die Registerkarte "Einstellungen".
  - Das richtige (optimale) Bildformat lautet: 1920 x 1080 Pixel
  - Wenn das Dialogfeld eine Option f
    ür die Bildschirmfrequenz enth
    ält, muss als Einstellung 60 oder 60 Hz ausgew
    ählt werden. Andernfalls klicken Sie einfach auf OK, um das Dialogfeld zu schlie
    ßen.

#### Anzeigemodi

Wenn das Signal des Computers den folgenden Standards entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn das Signal des Computers nicht diesen Standards entspricht, stellen Sie einen der aufgeführten Modi ein; Informationen hierzu entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Grafikkarte des Computers. Andernfalls wird u. U. nichts auf dem Bildschirm angezeigt. Für die auf der nächsten Seite gezeigten Anzeigemodi wurde das Bild bereits bei der Produktion optimiert.

Modus	Auflösung	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	$\begin{array}{c} 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1152 \times 864 \\ 1280 \times 1024 \\ 1280 \times 1024 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 960 \\ 1360 \times 768 \\ 1440 \times 900 \\ 1440 \times 900 \\ 1680 \times 1050 \end{array}$	31,469 37,861 37,500 37,879 48,077 46,875 48,363 56,476 60,023 67,500 63,981 79,976 49,702 62,795 60,000 47,712 55,935 70,635 65,290	$\begin{array}{c} 59,940\\ 72,809\\ 75,000\\ 60,317\\ 72,188\\ 75,000\\ 60,004\\ 70,069\\ 75,029\\ 75,029\\ 75,029\\ 75,029\\ 75,025\\ 59,810\\ 74,934\\ 60,000\\ 60,015\\ 59,887\\ 74,984\\ 59,954\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 25,175\\ 31,500\\ 31,500\\ 40,000\\ 50,000\\ 65,000\\ 65,000\\ 78,750\\ 108,000\\ 108,000\\ 108,000\\ 135,000\\ 83,500\\ 106,500\\ 108,000\\ 85,500\\ 106,500\\ 136,750\\ 136,750\\ 146,250\\ \end{array}$	-/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

#### D-Sub- und HDMI/DVI-Eingang

Die Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über den HDMI IN 3(DVI)-Anschluss erfolgen.

Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.

🖉 Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.

Ø Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG wird nicht unterstützt.

🗵 Ein zu langes oder qualitativ geringwertiges VGA-Kabel kann in hochauflösenden Modi (1920 x 1080) zu Bildrauschen führen.



### Fernsehgerät mithilfe des PCs einstellen

Voreinstellung: Drücken Sie die Taste SOURCE, um den Modus "PC"einzustellen.

#### Autom. Einstellung

Verwenden Sie die Funktion zum automatischen Einstellen, damit sich das Fernsehgerät automatisch auf das empfangene Videosignal einstellt.

Bei dieser Funktion erfolgt auch automatisch eine Feineinstellung sowie die Anpassung der Frequenzwerte und Positionen.

- Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können die automatische Einstellung durch Auswahl von Extras -> Autom. Einstellung durchführen.
- Diese Funktion ist im DVI-HDMI-Modus nicht verfügbar.

#### D PC-Bildschirm

#### Grob / Fein

Durch das Einstellen der Bildqualität können Bildstörungen und Rauschen beseitigt oder verringert werden. Falls sich Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein (**Grob**). Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

#### PC-Position

Passen Sie die Position des PC-Bilds an, wenn es nicht auf das Fernsehbild passt.

Stellen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die vertikale Position ein. Stellen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die horizontale Position ein.

#### Bild zurücksetzen

Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitig eingestellten Ausgangswerte zurücksetzen.

### TON

### Konfigurieren des Tonmenüs

#### $\hfill\square$ Modus $\rightarrow$ Standard / Musik / Film / Sprache / Benutzerd.

- ☐ Drücken Sie die Taste **TOOLS**, um das Menü **Extras** anzuzeigen. Sie können den Tonmodus durch Auswahl von **Extras** → **Tonmodus** konfigurieren.
- Standard: Auswahl des normalen Tonmodus.
- Musik: Betont die Musik im Verhältnis zu Stimmen.
- Film: Ermöglicht optimale Tonwiedergabe f
  ür Filme.
- Sprache: Betont Stimmen im Verhältnis zu anderen Tönen.
- Benutzerd.: Abrufen ihrer benutzerdefinierten Toneinstellungen.

#### Equalizer

Sie können den Ton Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.

- Modus: Auswählen des Tonmodus der definierten Einstellungen.
- Balance L/R: Anpassen der Balance zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bandbreitenanpassung): Zum Einstellen der unterschiedlichen Bandbreitenfrequenzen.
- Reset: Hiermit stellen Sie die Equalizereinstellungen auf die Standardwerte zurück.

#### $\hfill\square$ SRS TruSurround HD $\rightarrow$ Aus / Ein

SRS TEXT (SRS-Text) ist eine patentierte SRS-Technologie, die das Problem mit der Ausgabe von 5.1-Mehrkanalinhalten über zwei Lautsprecher löst. Mit TruSurround kommen Sie mit jedem Stereo-System mit zwei Lautsprechern, auch den internen Gerätelautsprechern, in den Genuss überzeugender Virtual Surround-Effekte. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.

☐ Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können SRS TruSurround HD außerdem durch Auswahl von Extras → SRS TS HD anpassen.






## Wiedergabesprache

Sie können die Standardsprache für Audio ändern. Zeigt die Sprachinformationen für den eingehenden Audiostream an.

- Ø Während Sie ein digitales Programm anschauen, können Sie diese Funktion auswählen.
- Ø Sie können nur Sprachen auswählen, die auch tatsächlich übertragen werden.

#### □ Audioformat → MPEG / Dolby Digital

Wenn Sie für die Tonausgabe sowohl den Hauptlautsprecher als auch den Audioreceiver verwenden, kann es aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede beim Dekodieren durch die beiden Systeme zu einem Echoeffekt kommen. Verwenden Sie in diesen Fall die TV-Lautsprecher.

- Ø Während Sie ein digitales Programm anschauen, können Sie diese Funktion auswählen.
- Distribution Interesting Content and Sendesignal wird Audioformat angezeigt.

#### Audio f ür Sehgesch ädigte

Dies ist eine zusätzliche Audiofunktion, mit der für sehbehinderte Personen eine zusätzliche Tonspur wiedergegeben wird. Diese Funktion verarbeitet den Audiostream für die AB (Audio-Beschreibung), sofern diese vom Sender zusammen mit dem Vordergrundton übertragen wird. Der Benutzer kann die Audio-Beschreibung aktivieren oder deaktivieren und die Lautstärke einstellen.

Drücken Sie die Taste AD auf der Fernbedienung, um Aus oder Ein zu wählen.

#### ■ Audio für Sehgeschädigte → Aus / Ein

Hiermit wird der Audiokommentar für Sehbehinderte ein- und ausgeschaltet.

#### Lautst.

Hiermit stellen Sie die Lautstärke des Audiokommentars für Sehbehinderte ein.

- Lautst. ist aktiv, wenn Audio für Sehgeschädigte aktiviert (Ein) ist.
- Ø Während Sie ein digitales Programm anschauen, können Sie diese Funktion auswählen.

#### $\hfill\square$ Auto. Lautst. $\rightarrow$ Aus / Ein

Aufgrund unterschiedlicher Signalbedingungen unterscheiden sich Fernsehsender in der Lautstärke, so dass es erforderlich sein kann, die Lautstärke beim Umschalten zwischen Sendern jedes Mal nachzuregeln. Mit der Funktion für automatische Lautstärkeeinstellung wird die Lautstärke automatisch bei starkem Modulationssignal verringert und bei schwachem Modulationssignal erhöht.

#### Lautsprecherauswahl

Wenn Sie fernsehen, während das Gerät an ein Heimkinosystem angeschlossen ist, schalten Sie die Fernsehlautsprecher aus, damit Sie nur den Ton der (externen) Lautsprecher des Heinkinosystems hören.

- Ext. Lautsprecher: Tonwiedergabe über die externen Lautsprecher (Heimkinosystem).
- TV-Lautsprecher: Verwenden Sie diese Option, um den Ton über die Fernsehlautsprecher wiederzugeben.
- Die Lautstärketasten und MUTE sind deaktiviert, wenn Lautsprecherauswahl auf Ext. Lautsprecher geschaltet ist.
- Wenn Sie im Menü Lautsprecherauswahl die Option Ext. Lautsprecher wählen, werden die Audioeinstellungen eingeschränkt.

	Eingebaute Lautsprecher des Fernsehgeräts	Audioausgang (Optical) zum Soundsystem
	RF / AV / Komp. / PC / HDMI	RF / AV / Komp. / PC / HDMI
TV-Lautsprecher	Audioausgang	Audioausgang
Ext. Lautsprecher	Ton aus	Audioausgang
Kein Videosignal	Ton aus	Ton aus

# $\hfill\square$ Ton wählen $\rightarrow$ Erster Tuner / Zweiter Tuner

Wenn die PIP-Funktion aktiviert ist, können Sie den Ton des PIP-Bildes wiedergeben.

- Diese Option können Sie auswählen, wenn PIP aktiviert Ein ist.
- ☐ Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können den Ton des PIP-Bilds durch Auswahl von Extras → PIP → Ton wählen einstellen.

#### $\hfill\square$ Ton zurücksetzen $\rightarrow$ Alle zurücksetzen / Ton-Modus reset / Abbrechen

Sie können alle Audioeinstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Die Ton-Modus reset: Alle aktuellen Tonwerte werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.



# Tonmodus wählen

Sie können den Tonwiedergabemodus im Menü Extras wählen. Wenn Sie Dual I II einstellen, wird der aktuelle Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm abgebildet.

	Audiosystem	Dual 1 / 2	Standard
	Mono	MONO	Automaticabar Maabaal
A2-Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automatischer wechsel
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Automaticabar Machael
NICAM- Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automatischer Wechser
	Dual	$\stackrel{\rightarrow}{\sqsubseteq} MONO \leftrightarrow DUAL 1 \qquad $	DUAL 1

Ø Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu mono wechseln.

- Diese Funktion ist nur bei einem Stereosignal aktiviert. Bei Monosignalen ist es deaktiviert.
- Diese Funktion ist nur im TV-Modus verfügbar.

# EINSTELLUNGEN

# Konfigurieren der Menüeinstellungen

## Menüsprache

Sie können die Menüsprache festlegen.

#### Zeit

Genaue Beschreibungen für die Verfahren zum Einstellen der Optionen finden Sie im Kapitel "Einstellen der Uhrzeit".



# Sendungsoptionen

#### Untertitel

Sie können Untertitel aktivieren und deaktivieren. Mit diesem Menü legen Sie den Untertitelmodus fest. Die Menüoption **Normal** ist die Grundeinstellung für Untertitel, und die Option **Schwerhörig** ist für hörgeschädigte Personen bestimmt.

• Untertitel  $\rightarrow$  Aus / Ein

Untertitel aktivieren oder deaktivieren.

• Modus → Normal / Schwerhörig

Hiermit können Sie den Modus der Untertitelfunktion einstellen.

• Untertitelsprache

Hiermit können Sie die Untertitelsprache festlegen.

- Wenn das Programm, das Sie gerade sehen, die Funktion Schwerhörig nicht unterstützt, wird selbst bei ausgewählter Funktion Schwerhörig automatisch die Funktion Normal aktiviert.
- Ø Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.
- 🖹 Sie können diese Optionen auswählen, indem Sie einfach die Taste SUBT. auf der Fernbedienung drücken.

#### ■ Digitaltext → Deaktivieren / Aktivieren (nur Großbritannien)

Wenn das Programm mit Digitaltext gesendet wird, ist diese Funktion aktiviert.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Ein internationaler Standard für Datenkompressionssysteme für Multimedia- und Hypermedia-Anwendungen. Dies ist ein höheres Niveau als das MPEG-System, das solche datenverknüpfenden Hypertextmedien wie Standbilder, Zeichendienst, Animations-, Grafik- und Videodateien sowie Multimediadateien umfasst. MHEG ist eine Technologie für Laufzeitinteraktion mit dem Benutzer, und sie wird auf verschiedenen Gebieten verwendet, z. B. VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), Teleweiterbildung, Telekonferenzen, digitale Bibliotheken und Netzwerkspiele.

#### Teletextsprache

- Sie können die Videotextsprache durch Auswählen des Sprachtyps einstellen.
- Ø Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.

# Benutzerdef.

• Primäre Wiedergabesprache / Sekundäre Wiedergabesprache / Primäre Untertitelsprache / Sekundäre Untertitelsprache / Primäre Teletextsprache / Sekundäre Teletextsprache

Mit dieser Funktion können Sie eine der verfügbaren Sprachen wählen. Die hier gewählte Sprache ist die Standardsprache, wenn der Benutzer einen Kanal auswählt. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, werden die Untertitelsprache, die Audiosprache und die Videotextsprache im Menü Sprache automatisch in die gewünschte Sprache geändert. Mit den Untermenüs für die Untertitelsprache, Audiosprache und Videotextsprache im Menü Sprache zeigen Sie eine Liste der vom aktuellen Kanal unterstützten Sprachen an, und die aktuelle Auswahl wird hervorgehoben. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, gilt die neue Auswahl nur für den aktuellen Kanal. Die geänderte Einstellung hat keinen Einfluss auf die Einstellung der Untertitelsprache, Audiosprache und Teletext-Sprache im Menü Voreinstellung.

## Common Interface

## • CI-Menü

Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen. Wählen Sie das CI-Menü ausgehend vom Menü "PC-Karte"

## Anwendungsinformationen

Die folgenden Erklärungen gelten für den Fall, dass ein CAM-Modul in den CI-Schlitz gesteckt ist und angezeigt wird. In den Anwendungsinformationen wird die 'CI(CI+)-Karte' beschrieben. Sie können das CAM-Modul unabhängig davon anschließen, ob das Fernsehgerät angeschaltet ist oder nicht.

- 1. Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
- 2. Schieben Sie die 'CI(CI+)-Karte' in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul hinein, bis sie fest sitzt.
- Schieben Sie das CAM-Modul mit installierter 'Cl(Cl+)-Karte' in den Cl-Steckplatz (Common Interface) hinein. (Schieben Sie das CAM-Modul parallel zum Steckplatz geführt bis zum Anschlag in Pfeilrichtung.)
- 4. Kontrollieren Sie, ob Sie ein Bild sehen oder ein gestörtes Signal.

# □ Sicherheit

## ■ Kindersicherung → Aus / Ein

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern ungeeignete Programme anzuschauen, indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.

- Ehe das Einstellungsfenster angezeigt wird, wird das Fenster zur Eingabe der PIN geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
- Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0-0-0-0. Sie können die PIN ändern, indem Sie im Menü den Befehl PIN ändern wählen.
- Ø Sie können einige der Kanäle in der Kanalliste sperren.
- Kindersicherung ist nur im TV-Modus verfügbar.

# ■ Sicherungsstufe → Sicherungsstufe

Mit dieser Funktion können Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen. Hierzu verwenden Sie eine benutzerdefinierte vierstellige PIN.

- Die für Sicherungsstufe verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom jeweiligen Land variieren.
- Ehe das Einstellungsfenster angezeigt wird, wird das Fenster zur Eingabe der PIN geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
- Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0-0-0. Sie können die PIN ändern, indem Sie im Menü den Befehl PIN ändern wählen.
- Direction in the Altersbeschränkungen eingestellt sind, wird das Symbol '
- Alle zul.: Drücken Sie diese Taste, um alle Altersbeschränkungen aufzuheben. Keine zul.: Drücken Sie diese Taste, um alle Altersbeschränkungen zu aktivieren.

# PIN ändern

Sie können Ihre zum Einrichten des Fernsehgeräts benötigte persönliche Kennnummer ändern.

- Ehe das Einstellungsfenster angezeigt wird, wird das Fenster zur Eingabe der PIN geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
- O Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf 0-0-0-0 zurückzusetzen: POWER (Aus)  $\rightarrow$  MUTE  $\rightarrow$  8  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  POWER (Ein).

# 

Genaue Beschreibungen für die Verfahren zum Einstellen der Optionen finden Sie im Kapitel "Konfigurieren des Netzwerks".

# Allgemein

# **Spielemodus** $\rightarrow$ Aus / Ein

Wenn Sie eine Spielekonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ anschließen, können Sie durch Auswählen des Spielemenüs ein realitätsnaheres Spielerlebnis genießen.

- Einschränkungen im Spielmodus (Achtung!)
  - Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom Gerät trennen und ein anderes externes Gerät anschließen möchten, beenden (Aus) Sie über das Einrichtmenü den Spielemodus.
  - Wenn Sie im Spielemodus das TV-Menü anzeigen, zittert das Bild leicht.
- Ø Spielemodus ist im normalen TV-, PC- und Ext.-Modus nicht verfügbar.
- Ø Solange Sie PIP aktiviert haben, können Sie den Spielemodus nicht verwenden.
- Kontrollieren Sie, ob der Spielemodus noch aktiviert (Ein) ist, wenn die Bildqualität bei angeschlossenem externem Gerät schlecht ist. Deaktivieren Sie den Spielemodus (Aus) und schließen Sie externe Geräte an.
- Ø Wenn der Spielemodus aktiviert ist:
  - Der Bildmodus wird automatisch auf Standard eingestellt und kann nicht geändert werden.
  - Der Tonmodus wird automatisch auf Benutzerd. eingestellt und kann nicht ge
    ändert werden. Passen Sie den Ton unter Verwendung des Equalizers an.
  - Die Funktion zum Zurücksetzen der Audioeinstellungen ist aktiviert. Durch Auswählen der Reset-Funktion nach dem Einstellen des Equalizers wird die Equalizer-Einstellung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## ■ BD Wise → Aus / Ein

Ermöglicht optimale Bildqualität für SAMSUNG DVD, Blu-Ray und Heimkinoprodukte ein, die **BD Wise** unterstützen. Freuen Sie sich bei Anschluss dieser Geräte an das Fernsehgerät von Samsung auf ein detailreicheres Bild.

- Ø Schließen Sie Geräte von Samsung, die über Bd Wise verfügen, mit Hilfe eines HDMI-Kabels an.
- Ø Wenn BD Wise aktiviert ist (Ein), wird der Bildmodus automatisch auf die optimale Auflösung eingestellt.
- D BD Wise steht nur im HDMI-Modus zur Verfügung.

## ■ Energiesparmod. → Aus / Gering / Mittel / Hoch / Bild aus / Auto

Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Fernsehgeräts ein, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie nachts fernsehen, stellen Sie **Energiesparmod.** auf **Hoch** ein, um sowohl die Augenermüdung als auch den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie **Bild Aus** wählen, wird der Bildschirm abgeschaltet und Sie können nur noch den Ton hören. Drücken Sie eine beliebige Taste, um **Bild Aus** zu beenden.

- Im Menü Extras wird die Funktion Bild Aus nicht unterstützt.
- ☐ Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können zudem die Energiesparoption durch Auswahl von Extras → Energiesparmod. anpassen.

#### ■ Menütransparenz → Hell / Dunkel

Sie können die Transparenz des Menüs einstellen.

#### ■ Melodie → Aus / Gering / Mittel / Hoch

Es kann eine Melodie abgespielt werden, wenn der Bildschirm an- oder ausgeschaltet wird.

- - Das Fernsehgerät gibt keinen Ton aus, weil die MUTE-Taste gedrückt wurde.
  - Das Fernsehgerät gibt keinen Ton aus, weil die Lautstärketaste (-) solange gedrückt wurde, bis der Ton aus war.
  - Das Fernsehgerät wurde mit dem Sleep-Timer ausgeschaltet.

#### PIP

Genaue Beschreibungen für die Verfahren zum Einstellen der Optionen finden Sie im Kapitel "Konfigurieren der PIP-Optionen".

# Einstellen der Uhrzeit

### 🗆 Uhr

Die Uhr muss eingestellt werden, damit Sie die verschiedenen Timerfunktionen des Fernsehgeräts verwenden können.

- B Jedes Mal, wenn Sie die Taste INFO drücken, wird die aktuelle Zeit angezeigt.
- Wenn Sie das Netzkabel ziehen, müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

#### Uhr-Modus

Sie können die aktuelle Zeit manuell oder automatisch einstellen.

- Auto: Hiermit stellen Sie die Uhrzeit automatisch anhand der Zeit aus der digitalen Übertragung ein.
- Manuell: Hiermit stellen Sie die aktuelle Zeit auf einen manuell eingestellten Wert ein.
- Z Je nach Sendestation und Signal erfolgt die automatische Zeiteinstellung möglicherweise nicht korrekt. In diesem Fall müssen Sie die Zeit manuell einstellen.
- Ø Der Antennen- oder Kabelanschluss muss vorhanden sein, um die Zeit automatisch einzustellen.

#### Zeit einstellen

Sie können die aktuelle Zeit manuell einstellen.

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie **Uhr-Modus** auf **Manuell** eingestellt haben.
- Sie können Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute auch direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.

#### □ Sleep-Timer

Der Sleep-Timer schaltet das Fernsehgerät automatisch nach einer eingestellten Zeit (30, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten) aus.

- Dur die Sleep-Timer-Funktion abzubrechen, wählen Sie Aus.

# D Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

Sie können drei verschiedene Einstellungen für den Ein-/Ausschalttimer vornehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Uhr gestellt haben.

- Anschaltzeit: Stellen Sie Stunde, Minute ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion. (Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie Aktivieren.)
- Ausschaltzeit: Stellen Sie Stunde, Minute ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion. (Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie Aktivieren.)
- Lautst.: Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- Quelle: Sie können den Inhalt des TV- oder USB-Gerät einstellen, der beim Anschalten des Fernsehers automatisch wiedergegeben wird. Wählen Sie TV oder USB. (Stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät an das Fernsehgerät angeschlossen ist.)
  - Ø Wenn auf dem USB-Gerät nur eine Fotodatei gespeichert ist, wird die Diashow nicht wiedergegeben.
- TV-Empfang (wenn Quelle auf TV eingestellt ist): Wählen Sie ATV oder DTV.
- Kanal (wenn Quelle auf TV eingestellt ist): Wählen Sie den gewünschten Kanal.
- Inhalt (wenn Quelle auf USB eingestellt ist): Sie können auf dem USB-Gerät einen Ordner mit Musik- oder Fotodateien wählen, die beim Anschalten des Fernsehgeräts automatisch angezeigt werden.
  - Ø Wenn der Ordnername zu lang ist, kann der Ordner nicht ausgewählt werden.
  - Wenn Sie zwei USB-Geräte desselben Typs verwenden, achten Sie darauf, dass sich die Ordnernamen unterscheiden, damit der richtige USB-Speicher gelesen wird.
- Wiederholmodus: Wählen Sie Einmal, Täglich, Mo~Fr, Mo~Sa, Sa~So oder Manuell.
  - Ø Wenn Manuell gewählt ist, drücken Sie die Taste ►, um den gewünschten Wochentag einzustellen. Drücken Sie die Taste ENTER →, wenn der gewünschte Tag markiert ist, und das Symbol ✓ wird angezeigt.
  - Ø Sie können die Stunden, Minuten und den Kanal auch über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.
  - Autom. Ausschalten: Wenn Sie den Timer aktivieren, schaltet sich das Fernsehgerät drei Stunden nach dem Einschalten durch den Timer ab, wenn in dieser Zeit keine Funktionen verwendet wurden Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Timer aktiviert ist, und sie verhindert Schäden durch Überhitzung, wenn das Fernsehgerät zu lange eingeschaltet ist.



Zeit			
Uhr	::		►
Sleep-Timer	: Aus		
	🗢 Navig.	🖃 Eingabe	🖱 Zurück

		Tin	ner 1				
Anschaltzeit							
00		Û	)			Deaktin	1.
Ausschaltzeit							
00		0	)			Deaktiv	1.
Lautst.	Quelle		TV-I	Empfa	ng k	lanal	
10	٦١	1		ATV			0
Wiederholmodus	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Emma							
	<b>∢</b> Navi	g. 🜲	Einst.	ľ	Eingal	be 🖱	Zurück

# Netzwerkverbindung

Sie können das Internetprotokoll so konfigurieren, dass Sie mit verschiedenen angeschlossenen Netzwerken kommunizieren können.

# Netzwerkverbindung - Kabel

#### LAN-Verbindung f ür eine DHCP-Umgebung

Die Verfahren zum Einrichten des Netzwerks mithilfe von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) werden nachfolgend beschrieben. Da eine IP-Adresse sowie Teilnetzmaske, Gateway und DNS automatisch zugeordnet werden, wenn Sie DHCP wählen, müssen Sie diese Parameter nicht von Hand eingeben.

- 1. Verbinden Sie den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts über ein LAN-Kabel mit dem externen Modem.
- 2. Verbinden Sie den Modemanschluss an der Wand über ein Modemkabel mit dem externen Modem.



## Sie können die Netzwerkverbindung auch über einen Sharer (Router) herstellen.



# Sie können den LAN-Anschluss und das Fernsehgerät je nach Netzwerkstatus direkt anschließen.



- 🖉 Die Anschlüsse (also Position und Art des Anschlusses) des externen Geräts können sich je nach Hersteller unterscheiden.
- Wenn die Zuordnung der IP-Adresse durch den DHCP-Server fehlschlägt, müssen Sie das externe Modem aus und nach frühestens 10 Sekunden wieder anschalten. Wiederholen Sie den Versuch danach.
- Informationen zu den Verbindungen zwischen dem externen Modem und dem Sharer (Router) finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Geräts.
- 🖉 Sie können das Fernsehgerät direkt an das LAN anschließen, ohne vorher einen Sharer (Router) dazwischen zu schalten.
- Sie können kein ADSL-Modem für manuelle Verbindungen verwenden, da dieses DHCP nicht unterstützt. Sie müssen ein ADSL-Modem für automatische Verbindungen verwenden.

#### LAN-Verbindung f ür eine Umgebung mit statischen IP-Adressen

Die Verfahren zum Einrichten des Netzwerks mithilfe einer statischen IP-Adresse werden nachfolgend beschrieben. Sie müssen die Ihnen von Ihrem Internet-Provider genannte IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS manuell eingeben.

1. Verbinden Sie den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts über ein LAN-Kabel mit dem LAN-Anschluss in der Wand.



#### Sie können die Netzwerkverbindung auch über einen Sharer (Router) herstellen.



- 😰 Die Anschlüsse (also Position und Art des Anschlusses) des externen Geräts können sich je nach Hersteller unterscheiden.
- Wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden, teilt Ihr Internet-Provider Ihnen die IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS mit. Sie müssen diese Werte eingeben, um die Netzwerkeinstellungen abzuschließen. Falls Sie die Werte nicht kennen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.
- Informationen zum Konfigurieren und Verbinden mit Sharer (Router) finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Geräts.
- 🗵 Sie können das Fernsehgerät direkt an das LAN anschließen, ohne vorher einen Sharer (Router) dazwischen zu schalten.
- Wenn Sie einen IP-Sharer (IP-Router) verwenden, der DHCP unterstützt, können Sie das Gerät für DHCP oder statische IP einrichten.
- Informationen über die Verfahren zum Einrichten mit einer statischen IP-Adresse erfragen Sie bei Ihrem Internet Service Provider.

#### Netzwerkverbindung - Drahtlos

Sie können die Verbindung zum drahtlosen Netzwerk auch über einen drahtlosen IP-Sharer herstellen.



- 1. Schließen Sie den Samsung WLAN-Adapter an den Anschluss USB1 (HDD) oder USB 2 des Fernsehgeräts an.
  - Sie müssen den WLAN-Adapter von Samsung (WIS09ABGN) verwenden, wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten.
  - Der WLAN-Adapter von Samsung ist gesondert erhältlich. Der WLAN-Adapter WIS09ABGN wird bei Spezialanbietern, Internetshops und bei Samsungparts.com angeboten.
  - Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten, müssen Sie Ihr Fernsehgerät an einen drahtlosen IP-Sharer anschließen. Wenn der drahtlose IP-Sharer DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
  - Der WLAN-Adapter von Samsung unterstützt IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Wenn Sie DLNA-Video über die IEEE 802.11B/G-Verbindung anzeigen, wird das Videobild möglicherweise nicht ohne Stockungen angezeigt.
  - Wenn Ihr IP-Sharer eine deaktivierbare Funktion anbietet, um einen Verbindungstest mittels Ping durchzuführen, so aktivieren Sie diese Funktion.

- Wählen Sie einen zurzeit unbenutzten Kanal für den drahtlosen IP-Sharer. Wenn der für den drahtlosen IP-Sharer eingestellte Kanal von einem anderen Gerät in der Nähe belegt ist, führt dies zu Störungen und die Datenübertragung scheitert.
- Wenn Sie ein anderes Sicherheitssystem als die nachfolgend angeführten verwenden, so kann dies zusammen mit dem Fernsehgerät nicht eingesetzt werden.
  - Es werden nur folgende Sicherheitsschlüssel für den Zugangspunkt (drahtloser IP-Sharer) unterstützt.
     1) Authentifizierungsmodus : OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
     2) Verschlüsselungsmethode : WEP, TKIP, AES
  - Es werden nur folgende Sicherheitsschlüssel für den Ad-Hoc-Modus unterstützt.
     1) Authentifizierungsmodus : SHARED, WPANONE
     2) Verschlüsselungsmethode : WEP, TKIP, AES
- Wenn Ihr Zugangspunkt WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Indentification Number) herstellen. WPS konfiguriert den SSID- und WPA-Schlüssel in jedem Modus automatisch.
- Wenn das Gerät nicht zertifiziert ist, kann es die Verbindung zum Fernseher möglicherweise nicht über den WLAN-Adapter von Samsung herstellen.

# Konfigurieren des Netzwerks

# Netzwerktyp

Wählen Sie den Kabelzugang oder den Funkzugang als Methode für die Netzwerkverbindung.

# Kabel

Anschließen an das Netzwerk mit einem Kabel.

Drahtlos

Drahtloser Netzanschluss.

## Eingang einrichten

#### Kabelnetzwerk einrichten

(wenn Netzwerktyp auf Kabel eingestellt ist)

- Diberprüfen Sie, ob das Netzwerkkabel angeschlossen ist.
- IP-Konfiguration → Auto / Manuell
- Netzwerktest: Sie können den Netzwerkverbindungsstatus nach dem Einrichten des Netzwerks testen bzw. bestätigen.
- Ø Verbindung zum drahtgebundenen Netzwerk nicht möglich

Wenn Ihr Internet-Provider die MAC-Adresse des Geräts registriert hat, mit dem die erste Internetverbindung hergestellt wurde und diese MAC-Adresse bei jeder Verbindung zum überprüft, besteht die Möglichkeit, dass Ihr Fernsehgerät keine Internetverbindung herstellen kann, da dessen MAC-Adresse von der des Geräts abweicht.

Fragen Sie in diesem Fall Ihren Internetprovider, auf welche Weise die Verbindung durch andere Geräte als Ihren PC (z. B. Ihr Fernsehgerät) hergestellt werden kann. Wenn Ihr Internet-Provider eine Kennung oder ein Kennwort erfordert, um die Verbindung zum Internet (Netzwerk) herzustellen, kann Ihr Fernsehgerät möglicherweise keine Internetverbindung aufbauen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Kennung oder Ihr Kennwort eingeben, wenn die Verbindung mit dem Internet über den Internet-Sharer (Router) hergestellt wird.

Die Internetverbindung kann auch aufgrund von Problemen mit der Firewall fehlschlagen. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Internetprovider in Verbindung. Wenn Sie selbst noch dann keine Internetverbindung aufbauen können, wenn Sie die Anweisungen Ihres Internet-Providers eingehalten haben, setzen Sie sich mit Samsung Electronics in Verbindung.

#### Kabelnetzwerk einrichten-Auto

Wenn Sie das Netzwerkkabel anschließen und DHCP wird unterstützt, werden die Einstellungen für das Internetprotokoll (IP) automatisch konfiguriert.

- 1. Stellen Sie Netzwerktyp auf Kabel.
- 2. Wählen Sie Kabelnetzwerk einrichten.
- 3. Stellen Sie IP-Konfiguration auf Auto.
  - Das Internetprotokoll wird automatisch eingestellt.
- 4. Wählen Sie Netzwerktest, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.





# Kabelnetzwerk einrichten-Manuell

Wenn Sie das Fernsehgerät mittels einer statischen IP-Adresse mit dem LAN verbinden möchten, müssen Sie das Internetprotokoll (IP) konfigurieren.

- 1. Stellen Sie Netzwerktyp auf Kabel.
- 2. Wählen Sie Kabelnetzwerk einrichten.
- 3. Stellen Sie IP-Konfiguration auf Manuell.
- 4. Geben Sie die Parameter für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server ein.
  - Ø Drücken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, wenn Sie das Netzwerk manuell einstellen.
- 5. Wählen Sie Netzwerktest, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

#### Drahtlos-Netzwerk einrichten

- Dieses Menü wird nur aktiviert, wenn der WLAN-Adapter von Samsung angeschlossen ist.
- $\bullet \quad \text{IP-Konfiguration} \rightarrow \text{Auto} \ / \ \text{Manuell}$
- Netzwerktest: Sie können den Netzwerkverbindungsstatus nach dem Einrichten des Netzwerks testen bzw. bestätigen.
- Ø Keine Verbindung mit einem Zugangspunkt.

Möglicherweise kann Ihr Fernsehgerät keinen Zugangspunkt finden, der mit privater SSID konfiguriert ist. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellungen für den Zugangspunkt, und versuchen Sie es erneut. Wenn Ihr Internet-Provider die MAC-Adresse des Geräts registriert hat, mit dem die erste Internetverbindung hergestellt wurde und diese MAC-Adresse bei jeder Verbindung zum überprüft, besteht die Möglichkeit, dass Ihr Fernsehgerät keine Internetverbindung herstellen kann, da dessen MAC-Adresse von der des Geräts abweicht.

Fragen Sie in diesem Fall Ihren Internetprovider, auf welche Weise die Verbindung durch andere Geräte als Ihren PC (z. B. Ihr Fernsehgerät) hergestellt werden kann. Wenn Sie selbst noch dann keine Internetverbindung aufbauen können, wenn Sie die Anweisungen Ihres Internet-Providers eingehalten haben, setzen Sie sich mit Samsung Electronics in Verbindung.

#### • Wählen Sie ein Netzwerk

- Zugangspunkt: Sie können wählen, welcher IP-Sharer verwendet werden soll, wenn Sie ein Drahtlosnetzwerk nutzen.
  - Wenn in der Liste der Zugangspunkte kein drahtloser Zugangspunkt enthalten ist, drücken Sie die rote Taste.
  - Sobald die Verbindung aufgebaut ist, wird automatisch wieder das Fenster angezeigt.
  - Sie haben einen Zugangspunkt mit Authentifizierung gewählt: Der Eingabebildschirm für den Sicherheitsschlüssel wird geöffnet. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung.
  - Wenn Sie als Sicherheitsverschlüsselung WEP verwenden, können Sie bei der Eingabe des Sicherheitsschlüssels die Zahlen von 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis F verwenden.

#### Verbinden mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- Wenn der Schlüssel bereits eingestellt ist: Wählen Sie in der Liste der Zugangspunkte WPS.
  - Sie haben die Wahl zwischen PBC, PIN, Schlüssel.
  - Anschließen mit PBC: Wählen Sie PBC (Push Button Configuration). Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die PBC-Taste am Zugangspunkt und warten Sie bis die Verbindung hergestellt ist.
  - Anschließen mit PIN: Wählen Sie eine PIN (Personal Identification Number).
    - Es wird eine Meldung mit dem PIN-Code angezeigt. Geben Sie am Zugangspunkt innerhalb von 2 Minuten den PIN-Code ein. Wählen Sie OK und warten Sie auf den Verbindungsaufbau.
    - Wiederholen Sie den Versuch, wenn die Verbindung nicht hergestellt wird.
    - Wenn die Verbindung trotz des erneuten Versuchs nicht wieder aufgebaut wird, setzen Sie den Zugangspunkt zurück. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen Zugangspunkts.
  - Vwerbinden mit Schlüssel: Wenn Sie Schlüssel. wählen, wird das Eingabefenster angezeigt. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein, und drücken Sie die Taste Blau.
    - Wiederholen Sie den Versuch, wenn die Verbindung nicht hergestellt wird.

Kabeln	etzwerk einrichten	
IP-Konfiguration	: Manuell	•
Netzwerktest		
IP-Adresse	: 0 0 0	) 0
Teilnetzmaske	: 0 0	0 0
Gateway	: 0 0	0 0
DNS-Server	: 0 0	
	🗢 Navig. 🕞 Eingabe	"O Zurück

		Dral	ntlos-	-Netzv	verk e	inrichten	
Sicher	Schl.		-	-	-	_	
	В		D			•	Zahl Löschen Fertig
		¢ Nav	ig.	0~9	) Zahl	📑 Eingab	e 🏷 Zurück



		Dral	ntlos-	Netzv	verk e	inrich	nten	
Sicher	Schl.		-					
А	В		D	E		G	019	Zahl
Н			К		М	N		Klein
0	Ρ	۵	R	s	T	U	1	Loscnen Fertia
	W	х		z				
		Nav	ig.	0~9	Zahl	<b>P</b>	Eingab	e "O Zurück

- Wenn der Schlüssel nicht eingestellt ist: Wenn die Sicherheitseinstellung eines Zugangspunkts, der WPS unterstützt, NONE lautet, können Sie PBC, PIN, Keine Sicherheit wählen. Mit Keine Sicherheit können Sie die Verbindung zum Zugangspunkt direkt und ohne die WPC-Funktion herstellen.
  - Der Prozess bei PBC, PIN entspricht dem oben beschriebenen. Siehe "Wenn der Schlüssel bereits eingestellt ist.
  - Ø Wiederholen Sie den Versuch, wenn die Verbindung nicht hergestellt wird.
  - Ad-hoc: Mit dem WLAN-Adapter von Samsung können Sie die Verbindung zu einem Mobilgerät mit Hilfe eines Peer-to-Peer-Netzwerks auch ohne Zugriffspunkt herstellen.

#### So stellen Sie eine Verbindung mit einem neuen Ad-hoc

- 1. Wählen Sie Wählen Sie ein Netzwerk, um die Geräteliste zu öffnen.
- In der Geräteliste drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung, oder Sie wählen Ad-hoc.
  - Die Meldung Die Meldung Möglicherweise ist das vorhandene Netzwerk funktional eingeschränkt. Möchten Sie die Netzwerkverbindung wechseln? wird angezeigt.
- 3. Geben Sie den generierten Name des Netzwerks (SSID) : und den Schlüssel in das Gerät ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.

#### So stellen Sie eine Verbindung mit einem vorhandenen Ad-hoc-Gerät her:

- 1. Wählen Sie Wählen Sie ein Netzwerk, um die Geräteliste zu öffnen.
- 2. Wählen Sie eine Gerät aus der Geräteliste.
- 3. Wenn ein Sicherheitsschlüssel erforderlich ist, geben Sie diesen erneut ein.
  - Wenn das Netzwerk nicht fehlerfrei arbeitet, kontrollieren Sie noch einmal den Name des Netzwerks (SSID): und den Schlüssel. Wenn der Schlüssel falsch ist, kann dies die Ursache für die Störung sein.

#### **Drahtlos-Netzwerk einrichten-Auto**

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Zugangspunkt herstellen möchten, muss dieser DHCP unterstützen. Nur Geräte, die den **Ad-hoc-**Modus unterstützen, können ohne DHCP angeschlossen werden.

- 1. Stellen Sie Netzwerktyp auf Drahtlos.
- 2. Wählen Sie Drahtlos-Netzwerk einrichten.
- 3. Stellen Sie IP-Konfiguration auf Auto.

Das Internetprotokoll wird automatisch eingestellt.

- 4. Wählen Sie mit Wählen Sie ein Netzwerk ein Netzwerk aus.
- 5. Wählen Sie Netzwerktest, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

#### **Drahtlos-Netzwerk einrichten-Manuell**

- 1. Stellen Sie Netzwerktyp auf Drahtlos.
- 2. Wählen Sie Drahtlos-Netzwerk einrichten.
- 3. Stellen Sie IP-Konfiguration auf Manuell.
- Geben Sie die Parameter f
  ür IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server ein.
   Dr
  ücken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, wenn Sie das Netzwerk manuell einstellen.
- 5. Wählen Sie mit Wählen Sie ein Netzwerk ein Netzwerk aus.
- 6. Wählen Sie Netzwerktest, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

Dra	htlos-Netzwerk	einrichten	
Wählen Sie ein Net	zwerk		
	sson	PBC	
- Cushlauf	jee	- PIN	
Ad-hoc	Ap 2	Keine Siche	rheit
	🗢 Navig.	🕒 Eingabe	່ງ Zurück

g Möglicherweise ist das vorhandene

nal eingeschränkt. Möchten Sie die





# Menü Eingang

# Quellen

Hiermit wählen Sie, ob das Fernsehgerät mit einem Fernsehsignal versorgt wird oder an andere externe Signaleingänge wie z. B. DVD- bzw. Blu-Ray-Player oder an einen Kabelreceiver / Satellitenreceiver (Set-Top Box) angeschlossen ist. Stellen Sie die gewünschte Signalguelle ein.

Drücken Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung, um eine externe Signalquelle anzuzeigen. Stellen Sie mit der TV-Taste den TV-Modus ein.

#### TV / Ext. / AV / Komp. / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB1 / USB2

- Sie können nur solche externen Geräte wählen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind. Bei Quellen werden die angeschlossenen Signalquellen hervorgehoben und am Anfang dargestellt. Nicht angeschlossene Signalquellen werden am Ende der Liste dargestellt.
- Wenn USB-Geräte an die USB 1 (HDD)- und USB 2-Stecker angeschlossen sind, werden sie als USB1 und USB2 angezeigt.
- Z Ext. und PC bleiben immer aktiviert.
- Ø Verwenden der Farbtasten auf der Fernbedienung in Verbindung mit der Kanalliste.
  - Rot (Aktual.): Aktualisieren der angeschlossenen externen Geräte. Drücken Sie diese Taste, wenn Ihr Eingangsgerät angeschaltet und angeschlossen ist, aber nicht in der Liste erscheint.
  - TOOLS (Extras): Anzeigen der Menüs Name bearb. und Information.

# Name bearb.

VCR / DVD / Kabel-STB / Sat-STB / PVR-STB / AV-Receiver / Spiel / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

Vergeben Sie Namen für die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.

- Wenn ein PC mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz an den Anschluss HDMI IN 1(DVI) angeschlossen wird, stellen Sie unter Name bearb. im Modus Eingang den HDMI1 / DVI-Modus auf DVI PC ein.
- Wenn Sie ein HDMI/DVI-Kabel mit dem HDMI IN 1(DVI)-Anschluss verbinden, stellen Sie den HDMI1/DVI-Modus im Bereich Name bearb. des Modus Eingang auf DVI oder DVI PC ein. In diesem Fall ist ein gesonderter Audioanschluss erforderlich.

# Menü Unterstützung

#### □ Rechtliche Hinweise

Lesen Sie die rechtlichen Hinweise und den allgemeinen Haftungsausschluss hinsichtlich der Inhalte und Dienste Dritter.

 ${\ensuremath{\mathbb D}}$  Der Haftungsausschluss kann sich je nach Land unterscheiden.

#### Produktdemo

Mit diesem Gerätehandbuch erhalten Sie Informationen zu den wichtigsten Funktionen dieses Fernsehgeräts.

Die mit dieser Funktion zur Verfügung gestellten Beschreibungen liegen nur in englischer Sprache vor.



Einga	* *	Quellen	
ng	2	Name bearb.	

	Queller	1
	TV	and the second distance of the second distanc
_		
	Ext.	
	PC	
= Akt	ual. 🔎 Extras	



#### Verwenden der Fernbedienungstasten im Menü für das Produktdemo.

Taste	Vorgang
Gelbe Taste	Zeigt den nacheinander den Inhalt des Produktdemo an. (Auto Play)
▶</th <td>Cursor bewegen und Elemente auswählen.</td>	Cursor bewegen und Elemente auswählen.
ENTER 🚭	Markiertes Element auswählen.
RETURN	Zurück zum vorherigen Menü.
EXIT	Beenden der aktuellen Funktion und wechseln zum Hauptmenü des Produktdemo.

# Eigendiagnose

#### Bildtest

Bei schlechter Bildqualität führen Sie einen Bildtest durch. Prüfen Sie das bunte Testbild auf dem Bildschirm um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.

• Ja: Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder wenn es verrauscht ist, wählen Sie Ja. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Fernsehgerät vor. Hilfe erhalten Sie in diesem Fall beim Callcenter von Samsung.



 Nein: Wenn das Testbild fehlerlos angezeigt wird, wählen Sie Nein. Möglicherweise liegt ein Problem mit Ihrer Haustechnik vor. Bitte überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.

#### Audiotest

Bei schlechter Tonqualität führen Sie einen Audiotest durch. Sie können die Tonqualität kontrollieren, indem Sie über den Fernseher ein im Gerät gespeicherte Melodie abspielen.

- Wenn die Fernsehlautsprecher keinen Ton ausgeben, müssen Sie vor dem Audiotest sicherstellen, dass Lautsprecherauswahl im Audiomenü auf TV-Lautsprecher eingestellt ist.
- Die Melodie ist im Test auch dann zu hören, wenn Lautsprecherauswahl auf Ext. Lautsprecher eingestellt ist, oder wenn der Ton mit der Taste MUTE stumm geschaltet wurde.
- Ja: Wenn Sie den Ton beim Test nur durch einen Lautsprecher oder gar nicht hören, wählen Sie Ja. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Fernsehgerät vor. Hilfe erhalten Sie in diesem Fall beim beim Callcenter von Samsung.
- Nein: Wenn Sie den Ton über die Lautsprecher h
  ören k
  önnen, w
  ählen Sie Nein. M
  öglicherweise liegt ein Problem mit Ihrer Haustechnik vor. Bitte 
  überpr
  üfen Sie s
  ämtliche Anschl
  üsse noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch f
  ür das externe Ger
  ät nach.

#### Signalinformation (nur Digitalkanäle)

Im Gegensatz zu analogen Kanälen, deren Empfangsqualität von "verregnet" bis ungestört variieren kann, zeichnen sich digitale Kanäle (HDTV) dadurch aus, dass sie entweder perfekte Empfangsqualität bieten oder gar keinen Empfang ermöglichen. Deshalb können Sie anders als bei Analogkanälen keine Feinabstimmung vornehmen. Sie können aber Ihre Antenne so einstellen, dass der Empfang der verfügbaren Digitalkanäle besser wird.

Wenn die Signalstärkeanzeige ein schwaches Signal anzeigt, verändern Sie die Position Ihre Antenne so, dass die Signalstärke zunimmt. Machen Sie dies solange, bis Sie die optionale Ausrichtung mit dem stärksten Signal gefunden haben.

# □ Software-Update

Möglicherweise wird Samsung in der Zukunft Upgrades der TV-Firmware anbieten. Diese Upgrades können über das Fernsehen ausgeführt werden, sofern es an das Internet angeschlossen ist, oder durch Herunterladen der neuen Firmware von samsung.com auf ein USB-Speichergerät.

- Ø Aktuelle Version, wenn die Software bereits im Fernsehgerät installiert ist.
- Z Alternative Software (Sicherung) zeigt die alte Version an, die ersetzt wird.
- Die Software wird angegeben als Jahr/Monat/Tag\_Version. Je aktueller das Datum, desto neuer die Softwareversion. Installieren Sie möglichst immer die aktuellste Version.

#### PER USB

Legen Sie ein USB-Laufwerk mit dem gespeicherten Firmwareupgrade von samsung.com in das Fernsehgerät ein. Achten Sie beim Einspielen des Upgrades darauf, die Stromversorgung nicht zu unterbrechen und das USB-Laufwerk nicht zu entfernen. Das Fernsehgerät wird automatisch ab- und wieder angeschaltet, sobald das Firmwareupgrade abgeschlossen ist. Überprüfen Sie die Firmwareversion, nachdem das Upgrade durchgeführt wurde (die neue Version hat eine höhere Nummer als die ältere Version).

Nachdem die Software aktualisiert wurde, sind die Video- und Audioeinstellungen wieder auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt. Wir empfehlen, diese Werte aufzuschreiben, damit Sie sie nach dem Upgrade einfach wieder einstellen können.

#### PER Channel

Aktualisierung der Software über das Sendesignal.

- Wenn Sie diese Funktion während des Übertragungszeitraums für Software wählen, sucht die Funktion nach verfügbarer Software und lädt sie herunter.
- Die zum Herunterladen der Software erforderliche Zeit hängt vom Signalstatus ab.

#### Update im Standby

Um die Softwareaktualisierung mit eingeschaltetem Hauptnetz fortzusetzen, wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ "Ein" aus. 45 Minuten nach Beginn des Standbymodus wird die manuelle Aktualisierung automatisch ausgeführt. Da intern die Stromversorgung für das Gerät eingeschaltet ist, kann der LED-Bildschirm leicht beleuchtet sein. Dieser Zustand kann etwas mehr als eine Stunde andauern, bis die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.

#### Alternative Software (Sicherung)

Wenn es ein Problem mit der neuen Firmware gibt, durch das der Betrieb beeinflusst wird, können Sie die neue Software durch die vorherige Version ersetzen.

- Ø Wenn die Software geändert wurde, wird die vorhandene Software angezeigt.
- 🖉 Sie können die aktuelle Software durch die alternative Software ersetzen, indem Sie Alternative Software wählen.

#### HD-Anschlussplan

In diesem Menü wird die Verbindungsmethode für optimale HDTV-Qualität vorgeschlagen. Beachten Sie diese Informationen, wenn Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen.

#### Samsung kontaktieren

Zeigen Sie diese Informationen an, wenn Ihr Fernseher nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn Sie die Software aktualisieren möchten. Sie finden hier Informationen zum Callcenter, zum Gerät und zum Herunterladen der Softwaredateien.





# Anschließen eines USB-Geräts

- 1. Drücken Sie zum Einschalten des Computers die POWER-Taste.
- Schließen Sie ein USB-Gerät mit Foto-, Musik und/oder Filmdateien an die USB 1 (HDD) oder USB 2 seitlich am Fernsehgerät an.
- Wenn das Fenster zur Auswahl der Anwendung angezeigt wird, drücken Sie auf die Taste ENTER →, um Media Play (USB & DLNA) zu wählen.
  - Difference MTP (Media Transfer Protocol) wird nicht unterstützt.
  - Ø Als Dateisystem wird ausschließlich FAT16, FAT32 und NTFS unterstützt.
  - Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.



- Stellen Sie die Verbindung direkt zum USB-Anschluss Ihres Fernsehgeräts her. Wenn Sie eine gesonderte Kabelverbindung verwenden, können USB-Kompatibilitätsprobleme auftreten.
- Ehe Sie Ihr Gerät an das Fernsehgerät anschließen, sichern Sie Ihre Dateien, um eventuellem Datenverlust vorzubeugen. SAMSUNG haftet nicht für Verlust und Beschädigung von Daten.
- Schließen Sie eine USB-Festplatte an den dafür reservierten Anschluss an: USB 1 (HDD). Wenn das angeschlossene Gerät allerdings eine hohe elektrische Leistung abfordert, kann USB 1 (HDD) es möglicherweise nicht versorgen.
- ${\mathbb Z}$  Trennen Sie das USB-Gerät nicht, solange Daten geladen werden.
- Ø MSC unterstützt MP3- und JPEG-Dateien, wogegen PTP-Geräte nur JPEG-Dateien unterstützen.
- Ø Je höher die Auflösung des Bilds, desto länger dauert es, um es auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- Die maximal unterstützte JPEG-Auflösung beträgt 15360x8640 Pixel.
- 🗵 Bei nicht unterstützten oder beschädigten Dateien wird die Meldung "Dateiformat wird nicht unterstützt" angezeigt.
- Wenn der Sortierschlüssel auf "Basisansicht" eingestellt ist, können bis zu 1000 Dateien in einem Ordner angezeigt werden. Mit dem anderen Sortierschlüssel sind bis zu 10000 Dateien möglich.
- MP3-Dateien mit DRM, die von einer nicht-lizenzfreien Site heruntergeladen worden sind, können nicht abgespielt werden. Digital Rights Management (DRM) ist eine Technologie, die das Erstellen von Inhalten und die Distribution und das Management der Inhalte integriert und umfassend unterstützt. Dies beinhaltet den Schutz der Rechte und der Interessen der Content-Provider, die Verhütung von unerlaubtem Kopieren der Inhalte sowie das Management von Abrechnung und Bezahlung.
- Wenn Sie zu einem anderen Foto wechseln, kann das Laden einige Sekunden dauern. In diesem Fall wird das Ladesymbol angezeigt.
- Ø Wenn mehr als 2 PTP Geräte angeschlossen sind, können Sie nur jeweils eines verwenden.
- Wenn mehr als ein MSC-Gerät angeschlossen ist, werden einige davon möglicherweise nicht anerkannt. Wenn ein Gerät hohe elektrische Leistung (mehr als 500 mA oder 5 V) abfordert, wird es möglicherweise nicht versorgt.
- Wenn eine Überstrom-Warnung (Ausfall, neues Gerät hinzufügen. Überstrom an USB 1/USB 2) angezeigt wird, während Sie ein USB-Gerät anschließen oder verwenden, wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt oder weist eine Störung auf.

### Verwenden der Fernbedienungstasten im Menü Media Play

Taste	Vorgang
<b>▲</b> /▼/◀/►	Cursor bewegen und Elemente auswählen.
	Markiertes Element auswählen. Bei der Wiedergabe einer Diashow, eines Films oder eine Musikdatei:
ENTER 🚭	<ul> <li>Durch Drücken der Taste ENTER I während der Wiedergabe wird die Wiedergabe unterbrochen.</li> </ul>
	<ul> <li>Durch erneutes Drücken der Taste ENTER</li></ul>
►/II	Wiedergabe oder Pause der Diashow oder Musik- bzw. Filmdatei.
RETURN	Zurück zum vorherigen Menü.
TOOLS	Ausführen verschiedener Funktionen aus dem Foto-, Musik- und Filmmenü.
	Anhalten der aktuellen Diashow und Musik- oder MP3-Datei.
<b>~</b>	Wechsel zur vorherigen Gruppe/nächsten Gruppe.
INFO	Anzeigen von Dateiinformationen.
MEDIA.P	Beenden des Modus Media Play.
∧ P ∨, EXIT, TV	Beenden des Modus Media Play und Rückehr in den TV-Modus.





# **Media Play funktion**

Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Speichermedium (MSC) gespeicherte Foto-, Musik und/oder Filmdateien anzeigen bzw. wiedergeben.

Ø Möglicherweise treten bei lizenzfreien Multimediadateien weniger Probleme auf.

# Starten des Modus Media Play (USB & DLNA).

- Drücken Sie die Taste MENU. W\u00e4hlen Sie durch Dr\u00fccken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Anwendung, und dr\u00fccken Sie dann die Taste ENTER -
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Media Play (USB & DLNA), und drücken Sie dann die Taste ENTER <sup>-</sup>.
  - Das Menü Media Play (USB & DLNA) wird geöffnet.
  - Drücken Sie die MEDIA.P-Taste auf der Fernbedienung, um das Media Play-Menü anzuzeigen.
  - Brücken Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung, um die Liste der Signalquellen anzuzeigen. Drücken Sie dann auf ▲ oder ▼, und wählen Sie USB.
- 3 Drücken Sie die rote Taste und dann ▲ oder ▼, um den USB-Speicher zu wählen. Drücken Sie die Taste ENTER C.
  - Diese Funktion unterscheidet sich, je nachdem welches USB-Speichergerät / DLNA-Gerät verwendet wird.
  - Der Name des USB-Geräts wird links unten auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ◄ oder ►, um ein Symbol (Photo, Music, Movie, Setup) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER I.
  - Um den Media Play-Modus zu beenden, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MEDIA.P.

# Sicheres Entfernen von USB-Geräten

Sie können das Gerät sicher vom Fernsehgerät entfernen.

- 1. Drücken Sie die **TOOLS**-Taste in der Dateiliste von Media Play oder während eine Diashow oder Musik- bzw. Filmdatei wiedergegeben wird.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Sicher entfernen und drücken Sie dann die Taste ENTER I .
- 3. Entfernen Sie das USB-Gerät sicher vom Fernsehgerät.







# Bildschirmanzeige



Abschnitt mit der Liste der Sortierschlüssel

Abschnitt mit der Gruppenliste

Abschnitt mit der Dateiliste

Wechseln Sie mit den Auf- und Ab-Tasten entweder zu "Abschnitt mit der Liste der Sortierschlüssel", "Abschnitt mit der Gruppenliste" oder zu "Abschnitt mit der Dateiliste". Wählen Sie einen Abschnitt und drücken Sie auf die Taste ◄ oder ►, um einen Eintrag auszuwählen.

- Aktueller Sortierschlüssel: Dieses Feld zeigt die aktuell eingestellte Sortierreihenfolge. Drücken Sie zum Ändern des Standards für die Sortierung der Dateien die Taste ◄ oder ►.
- Anzeigegruppen: Zeigt die detaillierten Dateigruppen sortiert nach dem gewählten Sortierschlüssel an. Die Sortiergruppe mit der ausgewählten Musikdatei wird hervorgehoben.
- 3 Ausgewählte Datei: Die gewählte Datei können Sie nun steuern. Foto- und Filmdateien werden als Miniaturbilder angezeigt.
- O Aktuelles Gerät: Zeigt den Namen des aktuell ausgewählten Geräts an. Wählen Sie mit der roten Taste ein Gerät.
  - Rote Taste (Gerät): Dient zur Auswahl eines angeschlossenen Geräts.

### 6 Hilfe

- Grüne Taste (Favoriten-Einst.): Ändert die Favoriteneinstellung f
  ür die gew
  ählte Datei. Dr
  ücken Sie diese Taste so oft, bis der gew
  ünschte Wert angezeigt wird.
- Gelbe Taste (Wählen): Hiermit wählen Sie eine Datei aus der Dateiliste aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol ✓ gekennzeichnet. Drücken Sie die gelbe Taste noch einmal, um die Auswahl einer Datei zu stornieren.
- **TOOLS**-Taste (Extras): Hiermit zeigen Sie die Optionsmenüs an. (Der Inhalt des Optionsmenüs richtet sich nach dem jeweiligen Status.)
- Informationen zur Auswahl von Elementen: Zeigt die Anzahl der Dateien an, die durch Drücken der gelben Taste ausgewählt wurden.

# Sortieren der Foto- / Musik- / Filmliste

# Basisansicht

Zeigt die Ordner auf dem USB-Speichergerät an. Wenn Sie einen Ordner auswählen und die Taste **ENTER** I drücken, werden nur die Filmdateien im gewählten Ordner angezeigt.

Bei Sortierung anhand der Basisansicht können Sie keine Favoritendateien festlegen.

## Ordner

Hiermit werden die Fotos nach Ordnern sortiert. Wenn es auf dem USB-Speicher viele Ordner gibt, werden die Fotodateien nach Ordnern sortiert. Die Filmdatei im Stammordner erscheint als erste und die anderen Dateien werden ordnerweise nach Namen sortiert angezeigt.

## $\Box \quad \text{Preference} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Hiermit werden die Dateien nach den Vorlieben (Favoriten) sortiert.

Ø Ändern der Favoriteneinstellungen

Markieren Sie das gewünschte Foto in der Fotoliste und drücken Sie dann so oft die grüne Taste, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

Die Sterne dienen nur zum Gruppieren. So hat zum Beispiel ein Eintrag mit 3 Sternen keinerlei Priorität vor dem Eintrag mit einem Stern.

# Zeitstrahl (Photo / Movie)

Hiermit werden die Filmtitel nach Symbol/Nummer/Anfangsbuchstabe/Spezial sortiert.

□ Titel (Music / Movie)

Hiermit werden die Musikdateien nach Symbol/Nummer/Anfangsbuchstabe/Spezial sortiert, und die Musikdatei wird gezeigt.

# Photo

#### □ Farbe → Rot / Gelb / Grün / Blau / Magenta / Schwarz / Grau / Jedes Alter

Hiermit werden die Fotos nach der Farbe sortiert. Sie können die Farbinformation des Fotos ändern. Ø Aktivieren Sie **Farbansicht verwenden** im **Setup**-Menü, ehe Sie Fotos nach der Farbe sortieren.

#### Music

#### □ Interpret

Hiermit werden die Musikdateien nach Symbol/Nummer/Anfangsbuchstabe/Spezial des Interpreten sortiert.

# $\hfill\square$ Stimmung $\rightarrow$ Dynamisch / Rhythmisch / Traurig / Aufregend / Ruhig / Jedes Alter

Hiermit sortieren Sie die Musikdateien nach der Stimmung. Sie können die Informationen zur Stimmung der Musik ändern.

Genre

Hiermit sortieren Sie die Musikdateien nach dem Genre.







# Optionsmenü für Foto- / Musik- / Filmliste

- 1. Drücken Sie die Taste MEDIA.P.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◄ oder ► die Option Photo, Music oder Movie, und drücken Sie dann die Taste ENTER ◄.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► die gewünschte Option aus.
  - Wählen mehrerer Dateien
    - Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► die gewünschte Musikdatei. Drücken Sie dann die gelbe Taste.
    - Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Dateien auszuwählen.
    - Links neben dem Namen der gewählten Datei wird das Symbol 
       angezeigt.
- 4. Drücken Sie die Taste TOOLS.
  - Der Inhalt des Optionsmenüs richtet sich nach dem jeweiligen Status.

## Gruppe abspielen

Mit diesem Menübefehl können Sie eine Diashow nur mit den Fotodateien aus der aktuell ausgewählten Sortiergruppe ablaufen lassen.

## □ Alle abwählen (Wenn mindestens eine Datei gewählt ist)

Sie können die Auswahl aller Dateien aufheben.

#### Information

Die Informationen zur Foto-/Musik-/Filmdatei werden angezeigt. Sie können die Informationen von Dateien mit den gleichen Verfahren auch während einer Diashow anzeigen.

B Drücken Sie die Taste INFO, um Informationen anzuzeigen.

#### □ Sicher entfernen

Sie können das Gerät sicher vom Fernsehgerät entfernen.

## Photo

#### Diashow

Mit diesem Menübefehl können Sie eine Diashow mit den Fotodateien auf dem USB-Speicher ablaufen lassen.

# Grp. ändern (Beim Sortierungsschlüssel Farbe)

Sie können die Farbinformationen einer gewählten Fotodatei (oder Gruppe von Dateien) ändern, um sie von einer Farbgruppe in eine andere zu verschieben.

- Ø Damit verändern Sie die tatsächliche Farbe des Fotos aber nicht.
- 🖉 Die Gruppeninformationen der aktuellen Datei werden aktualisiert und die Fotos werden in die neue Farbgruppe verschoben.
- Wenn Sie die Informationen f
  ür mehrere Dateien 
  ändern m
  öchten, w
  ählen Sie die gew
  ünschten Dateien und dr
  ücken Sie die gelbe Taste.

#### Music

# Gruppe ändern (Beim Sortierungsschlüssel "Stimmung")

Sie können die Informationen zur Stimmung der Musikdateien ändern. Die Gruppeninformationen der aktuellen Datei werden aktualisiert und die Datei wird in die neue Gruppe verschoben. Wenn Sie die Informationen für mehrere Dateien ändern möchten, wählen Sie die entsprechenden Dateien, und drücken Sie die gelbe Taste.









# Optionsmenü für Diashow / Musikwiedergabe / Filmwiedergabe

- 1. Während einer Diashow (oder beim Anzeigen eines Fotos) der bei der Wiedergabe von Musik oder eines Films drücken Sie die Taste **TOOLS**, um die Option einzustellen.
- 2. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option, und drücken Sie dann die Taste ENTER I.

## Bildeinstellungen / Toneinstellungen

Sie können die Bild- und Toneinstellungen festlegen.

#### Information

Die Dateiinformationen werden angezeigt.

#### Sicher entfernen

Sie können das Gerät sicher vom Fernsehgerät entfernen.

#### Menü der Optionen für Diashows

#### Diashow anhalten / Diashow starten

Hiermit können Sie eine Diashow starten oder anhalten.

#### □ Diashow-Geschw. → Langsam / Normal / Schnell

Sie können die Geschwindigkeit der Diashow festlegen.

- Diese Funktion ist nur während einer Diashow verfügbar.
- Wenn Sie die Tasten (REW) oder (FF) während einer Diashow drücken, können Sie auch deren Abspielgeschwindigkeit ändern.

#### Diashow-Effekt

Sie können den in der Diashow verwendeten Effekt bei Bildschirmübergängen auswählen.

- Keine / Ausblend1 / Ausblend2 / Jalousie / Spirale / Schachbrett / Linear / Treppe / Wischen / Zufall
  - Ø Diese Funktion ist nur während einer Diashow verfügbar.

#### Drehen

Sie können alle auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien drehen.

- Ø Wenn Sie die Taste ◀ drücken, wird es nacheinander um 270°, 180°, 90° und 0° gedreht.
- Ø Wenn Sie die Taste ► drücken, wird das Foto nacheinander um 90°, 180°, 270° und 0° gedreht.
- Die gedrehte Datei wird nicht gespeichert.

# Zoom

Sie können alle auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Fotos vergrößern. (x1  $\rightarrow$  x2  $\rightarrow$  x4)

- Ø Um das vergrößerte Foto zu verschieben, drücken sie die Taste ENTER → und anschließend ▲/▼/◄/►. Beachten Sie, dass die Funktion zum Verschieben deaktiviert ist, wenn das vergrößerte Bild kleiner als das ursprüngliche Fenster ist.
- Die vergrößerte Datei wird nicht gespeichert.

#### □ Hintergrundmusik

Sie können die Hintergrundmusik auswählen, während Sie eine Diashow anzeigen.

- 🖉 Um diese Funktion zu verwenden, müssen auf dem UB-Speicher Musik- und Fotodateien gespeichert sein.
- Zaden der Musikdateien erforderlich, um in den Hintergrundmusikmodus zu wechseln. Musikdateien aus der Kategorie abspielen, die geladen werden soll.

#### Menü der Optionen für die Musikwiedergabe

## $\label{eq:constraint} \square \quad \text{Wiederhol-M.} \rightarrow \text{Ein} \, / \, \text{Aus}$

Sie können Musikdateien wiederholt abspielen.

#### Menü der Optionen für Filmwiedergabe

### □ Bildformat → Anpassung / Original

Abspielen des Videos im Originalformat oder angepasst an die Bildschirmgröße.

#### Einstellung f ür Text

Sie können die Beschriftungen für den Film wählen.







# **Anzeigen von Diashows**

- Ø Alle Dateien in der Dateiliste werden für die Diashow verwendet.
- Die Bilder werden nacheinander, beginnend mit der aktuell angezeigten Datei angezeigt.
- $\fbox{\ } \mathbb{D} ie \ Dia show wird entsprechend der \ Sortierreihenfolge in der Dateiliste ausgeführt. } \\ \mathbb{D} is \ Musikdateien können während der Diashow automatisch abgespielt werden, wenn$
- Hintergrundmusik aktiviert (Ein) ist.
   Brücken Sie die Fernbedienungstaste ► (Wiedergabe) / ENTER ◄, während die Fotoliste angezeigtwird, um die Diashow zu starten.

#### Ø Diashow-Steuertasten

Taste	Vorgang
ENTER 🕞	Wiedergabe/Angehalten der Diashow.
	Abspielen der Diashow.
Π	Diashow anhalten.
	Beenden Sie die Diashow und wechseln Sie wieder zur Fotoliste.
<b>~</b>	Ändern der Abspielgeschwindigkeit der Diashow.
TOOLS	Hiermit führen Sie verschiedene Funktionen aus den Fotomenüs aus.

# Abspielen der aktuellen Gruppe

- Drücken Sie die Taste ▲, um zum Abschnitt mit den Sortierschlüsseln zu wechseln.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► das Sortierverfahren aus.
- 3. Drücken Sie die Taste ▼, um zum Abschnitt mit der Gruppenliste zu wechseln.
- 4. Drücken Sie die Tasten ◀ und ►, um eine Gruppe auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste 
   (Wiedergabe), Eine Diashow mit den Dateien der gewählten Gruppe beginnt.

#### Alternative:

1. Wählen Sie zuerst einen Sortierschlüssel und dann im Dateilistenabschnitt die Fotos aus der gewünschten Gruppe aus.

🖉 Um zur vorherigen/nächsten Gruppe zu wechseln, drücken Sie die Taste < (REW) oder 🗩 (FF).

- 2. Drücken Sie die Taste TOOLS.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Gruppe abspielen, und drücken Sie dann die Taste ENTER .
   Im Mur die Fotos aus der Sortiergruppe mit den ausgewählten Dateien werden für die Diashow verwendet.

#### So starten Sie eine Diashow nur mit den gewählten Dateien

- 1. Drücken die Taste ▼, um den Dateilistenabschnitt zu wählen.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Foto mit den Tasten ◄ oder ► aus der Dateiliste aus.
- 3. Drücken Sie die gelbe Taste.
- 4. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Fotodateien auszuwählen.

  - Ø Wenn Sie nur eine Datei wählen, wird keine Diashow gestartet.
  - 🗵 Um die Auswahl sämtlicher Dateien aufzuheben, drücken Sie die Taste TOOLS und wählen Sie dann Alle abwählen.
- 5. Drücken Sie die Taste 🕨 (Wiedergabe) / ENTER 🖃
  - Die ausgewählten Dateien werden für die Diashow verwendet.
- Alternative:
- 1. Wählen Sie die gewünschten Fotos mit der gelben Taste aus der Dateiliste aus.
- 2. Drücken Sie die Taste TOOLS.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Diashow, und drücken Sie dann die Taste ENTER .
   Ø Die ausgewählten Dateien werden für die Diashow verwendet.





## Wiedergeben einer Musikdatei

- 1. Drücken die Taste ▼, um den Dateilistenabschnitt zu wählen.
- Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um eine Musikdatei zu wählen, die abgespielt werden soll.
- Drücken Sie die Taste ► (Wiedergabe) / ENTER .
  - Dieses Menü zeigt nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung MP3. Dateien mit anderer Dateinamenserweiterung werden nicht angezeigt, auch wenn sie auf dem gleichen USB-Gerät gespeichert wurden.
  - Die ausgewählte Datei wird zusammen mit der Abspieldauer oben angezeigt.
  - Im die Musiklautstärke anzupassen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Lautstärketaste auf der Fernbedienung.
    Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung.
  - Wenn der Ton beim Abspielen von MP3-Datei "schräg" ist stellen Sie im Tonmenü den Equalizer und SRS TruSurround HD ein. (Bei übermodulierten MP3-Dateien kann es zu Tonproblemen kommen.)
  - Die Abspieldauer einer Musikdatei wird möglicherweise als 00:00:00 angezeigt, wenn am Anfang der Datei keine Informationen über die Abspieldauer gefunden werden.
  - (REW) oder (FF) sind bei der Wiedergabe funktionslos.

#### Regler f r Musikwiedergabe

Taste	Vorgang
ENTER 🖃	Wiedergabe/Angehalten einer Musikdatei.
	Spielen Sie die Musikdatei ab.
Π	Hiermit wird die Musikdatei angehalten.
	Beenden des Wiedergabemodus und Rückkehr zur Musikliste.
TOOLS	Hiermit führen Sie verschiedene Funktionen aus den Musikmenüs aus.

#### Symbol f ür Informationen zur Musik-Funktion

<b></b>	Hiermit werden alle Musikdateien im Ordner (oder die markierte Datei) wiederholt abgespielt. Wiederhol-M. ist aktiviert (Ein).
G	Hiermit werden alle Musikdateien im Ordner (oder die markierte Datei) einmal abgespielt. Wiederhol-M. ist deaktiviert (Aus).

#### Abspielen einer Musikgruppe

- 1. Drücken Sie die Taste ▲, um zum Abschnitt mit den Sortierschlüsseln zu wechseln.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► das Sortierverfahren aus.
- 3. Drücken Sie die Taste ▼ oder ENTER 🔄, um zur Auswahl der Gruppenliste zu wechseln.
- 4. Drücken Sie die Taste 🗩 (Wiedergabe). Die Dateien der ausgewählten Gruppe werden nun abgespielt.

#### Alternative:

- Wählen Sie zuerst einen Sortierschlüssel und dann im Dateilistenabschnitt die Dateien aus der gewünschten Gruppe aus.
   Um zur vorherigen/nächsten Gruppe zu wechseln, drücken Sie die Taste 
   (REW) oder 
   (FF).
- 2. Drücken Sie die Taste TOOLS.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Gruppe abspielen, und drücken Sie dann die TasteENTER .
   Die Musikdateien in der Sortiergruppe einschließlich der markierten Datei werden einmal abgespielt.

#### Abspielen ausgewählter Musikdateien

- 1. Drücken die Taste ▼, um den Dateilistenabschnitt zu wählen.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► die gewünschte Musikdatei.
- 3. Drücken Sie die gelbe Taste.
- 4. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Musikdateien auszuwählen.
  - ${\mathbb Z}$  Links neben dem Namen der Musikdatei wird das Symbol  $\checkmark$  angezeigt.
  - 🖉 Um die Auswahl sämtlicher Dateien aufzuheben, drücken Sie die Taste **TOOLS** und wählen Sie dann **Alle abwählen**.
- Drücken Sie die Taste ► (Wiedergabe) / ENTER
  - Die gewählten Dateien werden nun wiedergegeben.



## Wiedergeben einer Filmdatei

- 1. Drücken die Taste ▼, um den Dateilistenabschnitt zu wählen.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► eine Filmdatei, die abgespielt werden soll.
- 3. Drücken Sie die Taste ► (Wiedergabe) / ENTER -
  - Die gewählte Datei wird wiedergegeben.
  - Die ausgewählte Datei wird zusammen mit der Abspieldauer oben angezeigt.
  - Die Abspieldauer einer Filmdatei wird möglicherweise als 00:00:00 angezeigt, wenn am Anfang der Datei keine Informationen über die Abspieldauer gefunden werden.
  - Ø Sie können spannende Multimediaspiele anzeigen, das Spielen selbst wird aber nicht unterstützt.

#### Ø Unterstützte Formate für Untertitel

Name	Dateinamenserweiterung	Format
MPEG-4 Text mit Zeitverlauf	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Stringbasiert
SubViewer	.sub	Stringbasiert
Micro DVD	.sub oder .txt	Stringbasiert

#### **Unterstützte Videoformate**

Dateinamenserweiterung Container Videodecoder		Audio-Codec	
*.avi	AVI	Divx 3.11, Divx 4.x, Divx 5.1, Divx 6.0, XviD, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW)
*.mkv	MKV	Divx 3.11, Divx 4.x, Divx 5.1 Divx 6.0, XviD, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP Motion JPEG	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC
*.asf	ASF	Divx 3.11, Divx 4.x, Divx 5.1 Divx 6.0, XviD, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC
*.wmv (VC1)		Window Media Video V. 9	
*.mp4	MP4 (SMP4)	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP XVID	ADPCM, (HE)-AAC, mp3
*.3gp 3GPP		H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	ADPCM, (HE)-AAC
*.vro (ps)	VRO / VOB	MPEG2, MPEG1	AC3, MPEG, LPCM
*.mpg *.mpeg (ps)		MPEG1 (Programmstream), MPEG2 (Programmstream)	AC3, MPEG, LPCM
Andere (ts)		MPEG2 (Transportstream), H.264 (Transportstream), VC1 (Transportstream)	AAC, HE-AAC, MP3, DD+



#### Regler f r Videowiedergabe

Taste	Vorgang
ENTER 🕞	Wiedergeben / Anhalten der Filmdatei
	Wiedergeben der Filmdatei
Π	Anhalten der Filmwiedergabe
TOOLS	Hiermit führen Sie verschiedene Funktionen aus den Filmmenüs aus.
	Beenden des Wiedergabemodus und Rückkehr zur Filmliste.
◀/►	Schneller Vor- oder Rücklauf durch den Film in Schritten.
▲ / ▼	Wechseln zur ersten oder letzten Ansicht der aktuellen Datei.
	Wiedergabe einer Datei mit doppelter Geschwindigkeit. Diese Funktion wird, je nach Codec, möglicherweise nicht unterstützt.

# Abspielen einer Filmgruppe

- 1. Drücken Sie die Taste ▲, um zum Abschnitt mit den Sortierschlüsseln zu wechseln.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► das Sortierverfahren aus.
- 3. Drücken Sie die Taste ▼ oder ENTER 🔄, um zur Auswahl der Gruppenliste zu wechseln.
- 4. Drücken Sie die Taste 🗩 (Wiedergabe). Nur die Dateien der gewählten Gruppe werden nun abgespielt.

## Alternative:

- Wählen Sie zuerst einen Sortierschlüssel und dann im Dateilistenabschnitt die Dateien aus der gewünschten Gruppe aus.
   Um zur vorherigen/nächsten Gruppe zu wechseln, drücken Sie die Taste 
   (REW) oder 
   (FF).
- 2. Drücken Sie die Taste TOOLS.

## Abspielen der ausgewählten Filmdateien

- 1. Drücken die Taste ▼, um den Dateilistenabschnitt zu wählen.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► die gewünschte Musikdatei.
- 3. Drücken Sie die gelbe Taste.

  - 🖉 Um die Auswahl sämtlicher Dateien aufzuheben, drücken Sie die Taste **TOOLS** und wählen Sie dann **Alle abwählen**.
- 4. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Filmdateien auszuwählen.
- 5. Drücken Sie die Taste ► (Wiedergabe) / ENTER -
  - Ø Nur die gewählte Datei wird wiedergegeben.

#### Filmwiedergabe fortsetzen (Wiedergabe fortsetzen)

Wenn Sie die Filmwiedergabefunktion verlassen, kann der Film später von dem Punkt an abgespielt werden, an dem Sie unterbrochen haben.

- 1. Wählen Sie die Filmdatei, deren Wiedergabe Sie fortsetzen möchten. Drücken Sie dazu in der Filmliste auf ◄ oder ►.
- 2. Drücken Sie die Taste 🕨 (Wiedergabe) / ENTER 🗣.
- 3. Wählen Sie mit der blauen Taste die Funktion für Ununterbrochen abspielen (Wiedergabe fortsetzen).
  - Die Filmwiedergabe wird dort fortgesetzt, wo Sie sie angehalten hatten.
  - Wenn Hilfe zu Schleifenbetrieb im Setup-Menü aktiviert wurde (Ein), wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie die Filmdatei fortsetzen.

# Verwenden des Menüs Setup

Mit dem Setup zeigen Sie die im **Media Play**-Menü vorgenommenen Benutzereinstellungen an.

- 1. Drücken Sie die Taste MEDIA.P.
- 2. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◀ oder ► die Option Setup, und drücken Sie dann die Taste ENTER 🖼.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option aus.
- 4. Wählen Sie mit den Tasten ◄ oder ► die gewünschte Option aus.
- Im den Media Play-Modus zu beenden, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MEDIA.P.

#### **Farbansicht verwenden** $\rightarrow$ Ein / Farbe

Hiermit werden die Fotos nach der Farbe sortiert. Ist diese Option aktiviert, so verlängert sich die Ladezeit, da die Farbinformationen aus den Fotos ermittelt werden.

 $\blacksquare \quad \text{Wiederhol-M.} \rightarrow \text{Ein / Aus}$ 

Hiermit können Sie Musikdateien wiederholt abspielen.

- Hilfe zu Schleifenbetrieb → Ein / Aus Hiermit öffnen Sie das Popupfenster mit Informationen zum Schleifenbetrieb.
- Divx® VOD-Registrierungscode abrufen



Hiermit zeigen Sie den Registrierungscode für den Fernseher an. Wenn Sie eine Verbindung zur DivX-Website herstellen, und den Registrierungscode für ein Privatkonto registrieren, können Sie VOD-Registrierungsdatei herunterladen.

Wenn Sie die VOD-Registrierung mit Media Play abspielen, wird die Registrierung abgeschlossen.

B Weitere Informationen zu DivX® VOD finden Sie unter www.DivX.com.

#### Divx® VOD-Deaktivierungscode abrufen

Wenn DivX® VOD nicht registriert ist, wird der Deaktivierungscode für die Registrierung angezeigt. Wenn Sie diese Funktion ausführen, wenn DivX® VOD registriert ist, wird die aktuelle DivX® VOD-Registrierung deaktiviert.

- Laufzeit Bildschirmsch. → 2 Std. / 4 std. / 8 std. Wählen Sie die Wartezeit bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners.
- Information

Hiermit zeigen Sie die Informationen zum angeschlossenen Gerät an.

#### Sicher entfernen

Sie können das Gerät sicher vom Fernsehgerät entfernen.

# **MEDIA PLAY-DLNA**

# **Einrichten des DLNA-Netzwerks**

Mit DLNA können Sie Videos und Bilder, die auf Ihrem PC gespeichert sind, über eine Netzwerkverbindung im Media Play-Modus anzeigen. Damit brauchen Sie die Dateien nicht mehr auf einen USB-Speicher zu kopieren, den Sie dann an Ihren Fernseher anschließen. Damit Sie DLNA verwenden können, muss der Fernseher mit dem Netzwerk verbunden und die DLNA-Anwendung muss auf Ihrem PC installiert sein.

# Netzwerkverbindungsdiagramm – Kabel



# Netzwerkverbindungsdiagramm – Drahtlos



- 1. Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Netzwerks finden Sie unter das "Einrichten des Netzwerks".
  - Wir empfehlen Ihnen, sowohl das Fernsehgerät als auch den PC in gleichem Teilnetz anzuordnen. Die ersten 3 Teile der Teilnetzadresse des Fernsehgeräts und der IP-Adressen des PCs müssen übereinstimmen und nur der letzte Teil darf geändert werden. (z.B.: IP-Adresse: 123.456.789.\*\*)
- 2. Schließen Sie den PC, auf dem das Programm Samsung PC Share Manager installiert wird, über ein Netzwerkkabel an das externe Modem an.
  - 🖉 Sie können das Fernsehgerät direkt an den PC anschließen, ohne vorher einen Sharer (Router) dazwischen zu schalten.

# Installieren der DLNA-Anwendung

Damit die Inhalte vom PC auf dem Fernsehgerät abgespielt werden können, müssen Sie die Anwendung installieren. Um die DLNA-Funktion problemlos nutzen zu können, verwenden Sie das Programm von der CD-ROM, die zusammen mit dem Fernsehgerät geliefert wurde, oder verwenden Sie Samsung PC Share Manager für das Fernsehmodell. Diese Software können Sie von der Samsung-Website herunterladen.

# Systemanforderungen

- 1. Legen Sie die mit diesem Fernsehgerät gelieferte Programm-CD in den PC ein.
- 2. Zur Installation des Programms benötigen Sie 20 MB freien Platz auf der Festplatte.
  - Bei Freigabe der Dateien reichen 30MB Festplattenspeicher f
    ür jeweils etwa 100 Dateien.
  - Wenn Sie die Dateifreigabe beenden, wird auch der Festplattenspeicher freigegeben, der ansonsten für die Miniaturbildinformationen verwendet wird.

# Unterstützte Formate

 Bild: JPEG/ Audio: MP3/ Video: AVI-, MKV-, ASF-, MP4-, 3GPP-, PS-, TS-Container. Details zu den unterstützten Videoformaten erhalten Sie bei den Anweisungen unter "Wiedergeben einer Filmdatei".

# Installieren Sie die Anwendung



- Starten Sie die Datei SETUP.EXE, die auf der zusammen mit dem Gerät gelieferten Programm-CD gespeichert ist.
   Sie können die Datei allerdings auch von www.samsung.com herunterladen.
- 2. Installieren Sie den SAMSUNG PC Share Manager (siehe nachfolgende Abbildungen).
- Nach Abschluss der Installation wird auf dem Desktop das Symbol f
  ür den PC Share Manager angezeigt.
   Doppelklicken Sie auf das Symbol, um das Programm zu starten.

# Verwenden der DLNA-Anwendung

#### Layout des Programmfensters

<b>o</b> a	8	•		Server: Media Play PC Se
atsplatz		6 <sub>Ordr</sub>	ner freigeben	
Share			Ordner	Ganzer Pfad
Folder3 Folder4 Folder5				
		1		

- Menüs: Folgende Anwendungsmenüs sind verfügbar: Datei, Freigeben, Server, und Hilfe.
- 2. Klicken Sie, um den markierten Ordner auf dem PC-Server freizugeben.
- 3. Klicken Sie erneut, um die Freigabe zu beenden.
- 4. Klicken Sie, um die Ordner und Dateien auf dem PC zu aktualisieren.
- 5. Klicken Sie, um den Freigabestatus zu synchronisieren.
- 6. Auf dem PC werden die Ordner und Dateien aufgeführt, die freigegeben werden sollen.
- 7. Es werden Ordner aufgelistet, die vom Benutzer freigegeben wurden.

# Freigeben

# Freigeben eines Ordner

Sie können einen Ordner auf dem PC für das Fernsehgerät freigeben.

#### Aufheben der Freigabe eines Freigegebener Ordner

Sie können die Freigabe eines Ordners auf Ihrem PC aufheben. Markieren Sie einen Ordner im Bereich **Freigabener Ordner** und klicken Sie dann auf **Freigabe aufheben**.

#### Übernehmen der aktuellen Einstellungen

Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn aufgrund einer neuen Ordnerfreigabe oder der Aufhebung einer Ordnerfreigabe eine Synchronisierung erforderlich ist. Mit dem Menü **Neuen Status einstellen** übernehmen Sie die Änderungen in den freigegebenen Ordnern auf die Daten, die mit dem PC-Freigabeprogramm gespeichert wurden.

Da das Übernehmen der Änderungen an den internen Daten ein zeitraubender Vorgang ist, wird dem Benutzer mit dieser Funktion die Möglichkeit geboten, die Änderungen an den Daten nur bei Bedarf zu übernehmen. Erst wenn der Befehl **Neuen Status** einstellen gewählt wird, wird der geänderte Status des freigegebenen Ordners auf den Server übernommen. Änderungen an den freigegebenen Ordnern werden erst auf Ihren PC übernommen, wenn Sie den Befehl **Neuen Status einstellen** wählen.

#### Festlegen der Zugangsberechtigung

Damit Ihr Fernsehgerät den PC finden kann, muss das Fernsehgerät im Fenster mit den Einstellungen für die Zugangsberechtigungen auf **Geräterichtlinie einst.** eingestellt werden. Zusätzlich müssen sich der PC-Server und das Fernsehgerät im gleichen Teilnetz befinden.

 Vorgehensweise: Klicken Sie auf Freigeben und wählen Sie den Befehl Geräterichtlinie einst.. Nicht verfügbare Elemente werden in Grau dargestellt. Sie können die Zugangsberechtigungen mit den Schaltflächen Accept / Deny einstellen. Um ein Element zu löschen, wählen Sie Gewähltes Element löschen..

## □ Server

## Server

Sie können Ihren PC als Server verwenden und den Serverstatus später wieder aufheben.

#### Starten von DLNA Digital Media Server zusammen mit Windows

Sie können bestimmen, ob der PC-Server automatisch zusammen mit Windows gestartet werden soll.

Servernamen ändern
 Sie können den PC-Server umbenennen.

# Verwenden der DLNA-Funktion

# Verwenden des DLNA-Menüs

Durch DLNA (Digital Living Network Alliance) wird es möglich, Inhalte wiederzugeben, die auf einem direkt oder über das Netzwerk an Ihr Fernsehgerät angeschlosenen DLNA-Server (gewöhnlich Ihrem PC) gespeichert sind. Mithilfe von Media Play können Sie Inhalte von einem an das Fernsehgerät angeschlossenen USB-Speicher wiedergeben, wogegen Sie mit DLNA Inhalte von einem DLNA-Server (Ihrem PC) wiedergeben können, der direkt oder über das Netzwerk an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist. Die Verfahren zum Verwenden der Inhalte stimmen mit denen unter **Media Play (USB & DLNA**) überein.

- 1. Drücken Sie die MEDIA.P-Taste auf der Fernbedienung, um das DLNA-Menü anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie die Tasten ◄ oder ►, um ein Symbol (Photo, Music, Movie, Setup) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER 🖼.
  - Dur den DLNA-Modus zu beenden, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MEDIA.P.
  - DLNA unterstützt die folgenden Funktionen nicht.
    - Hintergrundmusik und Einstellungen für Hintergrundmusik.
    - Benutzerdefinierte Sortierung von Dateien im Foto-, Musik- und Filmordner.
    - Die Funktion zum Ändern der Gruppe.
    - Die Kopier- / Löschfunktion.
    - Die Funktion zum sicheren Entfernen.
    - Die Tasten REW/FF (◀/►) können Sie verwenden, wenn ein Film abgespielt wird.
    - Funktion zum Fortsetzen der Filmwiedergabe (Wiedergabe fortsetzen),
  - Bei manchen Containern wie ASF und MKV können Sie die Funktion zum Springen nicht verwenden.
  - Divx DRM, Multi-Audio und eingebettete Beschriftung werden nicht unterstützt.
  - D Sie müssen Samsung PC Share Manager in der Firewall Ihres PCs freigeben.
  - Die Funktionen zum Überspingen (Tasten ) oder die Pause-Funktion sind möglicherweise bei Verwendung der DLNA-Software anderer Hersteller nicht verfügbar. Dies hängt vom jeweiligen Inhalt ab.
  - Die Wiedergabedauer wird beim Abspielen von Filmen möglicherweise nicht angezeigt.

# ANYNET+

# Anschließen von Anynet+-Geräten

## Was ist Anynet+?

Bei Anynet<sup>+</sup> handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet<sup>+</sup> unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät steuern können. Das Anynet<sup>+</sup>-System unterstützt nur Anynet<sup>+</sup>-fähige Samsung-Geräte. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Samsung-Gerät diese Funktion unterstützt, suchen Sie das Anynet<sup>+</sup> auf Ihrem Gerät.

## Anschließen an ein Fernsehgerät



1. Verbinden Sie einen der Anschlüsse HDMI IN (1(DVI), 2, 3 oder 4) am Fernsehgerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet<sup>+</sup>-Gerät. Verwenden Sie hierfür ein HDMI-Kabel.

#### Anschluss an das Heimkinosystem



- 1. Verbinden Sie einen der Anschlüsse HDMI IN (1(DVI), 2, 3 oder 4) am Fernsehgerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet<sup>+</sup>-Gerät. Verwenden Sie hierfür ein HDMI-Kabel.
- 2 Verbinden Sie den HDMI IN-Anschluss des Heimkinosystems mit dem HDMI OUT-Anschluss des entsprechenden Anynet+-Geräts. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.
  - Verbinden Sie DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss am Fernsehgerät und den Digital Audio-Eingang des Heimkinosystems mit Hilfe des Glasfaserkabels.
  - Bei obiger Vorgehensweise überträgt der optische Anschluss nur 2-Kanalaudio. Die Tonausgabe erfolgt also nur über den linken und rechten Frontlautsprecher sowie den Subwoofer des Heimkinosystems. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Ausgang des DVD-Players oder des Kabel-/Sattellitenreceivers (also Anynet-Gerät 1 oder 2) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem und nicht an das Fernsehgerät anschließen.
  - Ø Schließen Sie nur ein Heimkinosystem an.
  - Sie können Anynet<sup>+</sup>-Geräte mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels verbinden. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet<sup>+</sup>-Funktionen.
  - Der Anynet+ arbeitet, wenn das AV-Gerät, das Anynet+ unterstützt, im Standby-Modus oder angeschaltet ist.
  - 🖉 Anynet+ unterstützt maximal 12 AV-Geräte. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Geräte des gleichen Typs anschließen können.

# Einrichten von Anynet+

☐ Drücken Sie die Taste TOOLS, um das Menü Extras anzuzeigen. Sie können das Anynet<sup>+</sup>-Menü auch durch Auswahl von Extras → Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC) auswählen.

#### Einstellungen

Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC)  $\rightarrow$  Aus / Ein

Damit Sie die Funktionen von Anynet<sup>+</sup> nutzen können, muss **Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC)** aktiviert (**Ein**) sein.

Wenn die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) deaktiviert ist, sind auch alle Funktionen in Verbindung mit Anynet+ deaktiviert.

#### Autom. Ausschalten $\rightarrow$ Nein / Ja

Automatisches Abschalten von Anynet<sup>+</sup>-Geräten durch Abschalten des Fernsehgeräts

- Damit Sie Anynet<sup>+</sup> verwenden können, muss die Geräteauswahl der Fernbedienung auf TV eingestellt sein.
- Wenn Sie Autom. Ausschalten aktivieren (auf Ja setzen), werden auch die angeschlossenen externen Geräte ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten. Wenn das externe Gerät jedoch gerade aufnimmt, wird es möglicherweise abgeschaltet oder auch nicht.

# Wechseln zwischen von Anynet+-Geräten

- Drücken Sie die Taste TOOLS. Drücken Sie die Taste ENTER 
   —, um Anynet+ (HDMI-CEC) auszuwählen.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Geräteliste, und drücken Sie dann die Taste ENTER C.
  - Ø Anynet+-Geräte aufgelistet.
  - Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden, drücken Sie die rote Taste, um nach Geräten zu suchen.
- Wählen Sie ein bestimmtes Gerät durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼, und drücken Sie dann die Taste ENTER I. Das System wechselt zum ausgewählten Gerät.
  - In wenn Sie Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC) im Anwendung-Menü aktivieren (Ein), wird das Menü Geräteliste angezeigt.
- Das Umschalten zu den ausgewählten Geräten kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie können diesen Vorgang während des Umschaltens nicht abbrechen.
- 🗵 Die zum Suchen nach Geräten erforderliche Zeit hängt von der Anzahl der angeschlossenen Geräte ab.
- Ø Wenn die Gerätesuche abgeschlossen ist, wird die Anzahl der gefundenen Geräte nicht angezeigt.
- Zwar sucht das Fernsehgerät beim Anschalten mit der Netztaste automatisch die Geräteliste, aber die an das Fernsehgerät angeschlossenen Geräte erscheinen dennoch möglicherweise nicht in der Geräteliste. Drücken Sie die rote Taste, um die angeschlossenen Geräte zu suchen.
- Wenn Sie mit der Taste **SOURCE** eine externe Signalquelle eingestellt haben, können Sie die Anynet<sup>+</sup>-Funktion nicht verwenden. Achten Sie darauf, immer nur mit **Geräteliste** zu einem Anynet<sup>+</sup>-Gerät zu wechseln.

#### Anynet+-Menü

Der Inhalt des Anynet+-Menüs hängt vom Typ und Status der an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte ab.

Anynet+-Menü	Beschreibung		
Fernsehen	Wechsel vom Anynet <sup>+</sup> -Modus zum Fernsehmodus.		
Geräteliste	Anzeige der Anynet+-Geräteliste.		
(Geräte_Name) MENU	Hiermit öffnen Sie die Menüs der angeschlossenen Geräte. Wenn z. B. ein DVD- Recorder angeschlossen ist, wird das DVD-Menü des DVD-Recorders angezeigt.		
(Geräte_Name) INFO Zeigt das Wiedergabemenü des angeschlossenen Geräts an. We Recorder angeschlossen ist, wird das Wiedergabemenü des DVD			
Aufnahme: (*Aufnahmegerät)	Sofortiges Starten einer Aufnahme mit dem Rekorder (Diese Funktion ist nur für Geräte mit Aufnahmefunktion verfügbar.)		
Aufnahme anhalten: (*Aufnahmegerät)	Beenden der Aufnahme.		
Empfänger	Die Tonausgabe erfolgt über den Receiver.		

Bei Anschluss von mehr als einem Aufnahmegerät werden sie als (\*Aufnahmegerät) angezeigt, bei Anschluss eines einzigen Aufnahmegeräts erfolgt die Anzeige als (\*Geräte\_Name).

	Media Play (USB & DLNA)					
Anwe	Anynet+(HDMI-CEC)					
endung	Content Library Internet@TV Home Network Centre					
	0					
4	<i>nynet</i> * Ei	nstellungen				
ſ	Anynet+(HDMI-CEC)	: Ein	►			
	Autom. Ausschalten : Ja					
		🗢 Navig. 📑 Eingabe	ັງ Zurück			
_						
4	<b>n</b> ynet⁺ Ei	nstellungen				
	Anynet+(HDMI-CEC)	: Ein				
	Autom. Ausschalten	: Ja	►			
		🗢 Navig. 🖃 Eingabe	D Zurück			



# Im Anynet+-Modus verfügbare Tasten der TV-Fernbedienung

Gerätetyp	Betriebsstatus	Verfügbare Tasten
Anvnet+-Gerät	Nach dem Wechseln zum Gerät wird das Menü des entsprechenden Geräts auf dem Bildschirm angezeigt.	Zifferntasten Taste ▲/▼/ ◀/ ►/ ENTER I Farbtasten / EXIT-Taste
	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Abspielen einer Datei	<ul> <li>◄(Suche rückwärts) / ►)(Suche vorwärts)</li> <li>■(Stopp) / ►)(Wiedergabe) / Ⅲ(Pause)</li> </ul>
Gerät mit eingebautem Tuner	Nach dem Wechseln zum Gerät beim Fernsehen	<b>P ∨</b> / <b>P ∧</b> -Taste
Audiogerät	Beim Aktivieren des Receivers	– 🚄 + / MUTE-Taste

🗵 Die Anynet+-Funktion ist nur nutzbar, wenn auf der Fernbedienung das Fernsehgerät als Empfänger eingestellt ist.

- Die -Taste ist nur im Aufnahmestatus belegt.
- Sie können Anynet<sup>+</sup>-Geräte nicht mit den Tasten an Ihrem Fernsehgerät bedienen. Sie können Anynet<sup>+</sup>-Geräte nur mit der TV-Fernbedienung steuern.
- Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie in diesem Fall das Anynet<sup>+</sup>-Gerät nochmals aus.
- Die Anynet<sup>+</sup>-Funktionen sind für Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar.
- Die Funktionen der Tasten

# Aufnahme

Sie können Fernsehprogramme mit einem Samsung-Recorder aufnehmen.

- 1. Drücken Sie die Taste TOOLS. Drücken Sie die Taste ENTER , um Anynet+ (HDMI-CEC) auszuwählen.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ ein die Funktion zum sofortigen Aufnehmen, und drücken Sie dann die Taste ENTER I. Die Aufnahme beginnt.
  - Ø Bei mehr als einem Aufnahmegerät Wenn mehrere Aufnahmegeräte angeschlossen sind, werden diese in einer Liste angezeigt. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ ein Gerät, und drücken Sie dann die Taste ENTER I. Die Aufnahme beginnt.



- D Wenn das Aufnahmegerät nicht angezeigt wird, wählen Sie Geräteliste und drücken Sie die rote Taste, um nach Geräten zu suchen.
- 3. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
  - 🖉 Sie können das Signal der jeweiligen Quelle aufnehmen. Wählen Sie hierzu Aufnahme: (Geräte\_Name).
  - Durch Drücken von 
     wird die gerade laufende Sendung aufgenommen. Wenn Sie Bilder aus einer anderen Signalquelle anzeigen, wird das Videosignal aus dieser Quelle aufgenommen.
  - Überprüfen Sie vor der Aufnahme, ob der Antennenstecker ordnungsgemäß am Aufnahmegerät angeschlossen ist. Informationen zur richtigen Antennenverbindung mit dem Aufnahmegerät finden Sie im Benutzerhandbuch des Aufnahmegeräts.

# Wiedergabe über einen Empfänger (Heimkinosystem)

Sie können die Tonwiedergabe über einen Receiver anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.

- Drücken Sie die Taste TOOLS. Drücken Sie die Taste ENTER 

   , um Anynet<sup>+</sup> (HDMI-CEC) auszuwählen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option Empfänger. Drücken Sie die Taste
   oder ▶, und wählen Sie Ein oder Aus.
- 3. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
  - Wenn Ihr Receiver nur Audiosignale unterstützt, wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht angezeigt.
  - Der Receiver kann eingesetzt werden, wenn Sie den optischen Eingang des Receivers mit dem Ausgang DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) des Fernsehgeräts verbunden haben.
  - Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur 2-Kanalton wiedergeben.
  - Wenn es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung des Fernsehgeräts kommt, während der Empfänger angeschaltet (Ein) ist (z. B. durch Herausziehen des Netzkabels oder einen Stromausfall), ist möglicherweise Lautsprecherauswahl auf Ext. Lautsprecher gesetzt, wenn Sie das Fernsehgerät wieder anschalten.

Any net+			-
Fernsehen			
Geräteliste			
Aufnahme: DVDR			
DVDR MENU			
DVDR INFO			
Empfänger Aus			
Einstellungen			
	🗢 Navig.	🕒 Eingabe	Curück

Deutsch	-	49	

# Fehlerbehebung für Anynet+

Problem	Mögliche Lösung
Anynet <sup>+</sup> funktioniert nicht.	<ul> <li>Überprüfen Sie, ob das Gerät Anynet<sup>+</sup>-tauglich ist. Das Anynet<sup>+</sup>-System unterstützt nur Anynet<sup>+</sup>-fähige Geräte.</li> </ul>
	Schließen Sie nur einen Receiver (Heimkinosystem) an.
	<ul> <li>Pr üfen Sie, ob das Netzkabel des Anynet<sup>+</sup>-Ger äts richtig angeschlossen ist.</li> </ul>
	Prüfen Sie die Video/Audio/HDMI 1.3-Kabelverbindungen des Anynet <sup>+</sup> -Geräts.
	Prüfen Sie, ob Anynet <sup>+</sup> (HDMI-CEC) im Setupmenü von Anynet <sup>+</sup> aktiviert ist.
	Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet.
	• Prüfen Sie, ob es sich um eine ausschließlich für Anynet <sup>+</sup> geeignete Fernbedienung handelt.
	• Anynet <sup>+</sup> funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. (Kanalsuche, Bedienung von <b>Media Play</b> , <b>Plug &amp; Play</b> usw.)
	• Stellen Sie nach dem Anschließen oder Entfernen des HDMI 1.3-Kabels sicher, dass die Geräte wieder gesucht werden, oder schalten Sie das TV-Gerät aus und wieder ein.
	Überprüfen Sie, ob die Anynet+-Funktion des Anynet+-Geräts eingeschaltet ist.
Ich möchte Anynet <sup>+</sup> starten.	<ul> <li>Pr üfen Sie, ob das Anynet+-Ger ät ordnungsgem äß an das Fernsehger ät angeschlossen ist, und kontrollieren Sie zudem, ob Anynet Anynet+ (HDMI-CEC) im Anynet+-Men ü Einstellungen aktiviert (Ein) ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Drücken Sie die TV-Taste auf der TV-Fernbedienung, um zu TV zu wechseln. Drücken Sie dann die TOOLS-Taste, um das Anynet<sup>+</sup>-Menü anzuzeigen und die gewünschte Menüoption auszuwählen.</li> </ul>
Ich möchte Anynet+	Wählen Sie im Anynet <sup>+</sup> -Menü die Option Fernsehen.
beenden.	• Drücken Sie die Taste <b>SOURCE</b> auf der TV-Fernbedienung, und wählen Sie ein Gerät, bei dem es sich nicht um ein Anynet <sup>+</sup> -Gerät handelt.
	<ul> <li>Drücken Sie auf P V/A, PRE-CH und FAV.CH, um den Fernsehmodus zu wechseln. (Beachten Sie, dass die Kanaltaste nur funktioniert, wenn kein in den Tuner integriertes Anynet<sup>+</sup>-Gerät angeschlossen ist.)</li> </ul>
Die Meldung "Verbinden mit Anynet+-Gerät" wird	<ul> <li>Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet<sup>+</sup> konfigurieren, oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln.</li> </ul>
angezeigt.	<ul> <li>Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Konfigurieren von Anynet<sup>+</sup> oder das Ändern des Anzeigemodus abgeschlossen ist.</li> </ul>
Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.	Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Plug & Play-Vorgang läuft.
Das angeschlossene	<ul> <li>Prüfen Sie, ob das Gerät die Anynet<sup>+</sup>-Funktionen unterstützt.</li> </ul>
Gerät wird nicht	<ul> <li>Pr üfen Sie, ob das HDMI 1.3-Kabel ordnungsgem ä ß angeschlossen wurde.</li> </ul>
anyezeiyi.	• Prüfen Sie, ob Anynet <sup>+</sup> (HDMI-CEC) im Konfigurationsmenü von Anynet <sup>+</sup> aktiviert (auf Ein) ist.
	<ul> <li>Suchen Sie noch mal nach Anynet<sup>+</sup>-Geräten</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können Anynet<sup>+</sup>-Geräte nur mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels verbinden. Einige HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet<sup>+</sup>-Funktionen.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn es durch eine Störung (z. B. Trennen des HDMI-Kabels, des Netzkabels oder Stromausfall) zu einer Beendigung kommt, wiederholen Sie die Gerätesuche.</li> </ul>
Das Fernsehprogramm kann nicht aufgezeichnet werden.	Prüfen Sie, ob der Antennenstecker des Aufnahmegeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Die Ausgabe des Fernsehtons erfolgt über den Receiver.	Schließen Sie das Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Receiver an.

# CONTENT LIBRARY

# Verwenden der Content Library

Mit der Content Library können Sie verschiedene Inhalte auf Ihrem Fernseher genießen. Sie können die im Fernsehspeicher abgelegten Standardinhalte verwenden, oder Sie können sich mit neuen Inhalten vom USB-Gerät Spaß ins Zimmer holen.



# Verwenden der Fernbedienungstasten im Menü für die Content Library

Taste	Vorgang
<b>▲</b> /▼/ <b>◄</b> /►	Cursor bewegen und Elemente auswählen.
ENTER 🖃	Markiertes Element auswählen.
RETURN	Zurück zum vorherigen Menü.
EXIT	Beenden Sie die aktuellen Funktion und wecheln Sie zum Hauptmenü der Content Library zurück.
$\land$ P $\lor$	Beenden des Modus Content Library und Rückkehr zum Fernsehmodus.
Farbige Tasten	Die Tasten für Funktionen werden auf den entsprechenden Seiten beschrieben.
+ / MUTE	Sie können die Lautstärke der wiedergegebenen Inhalte einstellen.

DER CONTENT LIBRARY ENTHÄLT NUR TEXTE, GRAFIKEN, BILDER, MULTIMEDIA UND WEITERE MATERIALIEN FÜR INFORMATIONS- UND SONSTIGE ZWECKE. DAS MATERIAL IN DER CONTENT LIBRARY WURDE GEÄNDERT UND WIRD STÄNDIG ÜBERARBEITET UND AKTUALISIERT. DAS MATERIAL IN DER CONTENT LIBRARY IST NICHT UNBEDINGT FÜR JEDES PUBLIKUM GEEIGNET.

DIE INFORMATIONEN IN DER CONTENT LIBRARY WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. OBWOHL DIE IHNEN IN DER CONTENT LIBRARY ZU VERFÜGUNG GESTELLTEN INHALTE VON QUELLEN STAMMEN ODER ZUSAMMENGESTELLT WERDEN, DIE WIR FÜR ZUVERLÄSSIG ERACHTEN, KANN UND WILL SAMSUNG KEINE GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN FÜR

DIE RICHTIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INFORMATIONEN ODER DATEN, DIE IHNEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (AUCH NICHT BEI FAHRLÄSSIGKEIT) HAFTEN SAMSUNG ODER DER RECHTEINHABER VERTRAGLICH ODER GESETZLICH FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, FÜR NEBENSCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, AUSLAGEN UND SONSTIGE SCHÄDEN, DIE ALS FOLGE VON ODER IM ZUSAMMENHANG MIT SOLCHEN INFORMATIONEN AUS DER CONTENT LIBRARY ODER DEREN VERWENDUNG AUFTRETEN. DIES IST AUCH DANN DER FALL, WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

# Verwenden der Inhalte

Sie können die im Fernsehspeicher gespeicherten Inhalte genießen.

Dim zum Hauptmenü der Content Library zurückzukehren, drücken Sie die Taste EXIT.

# Galerie

Mit dieser Funktion starten Sie eine Diashow mit hochauflösenden Bildern und Hintergrundmusik, um eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Mithilfe der Galeriefunktion Ihres Fernsehgeräts können Sie die Atmosphäre Ihres Heims ändern.

- Das Urheberrecht f
  ür die Inhalte der Galerie sowie die weiteren entsprechenden Rechte sind TimeSpace, Inc. vorbehalten.
- Drücken Sie auf die Taste ENTER e, um die Diashow anzuhalten. Drücken Sie dann noch einmal die Taste ENTER e, um die Diashow fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste INFO, um Informationen über das markierte Foto anzuzeigen. (Dies wird nicht angezeigt, wenn es für das Photo keine Information gibt.)

# Kochen

Hiermit öffnen Sie verschiedene Rezepte, die Sie dann schrittweise befolgen können. Freuen Sie sich auf diese Inhalte, denn so erhalten Sie zahlreiche Anregungen für gutes Essen.

- Die Rezepte aus dem Abschnitt Kochen auf dem Samsung-Fernseher basieren auf den von Anness Publishing veröffentlichten Rezepten.
- Das Urheberrecht f
  ür die Inhalte unter Kochen sowie die weiteren entsprechenden Rechte sind Practical Pictures vorbehalten.



# Spiel

In dieser Kategorie finden sich unterhaltsame Spiele für die ganze Familie.

Ø Informationen zu den Schaltflächen in den Spielen erhalten Sie in den Hinweisen auf dem Bildschirm.

#### Farbtasten f ür Spiele

Taste	Vorgang
Rot	Mit dieser Taste wechseln Sie zurück zum Startfenster des Spiels.
Grün	Drücken Sie diese Taste, um das Spiel anzuhalten.
Gelb	Optionstaste
Blau	Drücken Sie diese Taste, um das Spiel zu beenden.

# Kinder

Hierbei handelt sich um Lerninhalte und interaktive Inhalte, die Kinder regelmäßig schauen dürfen.

🖉 Das Urheberrecht für die Inhalte unter Kinder sowie die weiteren entsprechenden Rechte sind UpToTen vorbehalten.

# Wellness

Diese nützlichen Inhalte für die Gesundheitspflege , tun Ihrer ganzen Familie gut.

# Verwenden des Management der Inhalte

# Management der Inhalte

Ø Wählen Sie durch Drücken der gelben Taste mehrere Inhaltselemente nacheinander.

# Eigene Inhalte

Für jedes Unterelement der Bibliothek der Inhalte können Sie die im Fernsehspeicher vorhandenen Inhalte überprüfen.

 Wählen Sie ein Inhaltselement aus und drücken Sie die Taste ENTER I. Sie können das ausgewählte Element ausführen oder löschen.

#### USB

Für jedes Unterelement der **Content Library** können Sie die im USB-Speicher vorhandenen Inhalte überprüfen.

- Wählen Sie ein Inhaltselement aus und drücken Sie die Taste ENTER I. Sie können das gewählte Inhaltselement abspielen.
  - Content Library unterstützt ausschließlich USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC-Geräte sind Massenspeicher zur Übertragung von Daten. Beispiele für MSC sind Thumb-Laufwerke und Flash Card-Lesegeräte.
  - Wenn Sie ein Spiel mit Hilfe eines externen USB-Speichers spielen, können Sie Ihr Spiel speichern (je nach Spiel). Entfernen Sie niemals den USB-Speicher, solange Daten gespeichert werden, da auf diese Weise Daten verloren gehen können.
  - Ø Herunterladen neuer Inhalte

Neue bzw. andere als die eingebauten Inhalte können Sie kostenlos über die Website Samsung.com beziehen. Wenn Sie kostenpflichtige Inhalte herunterladen, benötigen Sie dafür die UDN-Nummer. Überprüfen Sie vor dem Herunterladen eines neuen Inhaltselements die UDN-Nummer.

- Herunterladen von Inhalten
  - 1. Wechseln Sie zur Website unter www.samsung.com.
  - 2. Wählen Sie auf der Seite zum Herunterladen von Inhalten ein Inhaltselement aus.
  - 3. Laden Sie den Inhalt in den USB-Speicher.
  - Wechseln Sie zum Hauptmenü der Content Library. Drücken Sie dazu auf die Taste CONTENT oder wählen Sie Content Library (Menü → Anwendung → Content Library).
  - 5. Stecken Sie den USB-Speicher in den USB-Anschluss seitlich am Fernsehgerät.
  - 6. Sie können das Unterelement des Inhalts anzeigen, das Sie heruntergeladen haben.
  - 7. Wählen Sie ein Inhaltselement aus und drücken Sie die Taste ENTER I
  - 8. Sie können das gewählte Inhaltselement abspielen.
- Einstellungen
  - Laufzeit Bildschirmsch.: Wählen Sie die Wartezeit bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners.
  - UDN speichern: Speichern Sie die UDN-Nummer des USB-Geräts.
  - ITFS-formatierte USB-Speicher unterstützen keine Möglichkeiten, um UDN zu speichern. Wir empfehlen, ein USB-Speichergerät mit FAT-Formatierung zu verwenden.



# INTERNET@TV

Bei Problemen mit einem Widget-Dienst wenden Sie sich an den Anbieter der Inhalte. Drücken Sie im Widget die grüne Taste, um Kontaktinformationen abzurufen, oder lesen Sie auf der Hilfe-Website, um Informationen über Dienstanbieter zu erhalten.

- Ø Je nach Region wird möglicherweise nur Englisch als Sprache des Widget unterstützt.
- Diese Funktion wird, je nach Land, möglicherweise nicht unterstützt. (nicht überall verfügbar)

# Erste Schritte mit Internet@TV

Internet@TV ist ein integrierter Internet- und Fernsehspaß auf der Grundlage der Yahoo!® Widget Engine. Mit dem Internet@ TV-Dienst Ihres Fernsehgeräts können Sie Aktienkurse im Auge behalten, Fotos mit Freunden und der Familie austauschen und aktuelle Nachrichten oder Wetterinformationen abrufen.

- Ø Je nach Netzwerkzustand ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar. Dann wird das Fernsehgerät automatisch abgeschaltet. Schalten Sie anderenfalls das Fernsehgerät mit der Netztaste aus.
- 🗵 Aufgrund der Netzwerkbedingungen kann es bei dieser Funktion zu Verzögerungen oder Unterbrechungen kommen.

Wenn Sie Internet@TV erstmals starten, werden die Grundeinstellungen automatisch durchgeführt.

- Zuerst müssen Sie Ihr Netzwerk einrichten. Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Netzwerks finden Sie unter "Einrichten des Netzwerks".
- Sobald Ihr Netzwerk bereit ist, werden Sie von der Software für Internet@TV Schritt für Schritt durch einen Installationsassistenten geführt.
- Drücken Sie die Taste MENU. W\u00e4hlen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option "Anwendung", und drücken Sie dann die Taste ENTER -
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Internet@TV, und drücken Sie dann die Taste ENTER <sup>→</sup>.
  - Internet@TV wird gestartet.
  - Brücken Sie die Taste INTERNET@ auf der Fernbedienung, um das Internet@TV-Menü anzuzeigen.
- 3. Der Allg. Haftungsausschl. wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie Ich stimme zu oder Ich stimme nicht zu.
- Weitere Informationen zum Allg. Haftungsausschl. finden Sie unter Rechtliche Hinweise.
   Der Begrüßungsbildschirm ist der Einstieg in die geführte Einrichtung von
- Internet@TV.
  - Wenn Sie Setup beenden wählen, wird dieser Schritt noch einmal ausgeführt, wenn Sie die Taste INTERNET@ drücken.
  - Wählen Sie Fangen wir an!
- Anhand Ihrer Standortauswahl passen die TV-Widgets die Inhalte regional an.
   Wählen Sie Ihr Land aus der Liste aus.

#### Wählen Sie OK, Ich stimme zu.

- 7. Damit Sie Internet@TV nutzen können, müssen Sie die "Nutzungsbedingungen für das Yahoo!® TV Widget System" akzeptieren.
  - Ø Wählen Sie OK, Ich stimme zu.
- Geben Sie Ihren Namen ein, um Ihr Profil anzulegen. Jedes Profil verfügt über eine eigene Widget-Liste. Sie können für jede Person, die Internet@TV nutzt, ein eigenes Profil erstellen.
  - Ø Geben Sie Ihren Namen ein und wählen Sie **Namen speichern**.
  - Difference weitere Unformationen finden Sie unter 'Verwenden des Profil-Widget'.
- 9. Internet@TV testet die Netzwerkverbindung.
  - Ø Wenn der Test fehlschlägt, müssen Sie Ihr Netzwerk neu konfigurieren.
  - Weitere Informationen finden Sie unter 'Konfigurieren des Netzwerks'.
- 10. Die geführte Einrichtung ist abgeschlossen. Anschließend wird eine Schulung zur Verwendung von Internet@TV gestartet.
  - Wählen Sie Kontinuierlich, um die Schulung anzuzeigen.
  - Wählen Sie Setup beenden, um Internet@TV sofort zu nutzen.
  - O Um die Schulung noch einmal auszuführen, wählen Sie **Profil-Widget**  $\rightarrow$  **Systemeinstellungen**  $\rightarrow$  **Lernprogramm** wiederholen.
- 11. Drücken Sie die Taste Internet@ auf der Fernbedienung, um die Benutzerschnittstelle von Internet@TV anzuzeigen.









#### Bildschirmanzeige

#### Verankerte Fenster

- Nun wird das Begr
  üßungsfenster mit Ihrem Profilnamen in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- Im Begrüßungsbildschirm werden zwei Fernbedienungstasten hervorgehoben.
  - Wenn Sie auf Ihrer Fernbedienung die blaue Taste (Viewport) drücken, wechelt die Anzeige zwischen Anzeigefenster und Overlay-Modus. Bei Verwendung des Anzeigefensters werden Fernseh- und Videosignale in einem verkleinerten Anzeigefenster neben der Grafikanzeige dargestellt. Im Overlay-Modus wird die Grafik oberhalb des Fernseh- oder Videobilds angezeigt.
  - Wenn Sie auf Ihrer Fernbedienung die gelbe Taste (Snippet bearbeiten) drücken, wird ein Hilfefenster angezeigt und das aktive Snippet kann bearbeitet werden.
- Orücken Sie zum Starten auf Ihrer Fernbedienung die Taste INTERNET@.
  - Die horizontale Liste unten auf Ihrem Fernsehbildschirm wird als das ,Dock' bezeichnet.
  - Die Elemente dieser Liste sind die sog. ,Snippets'.
  - Ø Bei einem Snippet handelt es sich um ein Element, das ein Fernseh-Widget startet.
  - Die Ein Fernseh-Widget ist eine Internetanwendung, die auf Ihrem Fernseher laufen soll.
  - Ø Sie können über die Tasten ◀ oder ► auf der Fernbedienung zwischen den Snippets wechseln.
  - Ø Aktiviert ist der äußerst linke Bereich (blau hervorgehoben).
  - Ø Im Dock werden die Snippets unter diesen Brennpunkt verschoben.
  - Sie starten ein Fernseh-Widget durch Drücken der ENTER -Taste auf der Fernbedienung, wenn das zugehörige Snippet aktiviert ist.
  - Ø Wenn Sie Snippets hinzufügen, werden diese als Stapel angezeigt, in dem Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ navigieren können.
  - Es gibt im Dock zwei spezielle Fernseh-Widgets: das Profil-Widget und das Widget-Galerie. Diese beiden können nicht gelöscht werden.
  - Das Dock wird nach einer gewissen Zeit aus der Anzeige herausgeschoben.

#### Sidebar-Modus

- Aktivieren Sie ein Snippet und drücken Sie die ENTER → Taste, um die Sidebar mit den Fernseh-Widgets zu öffnen. Das Logo des Fernseh-Widget und das Home-Symbol befinden sich oben auf der Sidebar.
- ② Das aktuelle Menü wird unterhalb vom Logo für das Fernseh-Widget angezeigt.
  - Wenn Sie zum vorherigen Bildschirm wechseln möchten, wählen Sie diesen und drücken Sie anschließend auf ENTER 4.
  - Sie können aber auch die Taste RETURN auf der Fernbedienung drücken.
- Oie aktuelle Auswahl wird immer in blauer Farbe hervogehoben. Die markierte Taste ist aktiviert und durch Drücken von ENTER I führen Sie die entsprechende Funktion aus.
- Wenn viele Daten vorhanden sind, gibt es eine Navigation.
  - Ø Es werden die aktuelle Seite und die Gesamtzahl der Seiten angezeigt.
  - Ø Wechseln Sie durch Drücken von ◀ oder ► von einer Seite zur anderen.
- Auf der unteren Symbolleiste befinden sich Farbschaltflächen, die der roten, grünen, gelben und blauen Taste der Fernbedienung entsprechen.
  - Rote Taste: Wideget schließen.
  - Gelbe Taste: Einstellungen des Widget ändern.
  - Grüne Taste: Snippets verwalten.
  - Blaue Taste: Größe des Videos an das Fenster anpassen oder als Vollbild anzeigen.
  - Manche Tasten sind, je nach Land, möglicherweise nicht verfügbar.





Alle über dieses Geräte abrufbaren Inhalte und Dienste gehören Dritten und sind durch gewerbliche Schutzrechte und insbesondere durch Urheberrechte, Patentrechte und Marken geschützt. Die Inhalte und Dienste sind ausschließlich für Ihren persönlichen und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen die Inhalte und die Dienste ohne die Einwilligung des Rechteinhabers nur in der autorisierten Weise nutzen. Ungeachtet des Vorstehenden, dürfen Sie ohne die ausdrückliche Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers oder des Service-Providers, die Inhalte oder Dienste weder verändern, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zum Abruf bereit halten, versenden, übertragen, übersetzen, verkaufen, Bearbeitungen davon herstellen, verwerten oder verbreiten, unabhängig davon, in welcher Art und Weise oder über welches Medium der Inhalt oder die Dienste mit Hilfe dieses Gerätes angezeigt werden.

DIE INHALTE UND DIENSTE WERDEN VON DRITTEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR FÜR DIE BEREITSTELLUNG DER INHALTE ODER DIENSTE. SAMSUNG SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG AUS UND INSBESONDERE JEDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG STEHT WEDER FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, ZEITGERECHTIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS ODER DER DIENSTE EIN, DIE ÜBER DIESES GERÄT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN; UNTER KEINEN UMSTÄNDEN UND INSBESONDERE AUCH NICHT IM FALLE DER FAHRLÄSSIGKEIT, GLEICH OB AUS VERTRAG ODER DELIKT, HAFTET SAMSUNG FÜR UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, AUFWENDUNGEN ODER IRGENDWELCHE ANDEREN SCHÄDEN, DIE DURCH ODER IN ZUSAMMENHANG MIT INFORMATIONEN ENTSTEHEN ODER DIE AUS DER BENUTZUNG DER INHALTE ODER DER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SCHADENS HINGEWIESEN WORDEN IST.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden und Samsung steht weder dafür ein noch gewährleistet sie, dass Inhalte oder Dienste über einen Zeitraum dauerhaft verfügbar bleiben. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netzwerke und Übertragungseinrichtungen übertragen auf die Samsung keinen Zugriff hat. Bezüglich der Inhalte und Dienste, die durch diese Geräte zugänglich gemacht werden schließt Samsung daher insbesondere jede Verantwortung und Haftung aus, die durch eine Unterbrechung oder Aussetzung eines Inhalts oder eines Dienstes verursacht wird. Samsung ist für Kundendienst in Verbindung mit Inhalten oder Diensten weder verantwortlich noch haftbar. Alle Anfragen und Fragen zu den Inhalten oder Diensten sind unmittelbar gegenüber dem jeweiligen Service-Provider für diese Inhalte oder Dienste geltend zu machen. In jedem Falle haftet Samsung gegenüber seinen Kunden für eine leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis nur der Höhe nach begrenzt auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden. Darüber hinaus übernimmt Samsung keine Haftung für eine leicht fahrlässige Verletzung nicht wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis sowie für leichte Fahrlässigkeit im Übrigen und für Ansprüche, die darauf beruhen, dass ein Mangel bereits bei Abschluss des Vertrages vorhanden war.

Die Haftungsbeschränkung schränkt eine gesetzlich zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder eine Haftung für Garantien und eine Haftung für schuldhaft verursachte Körperschäden nicht ein.

# Bearbeiten von Snippets im Dock

- 1. Sie können ein Snippet bearbeiten, indem Sie es im Dock aktivieren und dann die gelbe Taste drücken.
- 2. Das Snippet wechselt dann an zweite Stelle und sein Feld bewegt sich nach oben, sodass der folgende Hilfetext angezeigt wird:
  - Löschen (rote Taste): Fernseh-Widget entfernen.
    - Ø Gelöschte Widgets können Sie mit Hilfe der Widget-Galerie neu installieren.
  - Verschieben (blaue Taste): Snippets neu anordnen. Drücken Sie zum Blättern die Taste ◄ oder ►. Drücken Sie die gelbe Taste, um das Widget an der neuen Stelle einzufügen.
  - Fertig (gelbe Taste): Schließen des Menüs Snippet bearbeiten.

# Verwenden des Profil-Widget

Mit dem Profil-Widget konfigurieren Sie Ihr Benutzerprofil.

Sie können mehrere Profile einrichten, in denen jeweils eine bestimmte Kombination von Widgets verwaltet wird.

Mit dem Menü Profil wechseln können Sie zu einem anderen Benutzerprofil wechseln.

Mindestens zwei Profile müssen registriert sein. Wenn Sie ein Profil hinzufügen möchten, schlagen Sie im Abschnitt Verwaltungssteuerung nach.



Mit Hllfe des Menüs **Profil ändern** können Sie Profile individuell anpassen und schützen.

- Sie können Benutzerprofilen einen eindeutigen Name und einen Avatar (ein Bild zur Darstellung des Profils) zuordnen.
- Der Name und der Avatar des Profils werden im Profil-Snippet im Dock angezeigt.
- Sie können Profile mit Hilfe von Profil-PIN erstellen schützen.
- Ø Wenn Sie den PIN-Code erstmals festlegen, können Sie eine Sicherheitsfrage festlegen.

Mit Hilfe des Menüs für die Profil ändern können Sie den Zugriff auf Widgets einschränken.

- Wenn Sie Ihre Profil-PIN vergessen, können Sie die Sicherheitsfrage beantworten, die mit Ihrem Profil verbunden ist.
- Wenn Sie ein Profil beschränken, können Sie keine neuen Widgets installieren.
- Die Eigentümer-PIN muss festgelegt sein, um diese Funktion verwenden zu können. Informationen zum Festlegen der Eigentümer-PIN finden Sie unter Verwaltungssteuerung.

Mit Hilfe des Menüs Systemeinstellungen können Sie:

- Ihren Ort und Ihre Postleitzahl (nur USA) einstellen, um die Inhalte an Ihre Region anzupassen.
- Die Schulung wiederholen, die bei der geführten Einrichtung angezeigt wurde.
- Die Option Zurücksetzen verwenden, um alle Einstellungen und Informationen f
  ür das Widget zu löschen.

Mit Hilfe des Menüs Verwaltungssteuerung können Sie:

- Den Timeout für den Bildschirmschoner einstellen, um das Einbrennen des Bildschirms zu verhindern.
- Eine Eigentümer-PIN und eine Sicherheitsfrage eingeben, um andere Profile zu kontrollieren.
- Erstellen Sie ein neues Profil, das mit einer eigenen Kombination von Widgets ausgestattet werden kann.
- Löschen Sie ein vorhandenes Profil.

Vom Profil-Widget aus können Sie sich mit Ihrer Yahoo!-Kennung bei Bei Yahoo!® anmelden anmelden.

- Wenn Sie über eine Yahoo!- Kennung verfügen, können Sie mit den Fernseh-Widgets von Yahoo! auf Ihre individuellen Inhalte zugreifen.
- Yahoo! Wenn Sie sich mit Ihrer Yahoo!-Kennung anmelden, werden automatisch alle Fernseh-Widgets von Yahoo! installiert. anmelden.
- Wenn Sie kein Yahoo!-Konto besitzen, besuchen Sie www.yahoo.com und legen Sie ein Konto an.
- Möglicherweise können Sie sich in einem Land, das Internet@TV nicht unterstützt, nicht mit einer auf der Yahoo-Website erstellten Kennung anmelden.

### Informationen zum Profil-Widget

Drücken Sie die grüne Taste.

Sie können eine kurze Beschreibung des Profil-Widget, der Richtlinie zum Urheberrecht und der Allgemeine Geschäftsbedingungen sowie der Datenschutz anzeigen.

# Verwenden der Yahoo!®-Widget-Galerie

Verwenden Sie die Yahoo!®-Widget-Galerie, um weitere Widgets zu Ihrem Fernsehgerät hinzuzufügen.

Zeigen Sie alle verfügbaren Fernseh-Widgets in den folgenden Kategorien an:

- Letzte Widgets: Anzeigen der zuletzt hochgeladenen Widgets.
- Yahoo!® Widgets: Anzeigen der Widgets von Yahoo!®.
- Samsung Widgets: Anzeigen der Widgets von Samsung.
- Weitere Kategorien: Anzeigen aller Widgets nach Kategorien.
- Um ein Widget zu installieren, navigieren Sie zum Detailfenster und wählen Sie Widget meinem Profil hinzufügen. Drücken Sie dann auf ENTER . Das Widget wird installiert und steht im Dock zur Verfügung.

#### Widget-Galerie

Drücken Sie die grüne Taste.

#### Info zu Yahoo! Widget Gallery...

Sie können eine kurze Beschreibung der Widget-Galerie, Richtlinie zum Urheberrecht, Allgemeine Geschäftsbedingungen und der Datenschutz anzeigen.

Mit Hilfe des Menüs für die Entwicklereinstellungen können Sie ein eigenes Widget erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen eigener Widgets finden Sie auf unserer Entwickerwebsite unter http://connectedtv.yahoo.com/


### Verwenden des Wetter-Widget von Yahoo!®

Mit dem Wetter-Widget von Yahoo!® werden Sie über das Wetter bei Ihnen vor Ort und an einigen bevorzugten Standorten auf dem Laufenden gehalten. Der Inhalt wechselt je nach den Wetterbedingungen.

- Drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung, um das Einstellungsmenü des Wetter-Widget von Yahool® anzuzeigen.
- Vom Einstellungsmenü aus können Sie Städte hinzufügen oder entfernen, für die Sie Wetterinformationen anzeigen möchten.

Ausgehend vom Einstellungsmenü haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Neue Stadt hinzufügen. Geben Sie den Namen der Stadt ein. Nach Anzeige der Suchergebnisse wählen Sie die gewünschte Stadt und drücken Sie dann die Taste ENTER III.
- Stadt löschen. Wählen Sie die Stadt aus der Städteliste aus, die Sie entfernen möchten. Drücken Sie die Taste ENTER ⊡, um das Löschen zu bestätigen.
- Wechseln des Temperaturanzeigemodus
   Sie können den Temperaturanzeigemodus auf °F oder °C einstellen. Bei °F werden beispielsweise Temperaturen in Fahrenheit und bei °C in Celsius angezeigt.

### **L** Erstellen Sie ein Snippet für ihre bevorzugte Stadt

- Drücken Sie die gelbe Taste.
- Wählen Sie den Menübefehl Snippet hinzufügen und drücken Sie auf ENTER 🖃, um diese Stadt als Snippet hinzuzufügen.

### Löschen des Snippet einer Stadt

- Starten Sie das Snippet.
- Drücken Sie die gelbe Taste.
- Wählen Sie die Menüoption Snippet löschen und drücken Sie ENTER I, um das Snippet zu entfernen.

### Verwenden des Nachrichten-Widget von Yahoo!®

Das **News**-Widget von Yahoo!® zeigt aktuelle Schlagzeilen aus den Bereichen Wirtschaft, Unterhaltung, Politik, Sport, Top Stories und vielen anderen Kategorien an.

Wählen Sie eine Kategorie, innerhalb der Kategorie eine Überschrift und sehen Sie dann die dynamisch erstellte Nachrichtenzusammenfassung.





### Deutsch - 58

### Verwenden des Flickr-Widget von Yahoo!®

Mit dem **Flickr**-Widget erhalten Sie beim Fernsehen Zugriff auf die Fotos von Freunden und Verwandten. Genießen Sie Ihre Fotos gemeinsam mit Ihrer Familie in einer Diashow auf Ihrem Großbildschirm.

- Personalisieren Sie das Flickr-Widget durch Anmelden mit Ihrer Yahoo!-Kennung. anmelden.
- Detaillierte Anweisungen zum Anmelden finden Sie unter "Verwenden des Profil-Widget".
- Weitere Informationen zu Flickr erhalten Sie auf www.flickr.com.
- Ø Meine Fotos können Sie Fotos anzeigen, die Sie auf der Flickr-Website registriert haben.

### So zeigen Sie Ihre Flickr-Fotos als Diashow an:

- Wählen Sie das Miniaturbild eines Fotos und drücken Sie auf die ENTER I -Taste, um die Details zum Foto anzuzeigen.
- Wählen Sie den Befehl zum Starten der Diashow und drücken Sie auf die ENTER 🗗-Taste.

### So steuern Sie die Anzeige der Diashow:

- Drücken Sie während der Diashow auf die ENTER 🗗-Taste.
- Die Miniaturbilder der Fotos werden am unteren Bildschirmrand angezeigt.
  - Wenn die Diashow-Steuerung angezeigt wird, können Sie die Optionen zum Anhalten, Wiedergeben und Stoppen der Diashow verwenden.
  - Wenn Sie das Menü wählen und auf ENTER I drücken, werden Informationen zum markierten Foto angezeigt.
- Mit dem Menü Meine Alben können Sie Fotos anzeigen, die Sie in Flickr klassifiziert haben.
- Mit dem Menü Entdecken können Sie in den Fotos auf der Flickr-Website navigieren. Sie können die täglich aktualisierten Fotos anzeigen.
- Mit Als Favorit kennzeichnen oder Aus Favoriten entfernen können Sie den Inhalt der bevorzugten Fotos verändern.
- Mit dem Befehl Lieblingsfotos zeigen Sie die Fotos an, die Sie als Favoriten klassifiziert haben.
- Mit der Option Meine Kontakte können Sie neue Fotos von Freunden und Verwandten anzeigen.

Mit **Meine Gruppen** können Sie diejenigen Favoritengruppen von der Flickr-Website auswählen, deren Fotos Sie mit der Flickr-Community teilen möchten.

Um die Einstellungen für das Flickr-Widget von Yahoo!® zu ändern, drücken Sie die grüne Taste Ihrer Fernbedienung.

- Mit Zeit pro Dia steuern Sie die Geschwindigkeit der Diashow.
- Mit dem Befehl Wiederholen starten Sie die Diashow von Anfang an neu, wenn das letzte Bild erreicht ist.

### Verwenden des Finanz-Widget von Yahoo!®

Mit dem Finanz-Widget von Yahoo!® können Sie aktuellste Nachrichten und Börseninformationen abrufen.

Drücken Sie die grüne Taste, um Ihre eigenen Aktien einzurichten.

Mit Neues Symbol hinzufügen können Sie den Namen einer neuen Aktie eingeben.

Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse die Aktie aus, die Sie hinzufügen möchten.
 Wählen Sie dann das Symbol zum Hinzufügen und drücken Sie die ENTER 🖼-Taste, um sie hinzuzufügen.

Die ausgewählte Aktie wird zur Liste Meine Aktien hinzugefügt.

- Mit dem Menübefehl Symbole aus Yahoo! importieren können Sie Ihr Yahoo!® Finance Portfolio abrufen.
  - Mit dem Befehl Symbole zusammenführen fügen Sie die Symbole auf dem Finanz-Widget von Yahoo!® bei den Symbolen Ihres Portfolios ein.
  - Mit Symbole ersetzen löschen Sie die Symbole im Finanz-Widget von Yahoo!® und ersetzen sie durch die Symbole Ihres Portfolios.
- Verwenden Sie den Befehl Anzeigeformat, um die Anzeige der Aktienkurse auf Wert oder Prozentsatz einzustellen.
- Erstellen Sie ein Snippet für Ihre bevorzugte Aktie.
  - W\u00e4hlen Sie das Aktiensymbol von der Homepage des Finanz-Widget von Yahoo!
     <sup>®</sup> und zeigen Sie detaillierte
     Finanzinformationen an.
  - Drücken Sie die gelbe Taste.
  - Wählen Sie Snippet hinzufügen und drücken Sie auf ENTER [], um diese Aktie als Snippet hinzuzufügen.
- Löschen eines Snippet
  - Starten Sie das Snippet aus dem Dock.
  - Drücken Sie die gelbe Taste.
  - Wählen Sie Snippet löschen und drücken Sie ENTER I, um das Snippet zu löschen.

### **Y** FINANCE â Meine Aktien 4 Um ein Aktiensymbol zu entferner wählen Sie es in der Liste unten aus ^D.II ^IXIC уноо AAPL 0 SEITE 1 VON 2 Neues Symbol hinzufügen... Symbole aus Yahoo! importieren... Anzeigeformat Wert Info zu Yahoo! Finanzen..



# Fehlerbehebung für Internet@TV

Problem	Mögliche Lösung
Einige Widget-Dienste funktionieren nicht.	Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter. Drücken Sie im Widget die grüne Taste, um Kontaktinformationen abzurufen, oder lesen Sie auf der Hilfe-Website, um Informationen über Anbieter von Widget-Diensten zu erhalten. Siehe Hilfe-Website.
Die Inhalte mancher Widgets liegen nur in englischer Sprache vor. Wie kann ich die Sprache ändern?	Die Sprache der Widget-Inhalte kann von der Sprache der Benutzerschnittstelle abweichen. Das hängt vom jeweiligen Dienstanbieter ab.
Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist der Yahoo Widget- Dienst nicht mehr verfügbar und eine Warnmeldung wird angezeigt.	Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein. Starten Sie dann Internet@TV neu.
Ich habe mich im Flickr-Widget bei meinem Konto angemeldet kann aber meine Bilder nicht sehen.	Wechseln Sie auf die Yahoo-Website und aktivieren Sie Ihr Flickr-Konto unter Ihrer Yahoo!-Kennung. anmelden.
Obwohl ich im Profil-Widget meinen Standort geändert habe, gelten weiterhin die alten Einstellungen.	Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus und wieder ein. Starten Sie dann Internet@TV neu. Genießen Sie die Widget-Dienste für den geänderten Standort.

# Hilfe-Website

Land	Hilfe-Website
Austria	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkte $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Deleiure	www.samsung.com $\rightarrow$ Producten $\rightarrow$ televisies $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Beigium	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ téléviseurs $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Czech	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ televizory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Denmark	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ stue & soveværelse $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Finland	www.samsung.com $\rightarrow$ Tuotteet $\rightarrow$ kodinelektroniikka $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
France	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ télévisions $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Germany	www.samsung.com $\rightarrow$ Privatkunden $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Greece	www.samsung.com $\rightarrow \Pi \rho o \ddot{i} \delta v \pi a \rightarrow \tau \eta \lambda \epsilon o \rho \dot{a} \sigma \epsilon i \varsigma \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV$
Hungary	www.samsung.com $\rightarrow$ Termékek $\rightarrow$ televíziók $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Ireland	www.samsung.com $\rightarrow$ Products $\rightarrow$ Television $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Italy	www.samsung.com $\rightarrow$ Prodotti $\rightarrow$ TV $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Netherlands	www.samsung.com $\rightarrow$ Producten $\rightarrow$ televisies $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Norway	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ hverdagsrom & soverom $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Poland	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ telewizory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Portugal	www.samsung.com $\rightarrow$ Produtos para Consumidores $\rightarrow$ televisores $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Slovakia	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ televízory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Spain	www.samsung.com $\rightarrow$ Productos $\rightarrow$ televisores $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Sweden	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ vardagsrum & sovrum $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Switzorland	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ télévisions $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Switzenanu	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkte $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
United Kingdom	www.samsung.com $\rightarrow$ Products $\rightarrow$ Television $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Turkey	www.samsung.com $\rightarrow$ Tüketici Ürünleri $\rightarrow$ televizyon $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Estonia	www.samsung.com $\rightarrow$ Klientidele $\rightarrow$ Televiisorid $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Latvia	www.samsung.com $\rightarrow$ Klientiem $\rightarrow$ Televizori $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Lithuania	www.samsung.com $\rightarrow$ Namams $\rightarrow$ Televizoriai $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Russia	www.samsung.com $\rightarrow$ Продукты $\rightarrow$ Телевизоры $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Ukraine	www.samsung.com $\rightarrow$ Потребительские продукты $\rightarrow$ телевизоры $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV

Ø Der Zugriff kann später geändert werden.

In einigen Ländern können die Links abweichen.

# INTERNET@TV

- Diese Funktion wird, je nach Land, möglicherweise nicht unterstützt. (nicht überall verfügbar)
- Bei Problemen mit einem Widget-Dienst wenden Sie sich an den Dienstanbieter. Drücken Sie im Widget die grüne Taste, um Kontaktinformationen abzurufen, oder lesen Sie auf der Hilfe-Website, um Informationen über Dienstanbieter zu erhalten.
- De nach Region wird möglicherweise nur Englisch als Sprache des Widget unterstützt.

### Erste Schritte mit Internet@TV

Internet@TV erhalten Sie über eine Netzwerkverbindung Zugriff auf die Widget-Dienste von SAMSUNG. Die Inhalte von Internet@TV richten sich nach dem Angebot der verschiedenen Anbieter. Sie erhalten mit dem Internet@TV-Dienst Zugriff auf verschiedene Informationen wie beispielsweise von YouTube.

- 🖉 Die Konfiguration von Widgets und deren Diensten kann sich je nach ausgewähltem Land unterscheiden. Nach dem Wechseln des Landes schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein. Danach können Sie den Widget-Dienst des neuen Landes nutzen. Wenn Sie das Land auf "Andere" einstellen, kann das Fernsehgerät Ihr Land nicht erkennen. Treffen Sie Ihre Wahl in diesem Fall direkt aus der Liste der unterstützen Länder heraus.
- Ø Wenn die Schriftart für die Inhalte eines bestimmten Anbieters von Ihrem Fernsehgerät nicht unterstützt wird, ist die Darstellung auf der Anzeige möglicherweise gestört.
- Difference weiter State and State an
- 🖉 Aufgrund der Netzwerkbedingungen kann es bei dieser Funktion zu Verzögerungen oder Unterbrechungen kommen.
- Ehe Sie Internet@TV verwenden. müssen Sie das Netzwerk einrichten. Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Netzwerks finden Sie unter "Einrichten des Netzwerks".

Wenn Sie Internet@TV erstmals starten, werden die Grundeinstellungen automatisch durchgeführt. Es dauert eine Weile, bis die Aktualisierung beendet ist.

- 1. Drücken Sie die Taste MENU. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Anwendung, und drücken Sie dann die Taste ENTER .
- 2. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Internet@TV, und drücken Sie dann die Taste ENTER 🖼 . B Drücken Sie die Taste Internet@ auf der Fernbedienung, um das Internet@TV-Menü anzuzeigen.
- 3. Die "Benutzervereinbarung" wird angezeigt. Wählen Sie Zustimmen, um der Vereinbarung zuzustimmen.
- 4. Die Statistiken und Analysen werden angezeigt. Wählen Sie Zustimmen, um der Vereinbarung zuzustimmen.

### Konfigurieren von Internet@TV

Sie können die Menüs für Single Sign On (SSO), System Management und Properties verwenden. Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Einstellungen, und drücken Sie dann die Taste ENTER I.

### Single Sign On

Sie können dieses Menü verwenden, wenn Sie ein Konto erstellen oder löschen.

Mit Hilfe von Single Sign On können Sie die Informationen über Ihr Konto und das Konto für die Inhaltssite kontrollieren. Sie brauchen sich nicht noch einmal anzumelden.

Das Konto gilt nur für internet@TV.

#### Konto erstellen

- Sie können ein Konto erstellen und mit der gewünschten Dienstsite verbunden werden.
- Sie können maximal 10 Konten erstellen.
- Der Name des Kontos sollte maximal 10 Zeichen lang sein.
- Ø Wenn es keinen Dienst gibt, für den eine Anmeldung erforderlich ist, können Sie kein Konto erstellen.

### Kontenmanagement

- Dienst-Site: Sie können die Anmeldeinformation der Dienstsite (wie YouTube) registrieren. •
- Kennwort ändern: Ändern Sie das Kennwort Ihres Kontos.
- Löschen: Löschen Sie das Konto
- Internet@TV zurückzusetzen, falls Sie das Kennwort Ihres Kontos vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der folgenden Reihenfolge: **POWER** (Aus)  $\rightarrow$  **MUTE**  $\rightarrow$  **9**  $\rightarrow$  **4**  $\rightarrow$  **8**  $\rightarrow$  **POWER** (Ein).

Wenn Sie diese Funktion verwenden, werden alle Konten gelöscht.

### Deutsch - 60

### □ Systemkonfiguration

Dicker-Autostart, Tickeranzeigedauer werden je nach Land möglicherweise nicht unterstützt.

### Kennwort der Dienstsperre ändern.

- Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0-0-0-0.
- O Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der folgenden Reihenfolge, um das Kennwort auf 0-0-0 zurückzusetzen: POWER (Aus)  $\rightarrow$  MUTE  $\rightarrow$  8  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  POWER (Ein).

### Dienstanzeigedauer

Wählen Sie die Dienstanzeigedauer bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners.

### Autostart für Ticker $\rightarrow$ Aus / Ein

Legen Sie fest, ob der Ticker beim Einschalten des Fernsehers automatisch gestartet wird.

### Tickeranzeigedauer

Wählen Sie die Dienstanzeigedauer bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners.

### Eigenschaften

Informationen zu Internet@TV anzeigen Sie können die Geschwindigkeit Ihres Internet TV-Dienstes mit Measuring the speed of the Internet TV service messen.

### Verwenden des Internet@TV-Dienstes

In einem Widget mit mehreren Kategorienmenüs können Sie den Inhalt der Kategorienmenüs mit Hilfe der Tasten ◄ und ► anzeigen.

### Anmeldung beim Konto

- 1. Drücken Sie die rote Taste.
- 2. Geben Sie das gewünschte Benutzerkonto ein und drücken Sie dann auf ENTER I.
- **3.** Geben Sie das Kennwort ein.
  - Discherfolgreicher Anmeldung wird das Benutzerkonto auf dem Bildschirm angezeigt.
  - Vor dem Anmelden sollten Sie mindestens ein Konto registriert haben. Wenn Sie ein Konto erstellen möchten, lesen Sie nach unter "Konfigurieren von Internet@TV".

### Verwenden der Widget-Galerie

Sie können für das vorhandene Widget **Dienst starten, Sperren, Dienst installieren** verwenden, und Sie können eine Beschreibung von Widget-Diensten anzeigen, die nicht installiert sind.

In Internet@TV können Sie verschiedene Widgets hinzufügen und nutzen, die Ihnen von Dienstanbietern zur Verfügung gestellt werden. Welche Widgets dies sind, hängt von Ihrem Inhaltsanbieter ab.

- Dienst starten: Starten des Widget-Dienstes.
- Sperren: Aktivieren der Dienstsperre
- Dienst installieren (oder Dienst löschen): Installieren oder Löschen des Widget-Dienstes.

### Verwenden des YouTube-Widget

Sie können Filme von YouTube sehen.

Wenn Sie in YouTube ein Konto besitzen, registrieren Sie die Kontoinformationen mit Hilfe des Kontenmanagement. Dann können Sie die Kategorie "Eigene Favoriten" verwenden.

- Ø Das Menü kann über einen Webdienst geändert werden.
- Es kann Inhalte geben, die f
  ür Kinder ungeeignet sind. In diesem Fall verwenden Sie die Sperren-Funktion in der Widget-Galerie.

		You
	YouTube	Heute 1/7
	Seeking Justice Decades Later	0:01:30
<ul> <li>On gesenen</li> <li>Spitzenbewertung</li> </ul>	Assichten: 819,252 Bewertung > + + + +	2009-02-07
Sehr beliebt	Breaking News Alerts by E-Mail	0:00:45
<ul> <li>Sehr kontrovers</li> </ul>	Assichten: 819,252 Bewertung * * * * *	2009-02-07
Top-Favoriten	The world reacts to U.S. bailout	plan 0:01:30
<ul> <li>Oft beantwortet</li> </ul>	Ansichten: 818,252 Bewertung 1+ + + + -	
Empfohlen	Boo Hoo in the Boardroom	
	Assichten : 819,252 Bewertung * * * or gr	
	Modus ändern 🛃 🕨 Seite ändern 🚖 Na	

# Fehlerbehebung für Internet@TV

Problem	Mögliche Lösung
Einige Widget-Dienste funktionieren nicht.	Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter. Drücken Sie im Widget die grüne Taste, um Kontaktinformationen abzurufen, oder lesen Sie auf der Hilfe-Website, um Informationen über Anbieter von Widget- Diensten zu erhalten. Siehe Hilfe-Website.
Worin besteht der Vorteil von Single Sign On?	Wenn Sie ein Konto erstellen und Ihre Anmeldeinformationen registrieren, erhalten Sie ohne weitere Anmeldung Zugriff auf individualisierte Inhalte.
Nach einem Netzwerkfehler kann ich keine Menüs außer "Einstellungen" verwenden.	Wenn Ihre Netzwerkverbindung nicht aktiv ist, sind Ihre Dienste möglicherweise nur eingeschränkt funktionsfähig. Deshalb können Sie nur das Einstellungsmenü verwenden, denn damit können Sie die Internetverbindung wieder reparieren.
Besteht die Möglichkeit, dass YouTube- Inhalte für Erwachsene angezeigt werden?	Diese Inhalte werden eigentlich in der Menüliste herausgefiltert. Aber mit der Suchfunktion können sie angezeigt werden. In diesem Fall verwenden Sie die Sperr- Funktion der Widget-Galerie, um den Dienst zu sperren.

# Hilfe-Website

Land	Hilfe-Website
Austria	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkte $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Deleiue	www.samsung.com $\rightarrow$ Producten $\rightarrow$ televisies $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Beigium	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ téléviseurs $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Czech	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ televizory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Denmark	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ stue & soveværelse $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Finland	www.samsung.com $\rightarrow$ Tuotteet $\rightarrow$ kodinelektroniikka $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
France	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ télévisions $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Germany	www.samsung.com $\rightarrow$ Privatkunden $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Greece	www.samsung.com $\rightarrow \Pi \rho o \ddot{i} \delta v \pi a \rightarrow \tau \eta \lambda \epsilon o \rho \dot{a} \sigma \epsilon i \varsigma \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV$
Hungary	www.samsung.com $\rightarrow$ Termékek $\rightarrow$ televíziók $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Ireland	www.samsung.com $\rightarrow$ Products $\rightarrow$ Television $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Italy	www.samsung.com $\rightarrow$ Prodotti $\rightarrow$ TV $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Netherlands	www.samsung.com $\rightarrow$ Producten $\rightarrow$ televisies $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Norway	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ hverdagsrom & soverom $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Poland	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ telewizory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Portugal	www.samsung.com $\rightarrow$ Produtos para Consumidores $\rightarrow$ televisores $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Slovakia	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkty $\rightarrow$ televízory $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Spain	www.samsung.com $\rightarrow$ Productos $\rightarrow$ televisores $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Sweden	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkter $\rightarrow$ vardagsrum & sovrum $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Switzorland	www.samsung.com $\rightarrow$ Produits $\rightarrow$ télévisions $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Switzenanu	www.samsung.com $\rightarrow$ Produkte $\rightarrow$ Fernseher $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
United Kingdom	www.samsung.com $\rightarrow$ Products $\rightarrow$ Television $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Turkey	www.samsung.com $\rightarrow$ Tüketici Ürünleri $\rightarrow$ televizyon $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Estonia	www.samsung.com $\rightarrow$ Klientidele $\rightarrow$ Televiisorid $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Latvia	www.samsung.com $\rightarrow$ Klientiem $\rightarrow$ Televizori $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Lithuania	www.samsung.com $\rightarrow$ Namams $\rightarrow$ Televizoriai $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Russia	www.samsung.com $\rightarrow$ Продукты $\rightarrow$ Телевизоры $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV
Ukraine	www.samsung.com $\rightarrow$ Потребительские продукты $\rightarrow$ телевизоры $\rightarrow$ medi@2.0 $\rightarrow$ Internet@TV

 ${\mathbb Z}$  Der Zugriff kann später geändert werden.

 ${\mathbb Z}$  In einigen Ländern können die Links abweichen.

### **Home Network Centre**

### Informationen zum Home Network Centre

Das Home Network Centre verbindet das Fernsehgerät und Mobiltelefone über ein Netzwerk. Sie können die eingegangenen Anrufe, Textnachrichten und Zeitpläne vom Mobiltelefon auf dem Fernseher anzeigen. Verwenden Sie hierfür das Home Network Centre. Außerdem können Sie die auf Mobiltelefonen gespeicherten Medieninhalte wie Videos, Photos und Musik abspielen, indem Sie sie über das Netzwerk auf dem Fernseher steuern.

- Sofern das Gerät die DLNA DMC (Digital Media Controller)-Funktion unterstützt, ist die Home-Network-Center-Funktion verfügbar.
- Diese Funktion soll die Kompatibilität mit einem Samsung-Mobiltelefon sicherstellen, das zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen soll. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.samsung.com, oder wenden Sie sich an ein Samsung-Callcenter. Auf dem Mobilgerät muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch.

### Verbinden mit dem Home Network Centre

Weitere Informationen zu den Einstellungen für Ihr Netzwerk finden Sie unter "Einrichten des Netzwerks".

- Verbinden mit einem Ad-hoc-Netzwerk im WLAN
- 1. Schließen Sie den Samsung WLAN-Adapter an den Anschluss USB 1 (HDD) oder USB 2 des Fernsehgeräts an.



- Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Ad-hoc-Netzwerks finden Sie unter "Einrichten des Netzwerks".
   Informationen zum Konfigurieren der Netzeinstellungen des Mobiltelefons finden Sie im Handbuch für das Mobiltelefon.
- 3. Richten Sie die IP-Adresse, die SSID und das Kennwort für das Mobiltelefon mit Hilfe des Name des Netzwerks (SSID) und des Schlüssel (Kennwort) bei den Ad-hoc-Einstellungen für das Mobiltelefon ein, die auf dem Fernseher angezeigt werden.
- Verbindung über einen IP-Sharer (Kabel/drahtlos)
- Schließen Sie den LAN-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem LAN-Kabel an den IP-Sharer (Kabel/drahtlos) an, oder verbinden Sie den USB 1 (HDD) oder USB 2-Anschluss des Fernsehgeräts mit dem Samsung Wireless LAN Adapter.
  - Informationen zum Konfigurieren des Sharers (Kabel/drahtlos) und des Mobiltelefons finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Geräts.



### □ Message / Medien

Hiermit zeigen Sie eine Liste der Mobiltelefone an, mit denen Sie die Nachrichtenoder Medienfunktion in Verbindung mit diesem Fernsehgerät verwenden können.

Die Medienfunktion steht auch in anderen Mobilgeräten zur Verfügung, sofern diese DLNA DMC unterstützen.

### Erlaubt

Hiermit lassen Sie das Mobiltelefon zu.

### Vrboten

Hiermit sperren Sie das Mobiltelefon.

### Löschen

Hiermit löschen Sie das Mobiltelefon aus der Liste.

Mit dieser Funktion wird aber nur der Name aus der Liste entfernt. Wenn das entfernte Mobilgerät wieder angeschaltet wird oder eine Verbindung zum Fernseher herstellen möchten, wird es möglicherweise wieder in der Liste angezeigt.

### Einstellungen

### Message → Ein / Aus

Hiermit können Sie bestimmen, ob die Nachrichtenfunktion (eingehende Anrufe, Textnachrichten und Zeitpläne auf dem Mobiltelefon) verwendet werden soll.

### Medien $\rightarrow$ Ein / Aus

Hiermit können Sie wählen, ob die Medienfunktion zum Abspielen der Inhalte (Videos, Fotos, Musik) vom Telefon verwendet werden soll.

### TV-Name

Sie können den Namen des Fernsehers so festlegen, dass Sie ihn im Mobilgerät einfach finden können.

Ø Wenn Sie Ben.-Eingabe wählen, können Sie den Namen des Fernsehers mit der OSK (On Screen Keyboard) eingeben.

### Verwenden der Meldungsfunktion

Mit dieser Funktion können Sie die eingegangenen Anrufe, Textnachrichten und Zeitpläne vom Mobiltelefon auf dem Alarmfenster anzeigen, während Sie das Fernsehgerät verwenden.

- Im diese Alarmfenster der Message zu deaktivieren, stellen Sie im Einstellungen des Home-Network-Center die Option Message auf Aus.
- Das Alarmfenster erscheint für 20 Sekunden. Wenn Sie keine Taste drücken, oder Storno wählen, wird das Fenster im Abstand von 5 Minuten bis zu dreimal angezeigt.
- Wenn OK gewählt wird oder wenn OK während der Anzeige der Nachricht nicht dreimal gewählt wird, wird die Nachricht gelöscht. Die Nachricht wird nicht vom Mobiltelefon gelöscht.
- Das einfache Alarmfenster kann angezeigt werden, während Sie Anwendungen wie Media Play oder Content Library usw. verwenden.Um den Inhalt der Nachricht zu sehen, schalten Sie in diesem Fall auf Fernsehmodus um.
- Wenn eine Nachricht von einem unbekannten Mobiltelefon angezeigt wird, wählen Sie unter Message im Home-Network-Center das Mobiltelefon und wählen Sie dann Vrboten, um das Telefon zu sperren.

Home Network	Centre		
🔛 Message	111-1234-5671		Erlaubt
🖬 Medien	111-1234-5672		Erlaubt
🔅 Einstellungen	111-1234-5673		Vrboten
	111-1234-5674		Vrboten
		່ງ Zurück	<b>→</b> 🗊 Beenden





### Nachrichtenansicht

Wenn eine neue Textnachricht (SMS) ankommt, während Sie fernsehen, wird das Alarmfenster geöffnet. Wenn Sie auf OK klicken, wird der Inhalt der Nachricht angezeigt.

- Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Inhalt von Textnachrichten (SMS) auf dem Mobiltelefon konfigurieren. Anweisungen finden im Handbuch des Mobiltelefons.
- Ø Manche Sonderzeichen werden möglicherweise als Leerzeichen oder unlesbar angezeigt.

### Alarm bei eingehendem Anruf

Wenn ein Anruf eingeht, während Sie fernsehen, wird das Alarmfenster geöffnet.

### Kalenderalarm

Während Sie fernsehen, wird das Alarmsignalfenster geöffnet, um den registrierten Kalender anzuzeigen.

- Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender auf dem Mobiltelefon konfigurieren. Anweisungen finden im Handbuch des Mobiltelefons.
- Ø Manche Sonderzeichen werden möglicherweise als Leerzeichen oder unlesbar angezeigt.

### Verwenden der Medienfunktion

Ein Alarmsignalfenster wird geöffnet und informiert den Benutzer, dass die vom Mobiltelefon gesendeten Medieninhalte (Videos, Photos, Musik) auf dem Fernseher angezeigt werden.

Der Inhalt wird automatisch 3 Sekunden nach dem Öffnen des Alarmfensters angezeigt.

Wenn Sie bei geöffnetem Alarmfenster auf **RETURN** oder **EXIT** drücken, werden die **Media Contents** nicht wiedergegeben.

- Im die Übertragung von Medieninhalten des Mobiltelefons zu deaktivieren, deaktivieren Sie Medien unter Einstellungen von Home-Network-Center (auf Aus schalten).
- Die Inhalte können je nach Auflösung und Format möglicherweise nicht auf dem Fernseher angezeigt werden.





### Steuerung der Medienwiedergabe

Taste	Vorgang
	Cursor bewegen und Elemente auswählen.
◀/►	Bei der Wiedergabe der Filmdatei: Schneller Vor- oder Rücklauf durch den Film in Schritten.
	Durch Drücken der Taste ENTER I während der Wiedergabe wird die Wiedergabe unterbrochen.
	Durch erneutes Drücken der Taste ENTER I während der Wiedergabe wird die Wiedergabe fortgesetzt.
RETURN	Zurück zum vorherigen Menü.
TOOLS	Ausführen verschiedener Funktionen aus dem Foto-, Musik- und Filmmenü.
INFO	Anzeigen von Dateiinformationen.
EXIT	Beenden des Modus <b>Media Play</b> und Rückehr in den TV- Modus.

Die Tasten ENTER 🕑 und 🖊 sind möglicherweise je nach Medieninhalt deaktiviert.

Sie können die Medienwiedergabe mit dem Mobiltelefon steuern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch.

# **EMPFEHLUNGEN**

### Videotextfunktion

Die meisten Fernsehsender bieten über Videotext Informationen an. Auf der Videotext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Videotext. Darüber hinaus können Sie über die Tasten der Fernbedienung nach Bedarf verschiedene Optionen einstellen.

- Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.
- 1 (Ende)

Videotext beenden

- (anzeigen) Drücken Sie diese Taste, um verborgenen Text anzuzeigen (z. B. Antworten bei Quizsendungen). Drücken Sie die Taste erneut, um den Videotext auszublenden.

Drücken Sie diese Taste, um Videotext in doppelt so großen Buchstaben in der oberen Hälfte des Bildschirms anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text in der unteren Hälfte des Bildschirms anzuzeigen. Zum Ausblenden des Videotextes drücken Sie die Taste erneut.

4 Farbtasten (rot/grün/gelb/blau) Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung angewählt werden. Drücken Sie die Farbtaste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten. Die Seite wird mit anderen farbig markierten Informationen angezeigt, die auf dieselbe Art ausgewählt werden können. Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.

#### 6 (Modus)

Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus auszuwählen (LISTE/FLOF) Wenn Sie diese Taste im Modus LIST (Liste) drücken, wird in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus können Sie mit der Taste (a) (Speichern) Videotextseiten in einer Liste speichern.

- (Videotext an/mix) Drücken Sie diese Taste, um den Videotextmodus zu aktivieren, nachdem Sie einen Sender ausgewählt haben, der Videotext anbietet. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen gleichzeitig mit der aktuellen Sendung auf dem Bildschirm einzublenden.
- (Speichern)
   Drücken Sie diese Taste, um Videotextseiten zu speichern.
- E (Unterseite)
   Drücken Sie diese Taste, um eine verfügbare untergeordnete Seite anzuzeigen.
- (index)
   Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Indexseite (Index) anzuzeigen.
- (Halten)

Drücken Sie diese Taste, um bei einer angezeigten Seite, die mit weiteren, untergeordnete Seiten verknüpft ist, das automatische Umblättern zu verhindern. Drücken Sie zum Fortfahren die Taste erneut.

- EX (Abbrechen)
   Drücken Sie diese Taste, um beim Suchen nach einer Seite die Sendung anzuzeigen.
- (Weiterblättern)
   Drücken Sie diese Taste, um die nächste Videotextseite anzuzeigen.
- (Zurückblättern)
   Drücken Sie diese Taste, um die vorherige Videotextseite anzuzeigen.



🖉 Sie können die Videotextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.

### Die Videotextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:

Sportergebnisse	Inhalt
Α	Gewählte Seitennummer
В	Senderkennung
С	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise
D	Datum und Uhrzeit
E	Text
F	Statusinformation
	FASTEXT-Informationen



- Videotextinformationen sind oft auf mehrere, aufeinander folgende Seiten verteilt, die wie folgt aufgerufen werden können:
   Eingabe der Seitennummer
  - Auswahl eines Titels in einer Liste
  - Auswahl einer farbigen Überschrift (FASTEXT-System)
- 🖉 Das Fernsehgerät unterstützt Videotext Version 2.5. Damit können zusätzlich Graphik oder Text angezeigt werden.
- Ø Je nach Übertragungsmodus können bei der Anzeige von Videotext am linken und rechten Rand Leerbereiche vorkommen.
- Ø In diesem Fall wird keine zusätzliche Graphik oder Text übertragen.
- Ältere Fernsehgeräte, die Version 2.5 nicht unterstützen, können zusätzliche Graphiken oder Texte unabhängig vom Modus der Videotextübertragung nicht anzeigen.
- Drücken Sie die Taste TV, um Videotext zu beenden.



### Anbringen des Standfußes

Voreinstellung: Stellen Sie die Leitschiene und die Halterungsabdeckung auf den Standfuß, und befestigen Sie diese mit den Schrauben.

- 1. Verbinden Sie Ihren LED-Fernseher mit dem Standfuß.
  - Der Fernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden.
  - Verwechseln Sie beim Zusammenbauen nicht die Vorder- und Rückseite des Standfußes.
  - Damit sichergestellt ist, dass das Fernsehgerät auf richtiger Höhe mit dem Standfuß verbunden wird, dürfen Sie oben links und rechts nicht zu stark auf den Fernseher drücken.
- Ziehen Sie zuerst die Schrauben an Position ① und dann die Schrauben an Position ② fest.
  - Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und ziehen Sie die Schrauben fest. Wenn Sie die Schrauben festziehen, während der LED-Fernseher liegt, kann es passieren, dass er seitlich geneigt ist.
  - Ø Der Fuß ist bei Modellen mit einer Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll und mehr bereits installiert.





### Lösen des Standfußes



- 1. Entfernen Sie Schrauben von der Rückseite des Fernsehgerätes.
- 2. Lösen Sie den Standfuß vom Fernsehgerät.
- Ø Der Fernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden.
- 3. Decken Sie die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgeräts mit der Abdeckung ab.

### Anbringen der Wandhalterung

Mit der separat erhältlichen Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen.

Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandmontagehalterung von einem Techniker helfen.

Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.

- Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei angeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.
- Entfernen Sie den Standfuß, und decken Sie die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgeräts mit einer Abdeckung ab und befestigen Sie diese mit einer Schraube.

### Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Systems bei Verwendung in öffentlichen Bereichen. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen.

Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlosses.

- Ø Das Schloss muss separat erworben werden.
- Die Position des Kensington-Schlosses ist modellabhängig.
- 1. "Führen Sie das Schloss in den Kensington-Einschub am LCD-Fernseher ein (1), und drehen Sie es in die Verriegelungsposition (2).
- 2. Schließen Sie das Kabel für das Kensington-Schloss an (3).
- **3.** Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Tisch oder einem schweren feststehenden Objekt.

### Vorbereiten für den Einbau der Wandhalterung





Beim Einbau einer Wandhalterung, verwenden Sie den Haltering ().



Fall B. Anbringen der Wandhalterung eines anderen Unternehmens





### □ Typ des Standfußes

Ø Verstecken Sie die Kabel im Kabelschlauch, damit Sie durch den transparenten Standfuß hindurch nicht zu sehen sind.

Ø











Ausführung für Wandhalterung



Ziehen Sie beim Ordnen der Kabel nicht zu fest daran. Auf diese Weise kann es zu Beschädigungen der Geräteanschlüsse kommen.

### Absichern des Einbaubereichs

Halten Sie die erforderlichen Abstände zwischen dem Gerät und anderen Objekten (z.B. Wänden) ein, um ausreichende Lüftung sicherzustellen.

Wenn Sie dies nicht tun, besteht die Gefahr, dass aufgrund eines Anstiegs der Temperatur im Innern des Geräts ein Brand ausbricht oder andere Probleme mit dem Gerät auftreten.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass die in der Abbildung gezeigten Mindestabstände eingehalten werden.

- 2 Verwenden Sie nur Teile von Samsung Electronics, wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen.
  - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.
  - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu einem Brand kommen, weil die Innentemperatur aufgrund schlechter Belüftung des Geräts ansteigt.
- Ø Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

### Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß





### Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand



Achtung: Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Gerät hängen oder es aus dem Gleichgewicht bringen. Anderenfalls könnte das Gerät umkippen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Beachten Sie alle Anweisungen der beigefügten Sicherheitshinweise. Noch mehr Stabilität erreichen Sie, wenn Sie den Kippschutz installieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor.

### So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät umkippt:

- 1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen und befestigen Sie sie fest an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut halten.
  - Z Je nach Ausführung der Wand benötigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie z. B. einen Dübel.
  - Da die benötigten Halterungen, Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.
- Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein und befestigen Sie die Schrauben dann wieder am Fernsehgerät.
  - Die Schrauben werden möglicherweise nicht zusammen mit dem Gerät geliefert. Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben entsprechend den folgenden Angaben.
  - Daten der Schrauben
  - Für LED-Fernsehgeräte von 32 55 Zoll: M8 X L10
- 3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Band miteinander und ziehen Sie das Band dann fest.
  - Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
  - Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die Halterungen am Fernsehgerät sind.
  - Dissen Sie das Band, ehe Sie den Fernsehapparat bewegen.

4. Kontrollieren Sie, ob alle Anschlüsse weiterhin fest verbunden sind. Prüfen Sie

regelmäßig die Verbindungen auf Zeichen von Ermüdung oder Versagen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterung wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.







### Deutsch - 70

### Installieren des Geräts mit einer Wandhalterung

# Fehlerbehebung: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Kein Ton oder Bild	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie auf der Fernbedienung die Taste gedrückt haben. Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit. Überprüfen Sie die Lautstärke.
Normales Bild, aber kein Ton	Überprüfen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob die Taste <b>MUTE⊄</b> ≴ auf der Fernbedienung gedrückt wurde. Überprüfen Sie die Einstellungen für Lautsprecher auswählen.
Der Bildschirm ist schwarz und die Betriebsanzeige blinkt kontinuierlich.	Überprüfen Sie Stromversorgung und Signalkabel Ihres Computers. Das Fernsehgerät befindet sich im Energiesparmodus. Bewegen Sie die Maus des Computers, oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.
Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild	Ändern Sie die Farbeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.
Ton- und Bildstörungen	"Suchen Sie das elektrische Gerät, das die Störungen am Fernsehgerät verursacht, und stellen Sie es in einem größeren Abstand auf." Schließen Sie das Fernsehgerät an eine andere Steckdose an.
Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton	Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Anschlüsse der Antenne. Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.
Fernbedienung funktioniert nicht richtig	Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender). Überprüfen Sie die Batteriekontakte.
Es wird eine Meldung angezeigt, dass das Signalkabel überprüft werden soll.	Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel fest mit dem Computer oder der Videoquelle verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass der Computer bzw. die Videoquelle eingeschaltet ist.
Im PC-Modus wird eine Meldung angezeigt, dass dieser Modus nicht unterstützt wird.	Ermitteln Sie die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Videokarte. Vergleichen Sie diese Werte mit den Angaben in der Tabelle zu den Anzeigemodi.
Das beschädigte Bild wird in der Ecke des Bildschirms angezeigt.	Wenn für manche externe Geräte <b>Bildschirmanpassung</b> gewählt ist, erscheint in der Ecke des Bildschirms ein beschädigtes Bild. Dieses Symptom ist auf das externe Gerät und nicht auf das Fernsehgerät zurückzuführen.
Es wird eine Meldung angezeigt, dass alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.	Diese erscheint, wenn Sie die <b>EXIT</b> -Taste gedrückt halten. Die Geräteeinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Sie erkennen möglicherweise kleine Partikel, wenn Sie den Rahmen um den Fernsehbildschirm herum genau betrachten.	Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.

Der TFT-LED-Bildschirm enthält Unterpixel (6 220 800), wofür eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.

### **Technische Daten**

ModelIname	UE32B7090	UE40B7090
Bildschirmgröße		
(Diagonal)	32 Zoll	40 Zoll
PC-Auflösung		
(Optimal)	1920 x 1080 bei 60 Hz	1920 x 1080 bei 60 Hz
Ton	0.14 (0)14	0.1/ 1011/
Ausgang	2 X 10W	2 X 10W
Abmessungen (BxTxH)	812 X 20 X 520 mm	006 X 20 X 620 mm
Gehäuse	813 X 240 X 586 mm	990 X 30 X 030 Mini 996 X 255 X 692 mm
Mit Fuis		
	13 kg	19 kg
Imachunachadingungan	10 kg	10 109
Betriebstemperatur	10 °C his 40 °C (	50 °E bis 101 °E)
Luffeuchtigkeit (bei Betrieh)	10 °C DIS 40 °C (50 °F DIS 104 °F)	
Lagerungstemperatur	-20 °C bis 45 °C	(-4 °F bis 113 °F)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 % bis 95 % nicht kondensierend	
Drehbarer Fuß		
(Links und rechts)	-20° ~ 20°	
Modellname	UE46B7090	UE55B7090
Modellname Bildschirmgröße	UE46B7090	UE55B7090
Modellname Bildschirmgröße (Diagonal)	<b>UE46B7090</b> 46 Zoll	<b>UE55B7090</b> 55 Zoll
Modellname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung	UE46B7090 46 Zoll	<b>UE55B7090</b> 55 Zoll
Modellname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal)	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz
Modellname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz
ModelIname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W
Modellname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang Abmessungen (BxTxH)	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W
Modellname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang Abmessungen (BxTxH) Gehäuse	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 30 X 877 mm
ModelIname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang Abmessungen (BxTxH) Gehäuse Mit Fuß	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm
Modellname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang Abmessungen (BxTxH) Gehäuse Mit Fuß Gewicht	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm
ModelIname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang Abmessungen (BxTxH) Gehäuse Mit Fuß Gewicht Mit Fuß	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg
ModelIname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang Abmessungen (BxTxH) Gehäuse Mit Fuß Gewicht Mit Fuß Umgebungsbedingungen Patriohstemporatur	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg
Modellname         Bildschirmgröße         (Diagonal)         PC-Auflösung         (Optimal)         Ton         Ausgang         Abmessungen (BxTxH)         Gehäuse         Mit Fuß         Gewicht         Mit Fuß         Umgebungsbedingungen         Betriebstemperatur         Luffgruchtigkpit (hoi Botriph)	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10 °C bis 40 °C (c	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50 °F bis 104 °F)
ModelIname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang Abmessungen (BxTxH) Gehäuse Mit Fuß Gewicht Mit Fuß Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) Lagerungstemperatur	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10 °C bis 40 °C ( 10% bis 80%, nic -20 °C bis 45 °C	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50 °F bis 104 °F) ht kondensierend 4 °F bis 113 °F)
Modellname         Bildschirmgröße         (Diagonal)         PC-Auflösung         (Optimal)         Ton         Ausgang         Abmessungen (BxTxH)         Gehäuse         Mit Fuß         Gewicht         Mit Fuß         Umgebungsbedingungen         Betriebstemperatur         Luffgeuchtigkeit (bei Betrieb)         Lagerungstemperatur         Luffgeuchtigkeit (Lagerung)	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10 °C bis 40 °C ( 10% bis 80%, nic -20 °C bis 45 °C 5 % bis 95 % nic	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50 °F bis 104 °F) ht kondensierend (-4 °F bis 113 °F) ht kondensierend
ModelIname Bildschirmgröße (Diagonal) PC-Auflösung (Optimal) Ton Ausgang Abmessungen (BxTxH) Gehäuse Mit Fuß Gewicht Mit Fuß Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) Lagerungstemperatur Luftfeuchtigkeit (Lagerung) Drehbarer Fuß	UE46B7090 46 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 10W 1129 X 30 X 705 mm 1129 X 275 X 767 mm 23 kg 10 °C bis 40 °C ( 10% bis 80%, nic -20 °C bis 45 °C 5 % bis 95 %, nic	UE55B7090 55 Zoll 1920 x 1080 bei 60 Hz 2 X 15W 1321 X 30 X 815 mm 1321 X 305 X 877 mm 28 kg 50 °F bis 104 °F) ht kondensierend (-4 °F bis 113 °F) ht kondensierend

 ${\ensuremath{\boxtimes}}$  Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.

Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

Ø Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

# Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.

#### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal

[English]

[Français]

[Deutsch]



### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif) Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

# Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden



#### Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (by. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

[Nederlands]



#### Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali

### Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

[Español]

[Italiano]



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de residuos e reciciá-los de forma responsável, para promover una reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

[Português]

#### Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)



Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzoro vanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

[Slovenščina]



#### Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändarmålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

#### [Svenska]



Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommune for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

[Dansk]



#### Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

[Norsk]



#### Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten. Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

[Suomi]



### A termék hulladékba helyezésének módszere(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

[Magyar]

#### Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

[Polski]

### Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)



(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής) Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικινούει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϊσθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα πορο διάθεση.

[Ελληνικά]

#### Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)



Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се систвате с другите бители спедва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

[Български]



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidaci zabráníte oddělením zminěných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

[Čeština]



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predisť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

[Slovensky]



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) (Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

[Română]



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) (Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jālepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

[Latviešu]

#### Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)



Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

[Lietuvių kalba]

#### Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USBkaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

[Eesti]



### Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

[English]

[Francais]

[Deutsch]



#### Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



### Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hq. Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.) Dit merkleken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

#### Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.) Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di guesto prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



### Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.) La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promor el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

#### Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.) Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente. Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

[Português]



### Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij) Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

[Slovenščina]



#### Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.) Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

[Nederlands]

[Italiano]

[Español]

[Svenska]

#### KKorrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

[Dansk]

### Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.) Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

[Norsk]



### Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.) Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU: n direktiiviten 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä. Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

[Suomi]



### A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.) Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztőnzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

[Magyar]

### Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

[Polski]

### Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.) Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.

υποσεικνύουν στι η μπαταρία περιεχει υοραργυρο, καόμιο η μολυβόο πανώ απο τα επιπεόα αναφοράς της Ευρωπαικής Οθηγιας 2006/6/ Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

[Ελληνικά]

### Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.) Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на EO. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчи продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

[Български]

#### Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

[Čeština]



### Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie. Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

[Slovensky]



### Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfărșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu. În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugâm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

[Română]



#### Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām.)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi. Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

[Latviešu]



#### Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos.)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai. Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

[Lietuvių kalba]



### Őige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid). Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või pli sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise-või keskkonnakahjustusi. Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

[Eesti]